

Innominate mGuard smart

Benutzerhandbuch

mGuard smart Software-Release 2.3.0



Innominate Security Technologies AG
Albert-Einstein-Str. 14
D-12489 Berlin
Tel.: +49 (0)800-366 4666
info@innominate.com
www.innominate.com

© Innominate Security Technologies AG

Juni 2005

„Innominate“ und „mGuard“ sind registrierte Handelsnamen der Innominate Security Technologies AG. Die mGuard Technologie ist durch das Patent 10138865, erteilt durch das Deutschen Patentamt, geschützt. Weitere Patente sind angemeldet.

Weder das Gesamtdokument noch Teile davon dürfen ohne schriftliche Genehmigung übertragen oder kopiert werden.

Die Innominate AG behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Benachrichtigung dieses Dokument zu verändern. Innominate übernimmt keine Gewährleistung für diese Unterlagen. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die stillschweigende Zusicherung der Verkäuflichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Innominate übernimmt ferner keine Haftung für Fehler im vorliegenden Handbuch sowie für zufällige oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Lieferung, Leistung oder Verwendung dieser Unterlagen.

Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Innominate Security Technologies AG darf dieses Handbuch weder teilweise noch vollständig fotokopiert, vervielfältigt oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Innominate Dokumentennummer: 552308-135

Inhalt

1	Einleitung.....	4
	Netzwerk-Features	4
	Firewall-Features.....	4
	Anti-Virus-Features.....	4
	VPN-Features	4
	Weitere Features.....	4
	Geräteversionen.....	4
	Support	5
2	Typische Anwendungsszenarien.....	6
	Stealthmodus	6
	Netzwerkrouter.....	6
	DMZ	6
	VPN Gateway.....	7
	WLAN über VPN.....	7
3	Bedienelemente und Anzeigen	9
4	Inbetriebnahme	10
4.1	Lieferumfang	10
4.2	Gerät anschließen	11
5	Konfiguration	12
	Voraussetzungen	12
5.1	Lokale Konfiguration: Bei Inbetriebnahme	12
	Bei konfigurierter Netzwerk-Schnittstelle	12
	Bei nicht konfigurierter Netzwerk-Schnittstelle	12
5.2	Lokale Konfigurationsverbindung herstellen	14
	Web-basierte Administratoroberfläche	14
	Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau	15
	Konfiguration durchführen.....	15
5.3	Fernkonfiguration	16
	Voraussetzung	16
	Fernkonfiguration durchführen	16
5.4	Arbeiten mit Tabellen	16
	Einfügen von Zeilen.....	16
	Verschieben von Zeilen.....	16
	Löschen von Zeilen	17
5.5	Startseite	17
5.6	Menü Netzwerk	18
	Netzwerk → Basis.....	18
	Netzwerk → Stealth	20
	Netzwerk → Router.....	21
	Netzwerk → PPPoE	22
	Netzwerk → PPTP	22
	Netzwerk → MAU Konfiguration (nur mGuard Enterprise).....	23
	Netzwerk → Status.....	24
5.7	Menü Firewall	25
	Firewall → Eingehend.....	25
	Firewall → Ausgehend.....	26
	Firewall → Port Weiterleitung.....	27
	Firewall → NAT	29
	Firewall → 1:1 NAT	29
	Firewall → Erweiterte Einstellungen.....	30
	Firewall → Logs.....	31
5.8	Menü Antivirus	33

	Kaspersky Engine.....	33
	Unterstützte Kompressionsformate	33
	Voraussetzungen zur Nutzung	33
	Ablauf der Antivirus-Lizenz	33
	Dateigrößen-begrenzung	33
	Antivirus → SMTP-Einstellungen	34
	Antivirus → POP3-Einstellungen	36
	Antivirus → HTTP-Einstellungen.....	38
	Antivirus → Datenbank-Update.....	41
	Antivirus → Antivirus Status	42
	Antivirus → Lizenzanforderung	43
	Antivirus → Virus Logs	43
	Antivirus → Update Logs	45
5.9	Menü VPN	46
	VPN → Verbindungen	46
	Weitere IKE Einstellungen.....	52
	VPN → Maschinenzertifikat.....	54
	VPN → L2TP (nur mGuard smart enterprise)	55
	VPN → IPsec Status.....	56
	VPN → L2TP Status (nur mGuard smart enterprise)	57
	VPN → VPN Logs.....	57
5.10	Menü Dienste	58
	Dienste → DNS.....	58
	Dienste → DynDNS Überwachung	59
	Dienste → DynDNS Registrierung	59
	Dienste → DHCP	60
	Dienste → NTP	62
	Dienste → Remote Logging (nur mGuard enterprise).....	63
5.11	Menü Zugang	65
	Zugang → Passworte.....	65
	Zugang → Sprache	66
	Zugang → HTTPS.....	66
	Zugang → SSH	67
	Zugang → SNMP (nur mGuard smart enterprise)	69
5.12	Menü Features	70
	Features → Installiere Update.....	70
	Features → Update Server	71
	Features → Installiere Lizenz.....	71
	Features → Softwareinformation	72
	Features → Lizenzinformation.....	72
	Features → Hardwareinformation.....	73
5.13	Menü Support	74
	Support → Snapshot.....	74
	Support → Status	74
5.14	Menü System	76
	System → Konfigurationsprofile	76
	System → Konfiguration holen.....	77
	System → Neustart.....	77
	System → Logs	78
5.15	CIDR (Classless InterDomain Routing)	79
5.16	Netzwerk-Beispielskizze	79
6	Die Rescue-Taste für Neustart, Recovery-Prozedur und Flashen der Firmware.....	81
6.1	Neustart durchführen	81
6.2	Recovery-Prozedur ausführen	81


Inhalt

6.3	Flashen der Firmware	82
	Voraussetzungen zum Flashen der Firmware: DHCP- und TFTP-Server	83
6.3.1	DHCP- und TFTP-Server unter Windows bzw. Linux installieren	84
	Unter Windows:	84
	Unter Linux	85
7	Glossar	86
	Asymmetrische Verschlüsselung	86
	DES / 3DES.....	86
	AES	86
	Client / Server.....	86
	Datagramm	87
	DynDNS-Anbieter.....	87
	IP-Adresse	88
	IPsec	89
	NAT (Network Address Translation).....	89
	Port-Nummer.....	89
	PPPoE.....	89
	PPTP.....	90
	X.509 Zertifikat.....	90
	Protokoll, Übertragungsprotokoll.....	90
	Service Provider	90
	Spoofing, Antispoofing	90
	Symmetrische Verschlüsselung.....	91
	TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).....	91
	VPN (Virtuelles Privates Netzwerk)	91
8	Technische Daten	92

1 Einleitung

- Der mGuard smart sichert IP-Datenverbindungen. Dazu vereinigt das Gerät folgende Funktionen:VPN-Router (VPN - **V**irtuelles **P**rivates **N**etzwerk) für sichere Datenübertragung über öffentliche Netze (hardwarebasierte DES, 3DES und AES Verschlüsselung, IPsec Protokoll)
- Konfigurierbare Firewall für den Schutz vor unberechtigtem Zugriff. Der dynamische Paketfilter untersucht Datenpakete anhand der Ursprungs- und Zieladresse und blockiert unerwünschten Datenverkehr.
- Kaspersky-Virenschutz mit Unterstützung für die Protokolle HTTP, SMTP und POP3

Die Konfiguration des Gerätes erfolgt einfach mit einem Web-Browser.



Netzwerk-Features

- Stealth
- Router (Static, DHCP Client)
- PPPoE (für DSL)
- PPTP (für DSL)

Firewall-Features

- Stateful Packet Inspection
- Anti-Spoofing
- Filtern
- NAT (mit FTP, IRC, H.323 und PPTP Unterstützung)
- 1:1 NAT
- Port Forwarding

Anti-Virus-Features

- Kaspersky-Virenschutz
- Unterstützte Protokolle: HTTP, POP3 und SMTP

VPN-Features

- Protokoll: IPsec (Tunnel und Transport Mode)
- IPsec DES Verschlüsselung mit 56 Bit
- IPsec 3DES Verschlüsselung mit 168 Bit
- IPsec AES Verschlüsselung mit 128, 192 und 256 Bit
- Paket-Authentifizierung: MD5, SHA-1
- Internet Key Exchange (IKE) mit Main und Quick Mode
- Authentisierung: Pre-Shared Key (PSK), X.509v3 Zertifikate
- DynDNS
- NAT-T
- Dead Peer Detection (DPD)
- Hardware Verschlüsselung

Weitere Features

- DNS Cache
- DHCP Server
- Administration: HTTPS, SSH und Innominate Security Configuration Manager (ISCM)

Geräteversionen

Der mGuard smart wird in 3 Versionen ausgeliefert:

	mGuard smart professionel	mGuard smart enterprise	mGuard smart enterprise XL
CPU	266 MHz	266 MHz	533 MHz
RAM	32 MB	64 MB	64 MB
Firewall Durchsatz	99 MBit/s	99 MBit/s	99 MBit/s
VPN Durchsatz	35 MBit/s	35 MBit/s	70 MBit/s
VPN Tunnel	max. 2 (erweiterbar)	max. 10 (erweiterbar)	max. 250
IPsec L2TP Server	-	✓	✓
SNMP	-	✓	✓
Remote Logging	-	✓	✓


Support

Bei Problemen mit Ihrem mGuard smart wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Zusätzliche Informationen zum Gerät, sowie Release Notes und Software-Updates finden Sie unter folgender Internet-Adresse: <http://www.innominat.de/>

2 Typische Anwendungsszenarien

Nachfolgend werden häufige und typische Anwendungsszenarien skizziert.

Stealthmodus




Firewall, AntiVirus, VPN

Im *Stealth* Modus (Werkseinstellung) kann der mGuard zwischen einen einzelnen Rechner und das übrige Netzwerk gesetzt werden.

Die Einstellungen für Firewall, AntiVirus und VPN können mit einem Webbrowser unter der URL <https://1.1.1.1/> vorgenommen werden.

Auf dem Rechner selbst müssen keine Konfigurationsänderungen durchgeführt werden.

Netzwerkrouter




Der mGuard kann für mehrere Rechner als Netzwerkrouter die Internetanbindung bereitstellen und das Firmennetz dabei mit seiner Firewall schützen.

Dazu kann einer der folgenden Netzwerk-Modi des mGuard genutzt werden:

- *Router*, wenn der Internet-Anschluss z.B. über einen DSL-Router oder eine Standleitung erfolgt.
- *PPPoE*, wenn der Internet-Anschluss z.B. per DSL-Modem erfolgt und das PPPoE-Protokoll verwendet wird (z.B. in Deutschland).
- *PPTP*, wenn der Internet-Anschluss z. B. per DSL-Modem erfolgt und das PPTP-Protokoll verwendet wird (z. B. in Österreich).

Bei Rechnern im Intranet muss der mGuard als Defaultgateway festgelegt sein.


DMZ



Eine DMZ (Demilitarized Zone, deutsch: entmilitarisierte Zone) ist ein geschütztes Netzwerk, das zwischen zwei anderen Netzen liegt. Z.B. kann sich die Webpräsenz einer Firma so in der DMZ befinden, dass nur aus dem Intranet heraus mittels FTP neue Seiten auf den Server kopiert werden können, der lesende Zugriff per HTTP auf die Seiten jedoch auch aus dem Internet heraus möglich ist.

Die IP Adressen innerhalb der DMZ können öffentlich sein, oder aber privat, wobei der mit dem Internet verbundene mGuard die Verbindungen mittels Port-forwarding an die privaten Adressen innerhalb der DMZ weiterleitet.


VPN Gateway



Mitarbeitern einer Firma soll ein verschlüsselter Zugang zum Firmennetz von zu Hause oder von unterwegs aus zur Verfügung gestellt werden. Der mGuard übernimmt dabei die Rolle des VPN Gateways.

Auf den externen Rechnern muß dazu eine IPsec fähige VPN-Client Software installiert werden bzw. das Betriebssystem muß diese Funktionalität bereits unterstützen, wie z.B. Windows 2000/XP.

WLAN über VPN



Zwei Gebäude einer Firma sollen über eine mit IPsec geschützte WLAN Strecke miteinander verbunden werden. Vom Nebengebäude soll zudem der Internetzugang des Hauptgebäudes mitgenutzt werden können.

In diesem Beispiel wurden die mGuards in den *Routermodus* geschaltet und für das WLAN ein eigenes Netz mit 172.16.1.x Adressen eingerichtet. Da vom Nebengebäude aus das Internet über das VPN erreichbar sein soll, wird hier eine Default Route über das VPN eingerichtet:

Verbindungstyp	Tunnel (Netz <-> Netz)
Adresse des lokalen Netzes	192.168.2.0
Die dazugehörige Netzmaske	255.255.255.0
Adresse des gegenüberliegenden Netzes	0.0.0.0
Die dazugehörige Netzmaske	0.0.0.0

Im Hauptgebäude wird das entsprechende Gegenstück der Verbindung

konfiguriert:

Verbindungstyp	Tunnel (Netz <-> Netz)
Adresse des lokalen Netzes	0.0.0.0
Die dazugehörige Netzmaske	0.0.0.0
Adresse des gegenüberliegenden Netzes	192.168.2.0
Die dazugehörige Netzmaske	255.255.255.0

Die Default Route eines mGuards führt normalerweise immer über das externe Interface. In diesem Fall führt der Weg ins Internet und somit auch die Default Route, über die IP 192.168.1.253. Dazu muß beim mGuard im Hauptgebäude unter „Netzwerk > Basis“ eine interne Default Route definiert werden


Zusätzliche interne Routen	Netzwerk	Gateway
	0.0.0.0/0	192.168.1.253

und eine externe Route auf die IPs 172.168.1.2 und 172.168.1.3 eingerichtet werden

Zusätzliche externe Routen	Netzwerk	Gateway
	172.16.1.2/1	172.16.1.4

3 Bedienelemente und Anzeigen

Recovery-Taste
(Befindet sich in der
Öffnung. Kann z. B.
mit einer aufgeboge-
nen Büroklammer be-
tätigt werden.)



LEDs	Farbe	Zustand	Bedeutung
2	Rot/Grün	rot-grün blinkend	Bootvorgang. Nach Anschluss des Gerätes an die Stromversorgungsquelle. Nach einigen Sekunden wechselt diese Anzeige zu Heartbeat.
	Grün	blinkend	Heartbeat. Das Gerät ist korrekt angeschlossen und funktioniert.
	Rot	blinkend	Systemfehler. ☒ Führen Sie einen Neustart durch. Dazu die Recovery-Taste kurz (1,5 Sek.) drücken ODER Das Gerät von der Stromversorgung kurz trennen und dann wieder anschließen. Falls der Fehler weiterhin auftritt, starten Sie die <i>Recovery-Prozedur</i> (siehe „Recovery-Prozedur ausführen“ auf Seite 81) oder wenden Sie sich an den Support.
1 und 3	Grün	leuchtend oder blinkend	Ethernetstatus. LED 1 zeigt den Status des internen Interface, LED 3 den Status des externen. Sobald das Gerät am externen Netzwerk (WAN, Internet) angeschlossen ist, zeigt kontinuierliches Leuchten an, dass eine Verbindung zum Netzwerk-Partner besteht. Bei der Übertragung von Datenpaketen erlischt kurzzeitig die LED.
1, 2, 3	div. LED-Leuchtcodes		Recovery-Modus. Nach Drücken der Recovery-Taste . Siehe „Die Rescue-Taste für Neustart, Recovery-Prozedur und Flashen der Firmware“ auf Seite 81.

4 Inbetriebnahme

Sicherheits- hinweise

Der Innominate mGuard ist für den Betrieb bei Schutzkleinspannung vorgesehen. Schließen Sie die Netzwerkinterfaces des mGuard nur an LAN-Installationen an. Einige Fernmeldeanschlüsse verwenden ebenfalls RJ45-Buchsen. Der mGuard darf nicht an Fernmeldeanschlüssen betrieben werden.

Warnung! Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Massnahmen durchzuführen.

Allgemeine Hinweise zur Benutzung

- Zum Reinigen des Gerätegehäuses ein weiches Tuch verwenden. Kein aggressives Lösungsmittel auftragen!
- Umgebungsbedingungen:
0 bis +40° Celsius,
max. Luftfeuchtigkeit 90%, nicht kondensierend
- Nicht direktem Sonnenlicht oder dem Einfluss einer Wärmequelle aussetzen, um Überhitzung zu vermeiden.
- Anschlusskabel nicht knicken. Den Netzwerkstecker nur zum Verbinden mit einem Netzwerk benutzen.

Schritte zur Inbetriebnahme

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, führen Sie folgende Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus:

Schritt	Ziel	Seite
1	Lieferumfang prüfen, Release Notes lesen	„Lieferumfang“ auf Seite 10
2	Gerät anschließen	„Gerät anschließen“ auf Seite 11
3	Das Gerät konfigurieren, soweit erforderlich. Gehen Sie dazu die einzelnen Menüoptionen durch, die Ihnen der mGuard smart mit seiner Konfigurationsoberfläche bietet. Lesen Sie deren Erläuterungen in diesem Handbuch, um zu entscheiden, welche Optionen mit welcher Einstellung für Ihre Betriebsumgebung erforderlich oder gewünscht wird.	„Lokale Konfiguration: Bei Inbetriebnahme“ auf Seite 12

4.1 Lieferumfang

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme die Lieferung auf Vollständigkeit:

Zum Lieferumfang gehören

-
- Das Gerät mGuard professionell ODER enterprise
- Handbuch im Portable Document Format (PDF) auf CD
- Quick Installation Guide

4.2 Gerät anschließen




Ethernet-Stecker zum direkten Anschließen an das zu schützende Gerät bzw. Netz (**lokales** Gerät oder Netz).

USB-Stecker zum Anschließen an die USB-Schnittstelle eines Rechners.
Dient nur zur Stromversorgung!


Buchse zum Anschließen an das externe Netzwerk, z. B. WAN, Internet.
(Über dieses Netz werden die Verbindungen zum entfernten Gerät bzw. Netz hergestellt.)
Benutzen Sie ein UTP-Kabel (CAT 5).

Wenn Ihr Rechner bereits an einem Netzwerk angeschlossen ist, dann stecken Sie den mGuard zwischen Netzwerk-Interface des Rechners und Netzwerk.

vorher:



nachher:



☒ Es ist keine Treiber-Installation erforderlich.

☒ Wir empfehlen, aus Sicherheitsgründen bei der ersten Konfiguration das Root- und das Administratorpasswort zu ändern.

5 Konfiguration

Voraussetzungen

- Der mGuard muss eingeschaltet sein, d. h. per USB-Kabel an einen eingeschalteten Rechner (oder Netzteil) angeschlossen sein, so dass er mit Strom versorgt wird.
- Bei lokaler Konfiguration: Der Rechner, mit dem Sie die Konfiguration vornehmen, muss entweder
 - am Ethernet-Stecker des mGuard smart angeschlossen sein,
 - oder er muss über das lokale Netzwerk mit ihm verbunden sein.
- Bei Fernkonfiguration: Der mGuard smart muss so konfiguriert sein, dass er eine Fernkonfiguration zulässt.
- Der mGuard muss angeschlossen sein, d.h. die erforderlichen Verbindungen müssen funktionieren.

5.1 Lokale Konfiguration: Bei Inbetriebnahme

Der mGuard smart wird per Web-Browser konfiguriert, der auf dem Konfigurations-Rechner ausgeführt wird (z. B. MS Internet-Explorer ab Version 5.0 oder Netscape Communicator ab Version 4.0)

☒ **Der Web-Browser muss SSL (d. h. https) unterstützen.**

Der mGuard ist gemäß Werkseinstellung unter folgender Adressen erreichbar:

Werkseinstellung:

Stealth-Modus (Auslieferungszustand): <https://1.1.1.1/>

Bei konfigurierter Netzwerk-Schnittstelle

Damit der mGuard über die Adresse <https://1.1.1.1/> angesprochen werden kann, muss er an eine konfigurierte Netzwerk-Schnittstelle angeschlossen sein. Das ist der Fall, wenn man ihn zwischen eine bestehende Netzwerkverbindung steckt - siehe Abbildung im Abschnitt „Gerät anschließen“ auf Seite 11.

In diesem Fall wird der Web-Browser nach Eingabe der Adresse <https://1.1.1.1/> die Verbindung zur Konfigurations-Oberfläche des mGuard herstellen - siehe „Lokale Konfigurationsverbindung herstellen“ auf Seite 14. Fahren Sie in diesem Falle dort fort.

Bei nicht konfigurierter Netzwerk-Schnittstelle

Falls die Netzwerk-Schnittstelle des Rechners nicht konfiguriert ist...

Wenn der Konfigurations-Rechner noch nicht an einem Netzwerk angeschlossen war, z. B. weil der Rechner neu ist, dann ist seine Netzwerk-Schnittstelle im Allgemeinen nicht konfiguriert. Das heißt der Rechner „weiß“ noch nicht, dass der Netzwerkverkehr über diese Schnittstelle läuft.


In diesem Fall müssen Sie den Standardgateway initialisieren, indem Sie ihm einen Dummy-Wert zuweisen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Standardgateway initialisieren

1. Ermitteln Sie die zurzeit gültige Standardgateway-Adresse.

Unter Windows XP klicken Sie dazu **Start, Systemsteuerung, Netzwerkverbindungen:** Symbol des LAN-Adapters mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenü **Eigenschaften** klicken. Im Dialogfeld *Eigenschaften von LAN-Verbindung lokales Netz* auf der Registerkarte *Allgemein* unter „Diese Verbindung verwendet folgende Elemente“ den Eintrag

Internetprotokoll (TCP/IP) markieren und dann die Schaltfläche **Eigenschaften** klicken, so dass folgendes Dialogfeld angezeigt wird:



Hier die IP-Adresse
des Standardgateway
nachschlagen oder
festlegen.

Falls in diesem Dialogfeld keine IP-Adresse des Standardgateway angegeben ist, z. B. weil *IP-Adresse automatisch beziehen* aktiviert ist, dann geben Sie eine IP-Adressen manuell ein. Dazu aktivieren Sie zunächst **Folgende IP-Adressen verwenden** und geben dann zum Beispiel folgende Adressen ein:

IP-Adresse: 192.168.1.2
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.1.1

☒ Auf keinen Fall dem Konfigurations-Rechner eine Adresse wie 1.1.1.2 geben!

2. Auf DOS-Ebene (Menü **Start, Alle Programme, Zubehör, Eingabeaufforderung**) geben Sie ein:

arp -s <IP des Standardgateway> aa-aa-aa-aa-aa-aa

Beispiel:

Sie haben als Standardgateway-Adresse ermittelt oder festgelegt: 192.168.1.1
Dann lautet der Befehl:

arp -s 192.168.1.1 aa-aa-aa-aa-aa-aa

3. Zur Konfiguration stellen Sie jetzt die Konfigurationsverbindung her - siehe „Lokale Konfigurationsverbindung herstellen“ auf Seite 14

4. Nach der Konfiguration stellen Sie das Standardgateway wieder zurück. Dazu entweder den Konfigurations-Rechner neu starten oder auf DOS-Ebene folgendes Kommando eingeben:

arp -d

☒ Je nach dem, wie Sie den mGuard konfigurieren, müssen Sie gegebenenfalls anschließend die Netzwerkschnittstelle des lokal angeschlossenen Rechners bzw. Netzes entsprechend anpassen.

5.2 Lokale Konfigurationsverbindung herstellen

Web-basierte Administrator- oberfläche

Der mGuard wird per Web-Browser konfiguriert, der auf dem Konfigurations-Rechner ausgeführt wird (z. B. Firefox, MS Internet-Explorer oder Safari).

☒ **Der Web-Browser muss SSL (d. h. https) unterstützen.**

Je nach dem, in welchem Netzwerk-Modus (= Betriebsart) der mGuard sich befindet, ist er gemäß Werkseinstellung unter einer der folgenden Adressen erreichbar:

Werkseinstellung:

Stealth-Modus (Auslieferungszustand): <https://1.1.1.1/>

Router- / PPPoE- / PPPT-Modus: <https://192.168.1.1/>

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie einen Web-Browser.
(Z. B. Firefox, MS Internet-Explorer oder Safari; der Web-Browser muss SSL (d. h. https) unterstützen.)
2. Achten Sie darauf, dass der Browser beim Starten nicht automatisch eine Verbindung wählt, weil sonst die Verbindungsaufnahme zum mGuard erschwert werden könnte.
Im MS Internet Explorer nehmen Sie diese Einstellung wie folgt vor: Menü **Extras, Internetoptionen...**, Registerkarte *Verbindungen*:
Unter *DFÜ- und VPN-Einstellungen* muss **Keine Verbindung wählen** aktiviert sein.
3. In der Adresszeile des Web-Browsers geben Sie die Adresse des mGuard vollständig ein.

IP-Adresse des mGuard
im *Stealth*-Modus:

<https://1.1.1.1/>

wenn nicht im *Stealth*-
Modus:

<https://192.168.1.1/>



Im **Stealth**-Modus (= Werkseinstellung) lautet diese fest:

<https://1.1.1.1/>

Sollte das Gerät schon einmal konfiguriert worden sein und dabei auf die Betriebsart **Router**, **PPPoE** oder **PPPT** gestellt worden sein, dann lautet die Adresse des mGuard gemäß Werkseinstellung:

<https://192.168.1.1/>

Folge:

Sie gelangen zur Administrator-Website des mGuard. Der auf der nächsten Seite abgebildete Sicherheitshinweis erscheint.


- ☒ Falls Sie die konfigurierte Adresse vergessen haben:
- Falls die Adresse des mGuard im *Router- PPPoE-* oder *PPPT*-Modus auf einen anderen Wert gesetzt ist und Sie kennen die aktuelle Adresse nicht, dann müssen Sie den mGuard mit Hilfe der **Recovery**-Taste zurück auf den *Stealth*-Modus stellen und damit auf folgende Adresse: <https://1.1.1.1/> (siehe „Recovery-Prozedur ausführen“ auf Seite 81).

- ☒ Falls die Administrator-Website nicht angezeigt wird...
- Sollte auch nach wiederholtem Versuch der Web-Browser melden, dass die Seite nicht angezeigt werden kann, versuchen Sie Folgendes:
- Prüfen Sie, ob der Standardgateway des angeschlossenen Konfigurations-Rechners initialisiert ist. Siehe „Lokale Konfiguration: Bei Inbetriebnahme“ auf Seite 12
 - Eine bestehende Firewall gegebenenfalls deaktivieren.

- Achten Sie darauf, dass der Browser keinen Proxy Server verwendet.
Im MS Internet Explorer (Version 6.0) nehmen Sie diese Einstellung wie folgt vor: Menü **Extras, Internetoptionen...**, Registerkarte *Verbindungen*: Unter *LAN-Einstellungen* auf die Schaltfläche **Einstellungen...** klicken, im Dialogfeld *Einstellungen für lokales Netzwerk (LAN)* dafür sorgen, dass unter Proxyserver der Eintrag **Proxyserver für LAN verwenden** nicht aktiviert ist.
- Falls andere LAN-Verbindungen auf dem Rechner aktiv sind, deaktivieren Sie diese für die Zeit der Konfiguration.
Unter Windows Menü **Start, Einstellungen, Systemsteuerung, Netzwerkverbindungen** bzw. **Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen** das betreffende Symbol mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenü **Deaktivieren** wählen.

Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau

Nach erfolgreicher Verbindungsaufnahme erscheint dieser Sicherheitshinweis (MS Internet-Explorer):



Erläuterung:

Da das Gerät nur über verschlüsselte Zugänge administrierbar ist, wird es mit einem selbstunterzeichneten Zertifikat ausgeliefert.

Quittieren Sie den entsprechenden Sicherheitshinweis mit **Ja**.

Folge:

Nach Abfrage des Benutzernamens (Login) und Passwortes wird die Administrator-Website des mGuard angezeigt.

Werkseitig ist voreingestellt:

Login: admin
Passwort: mGuard

☒ Groß- und Kleinschreibung beachten!
Zur Konfiguration gehen Sie wie folgt vor:

Konfiguration durchführen

1. Über das Menü zur linken die Seite mit den gewünschten Einstellmöglichkeiten aufrufen - siehe ab Seite 18.
2. Auf der betreffenden Seite die gewünschten Einträge machen
3. Mit **OK** bestätigen, so dass die Einstellungen vom Gerät übernommen werden.
Sie erhalten vom System eine (bestätigende) Rückmeldung.

Sollte bei erneuter Anzeige einer Seite diese nicht aktuell sein, weil der Browser sie aus dem Cache lädt, aktualisieren Sie die Anzeige der Seite. Dazu in der Browser-Symbolleiste das Symbol zum Aktualisieren klicken.

- ☒ Je nach dem, wie Sie den mGuard konfigurieren, müssen Sie gegebenenfalls anschließend die Netzwerkschnittstelle des lokal angeschlossenen Rechners bzw. Netzes entsprechend anpassen.

5.3 Fernkonfiguration

Voraussetzung Der mGuard muss so konfiguriert sein, dass er eine Fernkonfiguration zulässt.

- ☒ Standardmäßig ist die Möglichkeit zur Fernkonfiguration ausgeschaltet.

Um die Möglichkeit zur Fernkonfiguration einzuschalten, siehe Abschnitt „Zugang ≠ HTTPS“ auf Seite 66.

Fernkonfiguration durchführen

Um von einem entfernten Rechner aus den mGuard zu konfigurieren, stellen Sie von dort die Verbindung zum lokalen mGuard her.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie dazu auf dem entfernten Rechner den Web-Browser (z. B. Firefox, MS Internet-Explorer oder Safari; der Web-Browser muss SSL (d. h. https) unterstützen.)
2. Als Adresse geben Sie an: Die IP-Adresse, unter der die Gegenstelle über das Internet bzw. WAN erreichbar ist, zusätzlich die Port-Nummer.

Beispiel:

Ist dieser mGuard über die Adresse 123.456.789.21 über das Internet zu erreichen, und ist für den Fernzugang die Port-Nummer 443 festgelegt, dann muss bei der entfernten Gegenstelle im Web-Browser folgende Adresse angegeben werden: 123.456.789.21

Bei einer anderen Port-Nummer ist diese hinter der IP-Adresse anzugeben, z. B.: 123.456.789.21:442

- ☒ Wir empfehlen, aus Sicherheitsgründen bei der ersten Konfiguration das Root- und das Administratorpasswort zu ändern - siehe „Zugang ≠ Passworte“ auf Seite 65.

5.4 Arbeiten mit Tabellen

Einfügen von Zeilen




1. Klicken Sie auf den Pfeil, unter dem Sie eine neue Zeile einfügen wollen:



2. Die neue Zeile ist eingefügt.

Verschieben von Zeilen




1. Markieren Sie eine oder mehrere Zeilen, die Sie verschieben wollen.
2. Klicken Sie auf den Pfeil, unter den Sie die markierten Zeilen verschieben

wollen:



3. Die Zeilen sind verschoben.

Löschen von Zeilen



1. Markieren Sie die Zeilen, die Sie löschen wollen.
2. Klicken Sie auf das Zeichen zum Löschen:



3. Die Zeilen sind gelöscht.

5.5 Startseite



Auf der Startseite können Sie verschiedene Informationen eintragen, die Ihnen und anderen bei der Administration des mGuards helfen können:

Hostname

Der Hostname dieses mGuards.

Kontakt

Name der Person, die diesen mGuard verwaltet und wie man sie erreichen kann.


Standort

Standort, an dem sich dieser mGuard befindet.

- ☒ Wir empfehlen, aus Sicherheitsgründen bei der ersten Konfiguration das Root- und das Administratorpassword zu ändern - siehe „Zugang ≠ Passworte“ auf Seite 65. Solange dies noch nicht geschehen ist, erhalten Sie auf der Startseite einen Hinweis darauf.

5.6 Menü Netzwerk

Netzwerk → Basis



Netzwerk Modus

Der mGuard muss auf den Netzwerk-Modus (= Betriebsart) gestellt werden, der seiner lokalen Rechner- bzw. Netzwerk-Anbindung entspricht. Siehe „Typische Anwendungsszenarien“ auf Seite 6.

- ☒ Beim Wechsel des Netzwerk-Modus bootet das Gerät automatisch neu.
- ☒ Wenn Sie die Adresse des mGuard ändern (z. B. durch Wechsel des Netzwerk-Modus von *Stealth* auf *Router*), dann ist das Gerät ab sofort nach Neustart nur noch unter der neuen Adresse zu erreichen. Siehe „Lokale Konfiguration: Bei Inbetriebnahme“ auf Seite 12.
- ☒ Wenn Sie den Modus auf *Router* oder *PPPoE* oder *PPTP* stellen und dann die interne IP-Adresse und/oder die lokale Netzmaske ändern, achten Sie unbedingt darauf, dass Sie korrekte Werte angeben. Sonst ist der mGuard nicht mehr erreichbar.

Transparenter mGuard Stealth (Werkseinstellung)

Der *Stealth*-Modus wird ausschließlich zur lokalen Anbindung eines einzelnen Computers als Client verwendet.

In dieser Betriebsart kann das Gerät einfach in eine bestehende Netzwerkanbindung des betreffenden Rechners integriert werden. Dazu einfach den mGuard zwischenschalten - siehe Abbildung im Abschnitt „Gerät anschließen“ auf Seite 11.

Der mGuard analysiert den laufenden Netzwerkverkehr und konfiguriert dementsprechend seine Netzwerkanbindung eigenständig und arbeitet transparent, d. h. ohne dass der Client umkonfiguriert werden muss.

Wie auch in den anderen Modi stehen die Sicherheitsfunktionen Firewall und VPN zur Verfügung.

Von extern gelieferte DHCP-Daten werden an den angeschlossenen Client durchgelassen.

- ☒ Eine auf dem Client installierte Firewall muß ICMP Echo Requests (Ping) zulassen, wenn der mGuard Dienste die VPN, DNS, NTP, etc. nutzen soll.
- ☒ Die Einträge unter *Interne IPs* und *Zusätzliche interne Routen* werden im *Stealth* Modus ignoriert. Als interne IP wird stattdessen die 1.1.1.1 verwendet, die vom Client erreichbar ist, wenn auch das auf dem Client konfigurierte Defaultgateway erreichbar ist.

mGuard als Router

Router

Der mGuard arbeitet auch im PPPoE- oder PPTP-Modus als Router.

Befindet sich der mGuard nicht im *Stealth*-Modus, arbeitet er als Gateway zwischen verschiedenen Teilnetzen und hat dabei eine externe und eine interne IP-Adresse.

Der mGuard ist über seine externe Schnittstelle per Ethernet-Standleitung ans Internet angeschlossen oder über weitere Router ans LAN.

Ein Netzwerk oder ein Einzelrechner ist über sein internes Interface, das Ethernetkabel mit dem Stecker, angeschlossen. Wie auch in den anderen Modi stehen die Sicherheitsfunktionen Firewall und VPN zur Verfügung.

- ☒ Wird der mGuard im *Router*-Modus betrieben, muss beim lokal angeschlossenen Client-Rechnern der mGuard als Defaultgateway festgelegt sein. D. h. die Adresse des Defaultgateway ist auf die interne IP des mGuard zu setzen. Siehe „IP-Konfiguration bei Windows-Clients“ auf Seite 62.
- ☒ Wird der mGuard im *Router*-Modus betrieben und stellt die Verbindung zum Internet her, sollte NAT aktiviert werden, um aus dem lokalen Netz heraus Zugriff auf das Internet zu erhalten - siehe „Firewall & NAT“ auf Seite 29. Ist NAT nicht aktiviert, können nur VPN-Verbindungen genutzt werden.

PPPoE

Der *PPPoE*-Modus entspricht dem Router-Modus mit DHCP - mit einem Unterschied: Für den Anschluss ans externe Netzwerk (Internet, WAN) wird - wie in Deutschland - das *PPPoE*-Protokoll verwendet, das von vielen DSL-Modems (bei DSL-Internetzugang) verwendet wird. Die externe IP-Adresse, unter der der mGuard von einer entfernten Gegenstelle aus erreichbar ist, wird vom Provider festgelegt.

- ☒ Wird der mGuard im *PPPoE*-Modus betrieben, muss bei lokal angeschlossenen Client-Rechnern der mGuard als Defaultgateway festgelegt sein. D. h. die Adresse des Defaultgateway ist auf die interne IP des mGuard zu setzen. Siehe „IP-Konfiguration bei Windows-Clients“ auf Seite 62.
- ☒ Arbeitet der mGuard im *PPPoE*-Modus, muss NAT aktiviert werden, um Zugriff auf das Internet zu erhalten - siehe „Firewall & NAT“ auf Seite 29. Ist NAT nicht aktiviert, können nur VPN-Verbindungen genutzt werden.

PPTP

Ähnlich dem *PPPoE*-Modus. In Österreich zum Beispiel wird statt des *PPPoE*-Protokolls das *PPTP*-Protokoll zur DSL-Anbindung verwendet. (*PPTP* ist das Protokoll, das ursprünglich von Microsoft für VPN-Verbindungen benutzt worden ist.)

- ☒ Wird der mGuard im *PPTP*-Modus betrieben, muss bei lokal angeschlossenen Client-Rechnern der mGuard als Defaultgateway festgelegt sein. D. h. die Adresse des Defaultgateway ist auf die interne IP des mGuard zu setzen. Siehe „IP-Konfiguration bei Windows-Clients“ auf Seite 62.
- ☒ Wird der mGuard im *PPTP*-Modus betrieben, sollte NAT aktiviert werden, um aus dem lokalen Netz heraus Zugriff auf das Internet zu erhalten - siehe „Firewall & NAT“ auf Seite 29. Ist NAT nicht aktiviert, können nur VPN-Verbindungen genutzt werden.

Interne IPs

Interne IP ist die IP-Adresse, unter der der mGuard von Geräten des lokal angeschlossenen lokalen Netzes erreichbar ist.

Im **Stealth**-Modus lautet diese immer:

IP-Adresse: **1.1.1.1**

Im **Router**- / **PPPoE**- / **PPTP**-Modus ist werkseitig voreingestellt:

IP-Adresse: **192.168.1.1**

Lokale Netzmaske: **255.255.255.0**

Sie können weitere Adressen festlegen, unter der der mGuard von Geräten des lokal angeschlossenen Netzes angesprochen werden kann. Das ist zum Beispiel

dann hilfreich, wenn das lokal angeschlossene Netz in Subnetze unterteilt wird. Dann können mehrere Geräte aus verschiedenen Subnetzen den mGuard unter unterschiedlichen Adressen erreichen.

☞ Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.
(Die erste IP-Adresse in der Liste kann nicht gelöscht werden.)

☒ Weitere festgelegte interne IPs haben im *Stealth*-Modus keine Wirkung. Im *Stealth*-Modus lautet die IP-Adresse immer: 1.1.1.1

Zusätzliche interne Routen (Nicht im Stealth-Modus)

Sind am lokal angeschlossenen Netz weitere Subnetze angeschlossen, können Sie zusätzliche Routen definieren.

Netzwerk

Das Netzwerk in CIDR-Schreibweise - siehe „CIDR (Classless InterDomain Routing)“ auf Seite 79.

Gateway

Das Gateway, über welches dieses Netzwerk erreicht werden kann.

☞ Siehe auch „Netzwerk-Beispielskizze“ auf Seite 79. Mit einer internen Route nach 0.0.0.0/0 können Sie eine Default Route über das interne Interface definieren.

☞ Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

☒ Sind zusätzliche interne Routen festgelegt, haben diese im *Stealth*-Modus keine Wirkung.

Netzwerk → Stealth

Innominate mGuard

▼ Netzwerk
Basis
Stealth
Router
PPPoE
PTP
MAU Konfiguration
Status
► Firewall
► Antivirus
► VPN
► Dienste
► Zugang
► Features
► Support
► System

Netzwerk > Stealth

Stealth-Konfiguration automatisch ▼

Die folgenden Einstellungen werden nur bei statischer Konfiguration des Stealth Modus berücksichtigt.

IP-Adresse	0.0.0.0
Netzmaske	0.0.0.0
Default Gateway	0.0.0.0
MAC-Adresse des Clients	0.0.0.0:0

OK

Voraussetzung: Der mGuard ist auf den Netzwerk-Modus *Stealth* gestellt.

Stealth-Konfiguration

automatisch

(Standard) Der mGuard analysiert den Netzwerkverkehr, der über ihn läuft, und konfiguriert dementsprechend seine Netzwerkanbindung eigenständig und arbeitet transparent.

Für Spezialfälle lassen sich diese Werte auch vorgeben, z. B. in folgendem Fall: Der angeschlossene Rechner nimmt nur eingehende Verbindungen entgegen, so dass keine automatische Konfiguration erfolgen kann.

statisch

Wenn der mGuard keinen über ihn laufenden Netzwerkverkehr analysieren kann, z. B. weil zum lokal angeschlossenen Rechner nur Daten ein-, aber

nicht ausgehen, dann muss die *Stealth-Konfiguration* auf **statisch** gesetzt werden.

In diesem Fall machen Sie zu folgenden Punkten die entsprechenden Angaben:

- **IP-Adresse** des angeschlossenen Clients
- **Netzmaske** des Clients
- **Default Gateway** des Clients
- **MAC-Adresse des Clients.** Das ist die physikalische Adresse der Netzwerkkarte des lokalen Rechners, an dem der mGuard angeschlossen ist.

Die MAC-Adresse ermitteln Sie wie folgt:

Auf der DOS-Ebene (Menü **Start, Alle Programme, Zubehör, Eingabeaufforderung**) folgenden Befehl eingeben:

ipconfig /all

Netzwerk → Router

Innominate mGuard
▼ Netzwerk
 Basic
 Stealth
 Router
 PPPoE
 PTP
 MAU Konfiguration
 Status
 ▶ Firewall
 ▶ Antivirus
 ▶ VPN
 ▶ Dienste
 ▶ Zugang
 ▶ Features
 ▶ Support
 ▶ System

Netzwerk > Router

Externes Interface

Externe Konfiguration per DHCP beziehen

Wenn DHCP auf 'Nein' gesetzt ist, werden die folgenden Angaben benötigt:

Externe Netzwerke

Externe IPs	IP	Netzmaske
	10.1.0.152	255.255.255.0

Zusätzliche externe Routen

Netzwerk	Gateway

Default Gateway

IP des Default Gateways 10.1.0.254

Voraussetzung: Der mGuard ist auf den Netzwerk-Modus *Router* gestellt.

Externes Interface

Externe Konfiguration per DHCP beziehen: Ja / Nein

- ☞ Falls der mGuard die Konfigurationsdaten per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vom DHCP-Server bezieht, legen Sie **Ja** fest. Dann bleiben weitere Angaben auf dieser Seite wirkungslos.
- ☞ Falls der mGuard die Daten nicht per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vom DHCP-Server bezieht, legen Sie **Nein** fest und machen Sie die folgenden weiteren Angaben:

Externe Netzwerke

Externe IPs

Die Adressen, unter denen der mGuard von Geräten des externen Netzes (angeschlossen an der Ethernet-Buchse des mGuard) aus erreichbar ist. Sie bilden die Schnittstelle zu anderen Teilen des LAN oder zum Internet. Findet hier der Übergang zum Internet statt, werden die IP-Adressen vom Internet Service Provider (ISP) vorgegeben.

- ☞ Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.
(Die erste IP-Adresse in der Liste kann nicht gelöscht werden.)

Zusätzliche externe Routen

Zusätzlich zur Default Route (s. u.) können Sie weitere externe Routen festlegen.

- ☞ Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

Siehe auch „Netzwerk-Beispielskizze“ auf Seite 79.


Default Gateway

IP des Default Gateways

Wird vom Internet Service Provider (ISP) vorgegeben, wenn der mGuard den Übergang zum Internet herstellt. Wird der mGuard innerhalb des LANs eingesetzt, wird die Route vom Netzwerk-Administrator vorgegeben.

- ☒ Diese Einstellung wird ignoriert, wenn eine lokale Default Route unter „Netzwerk ≠ Basis“ definiert wurde.
- ☒ Wenn das lokale Netz dem externen Router nicht bekannt ist, z. B. im Falle einer Konfiguration per DHCP, dann sollten Sie unter Firewall → NAT Ihr lokales Netz angeben, also 0.0.0.0/0 (siehe „Firewall ≠ NAT“ auf Seite 29)

Netzwerk → PPPoE



Voraussetzung: Der mGuard ist auf den Netzwerk-Modus *PPPoE* gestellt. - siehe „PPPoE“ auf Seite 19.

Benutzername (Login) und Passwort werden vom Internet Service Provider (ISP) abfragt, wenn Sie eine Verbindung ins Internet herstellen wollen.


PPPoE Login

Benutzername (Login), den der Internet Service Provider (ISP) anzugeben fordert, wenn Sie eine Verbindung ins Internet herstellen wollen.

PPPoE Passwort

Passwort, das der Internet Service Provider anzugeben fordert, wenn Sie eine Verbindung ins Internet herstellen wollen.

Netzwerk → PPTP



Voraussetzung: Der mGuard ist auf den Netzwerk-Modus *PPTP* gestellt. - siehe „PPTP“ auf Seite 19.

Benutzername (Login) und Passwort werden vom Internet Service Provider (ISP) abfragt, wenn Sie eine Verbindung ins Internet herstellen wollen.

PPTP Login

Benutzername (Login), den der Internet Service Provider anzugeben fordert, wenn Sie eine Verbindung ins Internet herstellen wollen.

PPTP Passwort

Passwort, das der Internet Service Provider anzugeben fordert, wenn Sie eine Verbindung ins Internet herstellen wollen.

Setze lokale IP

Über DHCP

Werden die Adressdaten für den Zugang zum PPTP-Server vom Internet Service Provider per DHCP geliefert, wählen Sie **Über DHCP**.

Dann ist kein Eintrag unter **Lokale IP** zu machen.

Modem IP. Das ist die Adresse des PPTP-Servers des Internet Service Providers.

statisch (folgendes Feld)

Werden die Adressdaten für den Zugang zum PPTP-Server nicht per DHCP vom Internet Service Provider geliefert, dann muss die IP-Adresse gegenüber dem PPTP-Server angegeben werden - als lokale IP-Adresse.

Lokale IP. IP-Adresse, unter der der mGuard vom PPTP-Server aus zu erreichen ist.

Modem IP. Das ist die Adresse des PPTP-Servers des Internet Service Providers.

Netzwerk → MAU Konfiguration (nur mGuard Enterprise)



Port	Medientyp	Linkstatus	Automatische Konfiguration	Manuelle Konfiguration	Aktuelle Betriebsart
Intern/LAN	10/100 BASE-T RJ45	Up	Ja	100 Mbit/s FDX	100 Mbit/s FDX
Extern/WAN	10/100 BASE-T RJ45	Up	Ja	100 Mbit/s FDX	100 Mbit/s FDX

OK

Konfiguration und Statusanzeige der Ethernetanschlüsse:

Port

Name des Ethernetanschlusses, auf welchen sich die Zeile bezieht.

Medientyp

Medientyp des Ethernetanschlusses.

Linkstatus

Up: Die Verbindung ist aufgebaut.

Down: Die Verbindung ist nicht aufgebaut.

Automatische Konfiguration

Ja: Versuche die benötigte Betriebsart eigenständig zu ermitteln.

Nein: Verwende die vorgegebene Betriebsart aus der Spalte „Manuelle Konfiguration“.

Manuelle Konfiguration

Die gewünschte Betriebsart, wenn „Automatische Konfiguration“ auf „Nein“ gestellt ist.

Aktuelle Betriebsart

Die aktuelle Betriebsart des Netzwerkanschlusses.

Nur Anzeige

Innominate mGuard
▼ Netzwerk
 Basis
 Stealth
 Router
 PPPoE
 PTP
 NAT Konfiguration
 Status
 ▶ Firewall
 ▶ Antivirus
 ▶ VPN
 ▶ Dienste
 ▶ Zugang
 ▶ Features
 ▶ Support
 ▶ System



Netzwerk > Status

Netzwerk Modus	router-static (up)
Externe IP	10.1.0.152
Default Gateway	10.1.0.254

Netzwerk Modus

Zeigt die aktuelle Betriebsart des mGuard: *Stealth*, *Router*, *PPPoE* oder *PTP*. Siehe „Netzwerk ≠ Basis“ auf Seite 18.

Externe IP



Die IP-Adresse des mGuard an seinem Anschluss für das externe Netz (WAN bzw. Internet).

Wird dem mGuard eine IP-Adresse dynamisch zugeteilt, können Sie hier die gerade gültige IP-Adresse nachschlagen.

Im *Stealth*-Modus übernimmt der mGuard die Adresse des lokal angeschlossenen Rechners als seine externe IP.

Default Gateway

Hier wird die IP-Adresse angezeigt, über die der mGuard versucht ihm unbekannte Netze zu erreichen. Im *Stealth*-Modus oder falls die in der Konfiguration angegebene IP nicht erreichbar ist steht hier „(none)“.

5.7 Menü Firewall

Der mGuard beinhaltet eine *Stateful Packet Inspection Firewall*. Die Verbindungsdaten einer aktiven Verbindung werden in einer Datenbank erfasst (connection tracking). Dadurch sind Regeln nur für eine Richtung zu definieren, Daten aus der anderen Richtung einer Verbindung, und nur diese, werden automatisch durchgelassen. Ein Nebeneffekt ist, dass bestehende Verbindungen bei einer Umkonfiguration nicht abgebrochen werden, selbst wenn eine entsprechende neue Verbindung nicht mehr aufgebaut werden dürfte.

Werkseitige Voreinstellung der Firewall:

- Alle eingehenden Verbindungen werden abgewiesen (außer VPN).
 - Die Datenpakete aller ausgehenden Verbindungen werden durchgelassen.
- ☒ VPN-Verbindungen unterliegen nicht den unter diesem Menüpunkt festgelegten Firewall-Regeln. Firewall-Regeln für jede einzelne VPN-Verbindung können Sie unter Menü **VPN → Verbindungen** festlegen.
- ☒ Sind mehrere Firewall-Regeln gesetzt, werden diese in der Reihenfolge der Einträge von oben nach unten abgefragt, bis eine passende Regel gefunden wird. Diese wird dann angewandt. Sollten nachfolgend in der Regelliste weitere Regeln vorhanden sein, die auch passen würden, werden diese ignoriert.

Firewall → Eingehend

Listet die eingerichteten Firewall-Regeln auf. Sie gelten für eingehende Datenverbindungen, die von extern initiiert wurden.

Ist keine Regel gesetzt, werden alle eingehenden Verbindungen (außer VPN) verworfen (= Werkseinstellung).

☞ Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

☒ Durch die Aktivierung der Antivirusfunktion (siehe „Menü Antivirus“ auf Seite 33) werden implizit Firewallregeln für die Protokolle HTTP, SMTP und POP3 eingerichtet, die **nicht** in der Liste der Firewall-Regeln erscheinen.

Bei den Angaben haben Sie folgende Möglichkeiten:

Protokoll

Alle bedeutet: TCP, UDP, ICMP und andere IP-Protokolle.

IP-Adresse

0.0.0.0/0 bedeutet alle Adressen. Um einen Bereich anzugeben, benutzen Sie die CIDR-Schreibweise - siehe „CIDR (Classless InterDomain Routing)“ auf Seite 79.

Port

(wird nur ausgewertet bei den Protokollen TCP und UDP)

any bezeichnet jeden beliebigen Port.

startport:endport (z. B. 110:120) bezeichnet einen Portbereich.

Einzelne Ports können Sie entweder mit der Port-Nummer oder mit dem entsprechenden Servicenamen angeben: (z. B. 110 für pop3 oder pop3 für 110).

Aktion

Annehmen bedeutet, die Datenpakete dürfen passieren.

Abweisen bedeutet, die Datenpakete werden zurückgewiesen, so dass der Absender eine Information über die Zurückweisung erhält. (Im *Stealth*-Modus hat Abweisen dieselbe Wirkung wie Verwerfen (s. u.).)

Verwerfen bedeutet, die Datenpakete dürfen nicht passieren. Sie werden verschluckt, so dass der Absender keine Information erhält über deren Verbleib.

☒ Im Stealth-Modus ist **Abweisen** als Aktion nicht möglich.

Log

Für jede einzelne Firewall-Regel können Sie festlegen, ob bei Greifen der Regel

☞ das Ereignis protokolliert werden soll - *Log* auf **Ja** setzen

☞ oder nicht - *Log* auf **Nein** setzen (werksseitige Voreinstellung).

Log-Einträge für unbekannte Verbindungsversuche

Damit werden alle Verbindungsversuche protokolliert, die nicht von den voranstehenden Regeln erfasst werden.

Firewall → Ausgehend

Listet die eingerichteten Firewall-Regeln auf. Sie gelten für ausgehende Datenverbindungen, die von intern initiiert wurden, um mit einer entfernten Gegenstelle zu kommunizieren.

Per Werkseinstellung ist eine Regel gesetzt, die alle ausgehenden Verbindungen zulässt.

Ist keine Regel gesetzt, sind alle ausgehenden Verbindungen verboten (außer VPN).

☞ Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

Bei den Angaben haben Sie folgende Möglichkeiten:

Protokoll

Alle bedeutet: TCP, UDP, ICMP und andere IP-Protokolle.

IP-Adresse

0.0.0.0/0 bedeutet alle Adressen. Um einen Bereich anzugeben, benutzen Sie die CIDR-Schreibweise - siehe „CIDR (Classless InterDomain Routing)“ auf Seite 79.

Port

(wird nur ausgewertet bei den Protokollen TCP und UDP)

any bezeichnet jeden beliebigen Port.

startport:endport (z. B. 110:120) bezeichnet einen Portbereich.

Einzelne Ports können Sie entweder mit der Port-Nummer oder mit dem entsprechenden Servicenamen angeben, z. B. 110 für pop3 oder pop3 für 110.

Aktion

Annehmen bedeutet, die Datenpakete dürfen passieren.

Abweisen bedeutet, die Datenpakete werden zurückgewiesen, so dass der Absender eine Information über die Zurückweisung erhält. (Im *Stealth*-Modus hat Abweisen dieselbe Wirkung wie *Verwerfen* (s. u.).)

Verwerfen bedeutet, die Datenpakete dürfen nicht passieren. Sie werden verschluckt, so dass der Absender keine Information erhält über deren Verbleib.

☒ Im Stealth-Modus ist **Abweisen** als Aktion nicht möglich.

Log

Für jede einzelne Firewall-Regel können Sie festlegen, ob bei Greifen der Regel

☞ das Ereignis protokolliert werden soll - *Log* auf **Ja** setzen

☞ oder nicht - *Log* auf **Nein** setzen (werkseitige Voreinstellung).

Log-Einträge für unbekannte Verbindungsversuche

Damit werden alle Verbindungsversuche protokolliert, die nicht von den voranstehenden Regeln erfasst werden.

Firewall → Port Weiterleitung

Listet die festgelegten Regeln zur Port-Weiterleitung auf.

Bei Port-Weiterleitung geschieht Folgendes: Der Header eingehender Datenpakete aus dem externen Netz, die an die externe IP-Adresse (oder eine der externen IP-Adressen) des mGuard sowie an einen bestimmten Port des mGuard gerichtet sind, werden so umgeschrieben, dass sie ins interne Netz an einen bestimmten Rechner und zu einem bestimmten Port dieses Rechners weitergeleitet werden. D. h. die IP-Adresse und Port-Nummer im Header eingehender Datenpakete werden geändert.

Dieses Verfahren wird auch Destination-NAT genannt.

☒ Die hier eingestellten Regeln haben Vorrang gegenüber den Einstellungen unter **Firewall → Eingehend**.

☞ Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

Protokoll

Geben Sie hier das Protokoll an, auf den sich die Regel beziehen soll.

Von IP

Absenderadresse, für die Weiterleitungen durchgeführt werden sollen.

0.0.0.0/0 bedeutet alle Adressen. Um einen Bereich anzugeben, benutzen Sie die CIDR-Schreibweise - siehe „CIDR (Classless InterDomain Routing)“ auf Seite 79.

Von Port

Absenderport, für den Weiterleitungen durchgeführt werden sollen.

any bezeichnet jeden beliebigen Port.

startport:endport (z. B. 110:120) bezeichnet einen Portbereich.

Einzelne Ports können Sie entweder mit der Port-Nummer oder mit dem entsprechenden Servicenamen angeben, z. B. 110 für pop3 oder pop3 für 110. Geben Sie hier das Protokoll an, auf den sich die Regel beziehen soll.

Eintreffend auf IP

Geben Sie hier die externe IP-Adresse (oder eine der externen IP-Adressen) des mGuard an.

ODER

Falls ein dynamischer Wechsel der externen IP-Adresse des mGuard erfolgt, so dass diese nicht angebbar ist, verwenden Sie folgende Variable: **%extern**.

☒ Die Angabe von **%extern** bezieht sich bei der Verwendung von mehreren statischen IP-Adressen für das externe Interface immer auf die erste IP-Adresse der Liste.

Eintreffend auf Port

Original-Ziel-Port, der in eingehenden Datenpaketen angegeben ist.

Weiterleiten an IP

Interne IP-Adresse, an die die Datenpakete weitergeleitet werden sollen und auf die die Original-Zieladressen umgeschrieben werden.

Weiterleiten an Port

Port, an den die Datenpakete weitergeleitet werden sollen und auf den die Original-Port-Angaben umgeschrieben werden.

Bei den Angaben haben Sie folgende Möglichkeiten:

Port

Sie können nur einzelne Ports angeben, entweder mit der Port-Nummer oder mit dem entsprechenden Servicenamen: (z. B. 110 für pop3 oder pop3 für 110).


Log

Für jede einzelne Port-Weiterleitungs-Regel können Sie festlegen, ob bei Greifen der Regel

☞ das Ereignis protokolliert werden soll - Log auf **Ja** setzen

☞ oder nicht - Log auf **Nein** setzen (werksseitige Voreinstellung).

Firewall → NAT



Listet die festgelegten Regeln für NAT (Network Address Translation) auf. Das Gerät kann bei ausgehenden Datenpaketen die angegebenen Absender-IP-Adressen aus seinem internen Netzwerk auf seine eigene externe Adresse umschreiben, eine Technik, die als NAT (Network Address Translation) bezeichnet wird.

Diese Methode wird benutzt, wenn die internen Adressen extern nicht geroutet werden können oder sollen, z. B. weil ein privater Adressbereich wie 192.168.x.x oder die interne Netzstruktur verborgen werden soll.

Dieses Verfahren wird auch *IP-Masquerading* genannt.

☒ Arbeitet der mGuard im PPPoE/PPTP-Modus, muss NAT aktiviert werden, um Zugriff auf das Internet zu erhalten. Ist NAT nicht aktiviert, können nur VPN-Verbindungen genutzt werden.

☒ Bei der Verwendung von mehreren statischen IP-Adressen für das externe Interface wird immer die erste IP-Adresse der Liste für IP-Masquerading verwendet.

Werkseinstellung: Es findet kein NAT statt.


 Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

Bei den Angaben haben Sie folgende Möglichkeiten:

Von IP


0.0.0.0/0 bedeutet alle Adressen, d. h. alle internen IP-Adressen werden dem NAT-Verfahren unterzogen. Um einen Bereich anzugeben, benutzen Sie die CIDR-Schreibweise - siehe „CIDR (Classless InterDomain Routing)“ auf Seite 79.

Firewall → 1:1 NAT



Listet die festgelegten Regeln für 1:1 NAT (Network Address Translation) auf. Dabei spiegelt der mGuard die Adressen des einen Netzes in das jeweils andere.

Im folgenden Beispiel befindet sich der mGuard mit der einen Schnittstelle im Netz 192.168.0.0/24 und mit der anderen im Netz 10.0.0.0/24. Durch das 1:1 NAT läßt sich der Rechner 192.168.0.8 im anderen Netz unter der IP 10.0.0.8 erreichen. Das gleiche gilt umgekehrt für den Rechner 10.0.0.42, der sich im anderen Netz unter der IP 192.168.0.42 erreichen läßt.



Werkseinstellung: Es findet kein 1:1 NAT statt.

☞ Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

Bei den Angaben haben Sie folgende Möglichkeiten:

Lokales Netzwerk

Die Netzwerkadresse am lokalen Interface (LAN).

Externes Netzwerk

Die Netzwerkadresse am externen Interface (WAN).

Netzmaske

Die Netzmaske als Wert zwischen 1 und 32 für die lokale und externe Netzwerkadresse (siehe auch „CIDR (Classless InterDomain Routing)“ auf Seite 79).

Firewall → Erweiterte Einstellungen

Werkseinstellungen

Die Einstellungen betreffen das grundlegende Verhalten der Firewall.

Alle Modi

Maximale Zahl ...

Diese 5 Einträge legen Obergrenzen fest. Diese sind so gewählt, dass sie bei normalem praktischen Einsatz nie erreicht werden. Bei Angriffen können sie dagegen leicht erreicht werden, so dass durch die Begrenzung ein zusätzlicher Schutz eingebaut ist. Sollten in Ihrer Betriebsumgebung besondere Anforderungen vorliegen, dann können Sie die Werte erhöhen.

Aktiviere „FTP“ NAT/Connection Tracking Unterstützung

Wird beim FTP-Protokoll eine ausgehende Verbindung hergestellt, um Daten abzurufen, gibt es zwei Varianten der Datenübertragung: Beim „aktiven FTP“ stellt der angerufene Server im Gegenzug eine zusätzliche Verbindung zum

30 von 93

Anrufer her, um auf dieser Verbindung die Daten zu übertragen. Beim „passiven FTP“ baut der Client diese zusätzliche Verbindung zum Server zur Datenübertragung auf. Damit die zusätzlichen Verbindungen von der Firewall durchgelassen werden, muss **Aktiviere „FTP“ NAT/Connection Tracking Unterstützung** auf **Ja** stehen (Standard).

Aktiviere „IRC“ NAT/Connection Tracking Unterstützung

Ähnlich wie bei FTP: Beim Chatten im Internet per IRC müssen nach aktivem Verbindungsaufbau auch eingehende Verbindungen zugelassen werden, soll das Chatten reibungslos funktionieren. Damit diese von der Firewall durchgelassen werden, muss **Aktiviere „IRC“ NAT/Connection Tracking Unterstützung** auf **Ja** stehen (Standard).

Aktiviere „PPTP“ NAT/Connection Tracking Unterstützung

Muss **Ja** gesetzt werden, wenn von lokalen Rechnern ohne Zuhilfenahme des mGuard VPN-Verbindungen mittels PPTP zu externen Rechner aufgebaut werden können sollen.

Werkseitig ist dieser Schalter auf **Nein** gesetzt.

Aktiviere „H.323“ NAT/Connection Tracking Unterstützung

Muss **Ja** gesetzt werden, wenn von lokalen Rechnern mittels H.323 Telefon- oder Videoverbindungen zu externen Rechner aufgebaut werden können sollen.

Werkseitig ist dieser Schalter auf **Nein** gesetzt.

Aktiviere TCP/UDP/ICMP Konsistenzprüfung

Wenn auf **Ja** gesetzt, führt der mGuard eine Reihe von Tests auf falsche Prüfsummen, Paketgrößen, usw. durch und verwirft diese Pakete.

Werkseitig ist dieser Schalter auf **Ja** gesetzt.

Nur Stealth Modus

Jeweils maximale Zahl ausgehender ARP-Requests ...

Jeweils maximale Zahl eingehender ARP-Requests ...

Diese beiden Einträge legen Maximalwerte für die zugelassenen ein- und ausgehenden ARP-Requests pro Sekunde fest. Diese sind so gewählt, dass sie bei normalem praktischen Einsatz nie erreicht werden. Bei Angriffen können sie dagegen leicht erreicht werden, so dass durch die Begrenzung ein zusätzlicher Schutz eingebaut ist. Sollten in Ihrer Betriebsumgebung besondere Anforderungen vorliegen, dann können Sie die Werte erhöhen.

Router Modi

ICMP von extern zum mGuard

Mit dieser Option können Sie das Verhalten beim Empfang von ICMP-Nachrichten beeinflussen, die aus dem externen Netz an den mGuard gesendet werden. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Verwerfen: Alle ICMP-Nachrichten zum mGuard werden verworfen.

Annehmen von Ping: Nur Ping-Nachrichten (ICMP Typ 8) zum mGuard werden akzeptiert.

Alle ICMPs annehmen: Alle Typen von ICMP Nachrichten zum mGuard werden akzeptiert.

Firewall → Logs

Nur Anzeige

Ist bei Festlegung von Firewall-Regeln das Protokollieren von Ereignissen festgelegt (Log = Ja), dann können Sie hier das Log aller protokollierten Ereignisse einsehen.

Das Format entspricht dem unter Linux gebräuchlichen Format.

Es gibt spezielle Auswertungsprogramme, die Ihnen die Informationen aus den protokollierten Daten in einem besser lesbaren Format präsentieren.

5.8 Menü Antivirus

Der Antivirus-Funktion des Innominate mGuard schützt vor Viren, die über die Protokolle HTTP, POP3 und SMTP versendet werden.

Kaspersky Engine

Die übertragenen Datenblöcke einer E-Mail oder einer HTTP-Verbindung werden aus dem Datentransfer ausgefiltert, falls notwendig dekomprimiert, und durch den Kaspersky-Virenfilter überprüft.

Dazu wird für jedes unterstützte Protokoll eine Port-Redirection-Regel in die Firewall eingefügt, die eine interne Umleitung der Verbindung zu einem transparenten Proxy bewirkt.

Im Falle eines erkannten Virus wird je nach Protokoll entweder eine Fehlermeldung als E-Mail an den Nutzer gesendet, eine Protokollfehlermeldung generiert bzw. ein Eintrag im Antivirus-Log vorgenommen. Falls der Virenfilter keinen Virus findet, wird der Datenblock vom Proxy unverändert weitergesendet.

Details erfahren Sie in den folgenden Abschnitten zu den jeweiligen Protokollen.

Unterstützte Kompressionsformate

Der Virenfilter kann folgende Formate dekomprimieren:

- ZIP
- RAR
- Mail
- Embedded (RFC822 MIME Anhänge an E-Mails, MS OLE, inklusive gzipped embedded Skripte).
- GZIP
- Compress

Die Unterstützung weiterer Formate (Trap, UPX) ist in Vorbereitung.

Voraussetzungen zur Nutzung

Folgende Voraussetzungen müssen für die Nutzung des Virenfilters erfüllt sein:

- Installierte Antiviren-Lizenz. Nur mit installierter Lizenz ist das Menü „Antivirus“ aktiviert. Die Anleitung, wie Sie eine Lizenz anfordern und installieren, finden Sie im Abschnitt **Antivirus->Lizenzanforderung**.
- Zugriff auf einen Update-Server mit den aktuellen Versionen der Virensignaturen (siehe Abschnitt **Antivirus->Datenbank-Update**).
- Konfiguration und Aktivierung des Antiviren-Schutzes (siehe folgende Abschnitte für die jeweiligen Protokolle)

Ablauf der Antiviren-Lizenz

Wenn Ihre Antiviren-Lizenz abgelaufen ist, wird die weitere Aktualisierung der Virensignaturen gesperrt. Es erscheint im Menü Antivirus-Schutz Status->Datenbank-Update Status der Text „locked ([45] kavupdater licence expired)“. In diesem Fall können Sie nach dem Einspielen einer neuen Lizenz die Aktualisierung wieder freischalten, indem Sie **Unlock Database Update** im Menü Antiviren-Schutz Status anklicken.

Die Innominate AG behält sich vor, nach Ablauf Ihrer Antiviren-Lizenz im Zuge eines Software-Updates die Virensignaturen zu löschen, wenn aus Gründen der Speicherkapazität die Notwendigkeit dazu besteht (siehe „Update running“ auf Seite 44).

Dateigrößenbegrenzung

Durch die begrenzte Speicherkapazität des Innominate mGuard ergeben sich einige zu beachtende Unterschiede zu üblichen Virenfiltern.

Jede zu überprüfende Datei muß komplett auf die mGuard-RAM-Disk kopiert werden, damit sie durch den Virenfilter dekomprimiert und auf Viren untersucht werden kann. Da der Innominate mGuard mehrere Verbindungen gleichzeitig überwacht, um z.B. parallel E-Mail-Clients und Web-Browser nutzen zu können, kann es zu Speicher-Engpässen kommen. Um diesen Engpässen vorzubeugen, muss im Menü die Maximalgröße der zu überprüfenden Dateien festgelegt werden. Mit den voreingestellten Werten für die Maximalgröße ist in den meisten Szenarien ein problemloser Betrieb des Antivirenfilters möglich, deswegen sollten Sie diese Werte möglichst nicht ändern.


Sie können im Menü auswählen, ob bei einer Überschreitung der Maximalgröße die Nachricht blockiert und eine Fehlermeldung an Sie gesendet werden soll, oder ob die Datei ohne Virenüberprüfung weitergeleitet werden soll.

Antivirus → SMTP-Einstellungen

Das SMTP-Protokoll wird von Ihrem E-Mail-Client oder Mail-Transfer-Agent (MTA) zur Versendung von E-Mails genutzt.

Konfiguration des E-Mail-Clients / Meldungen des Virenfilters

Der Virenfilter kann nur unverschlüsselte Daten auf Viren untersuchen. Deshalb sollten Sie Verschlüsselungsoptionen wie TLS nicht aktivieren. Im Falle des Erkennens eines Virus oder beim Auftreten von Fehlern wird der E-Mail-Client des Absenders durch einen Fehlercode benachrichtigt und ein Logeintrag im Antivirus-Log vorgenommen. Der ursprüngliche Empfänger erhält weder die infizierte Mail noch eine Benachrichtigung.



Anti-Virus-Schutz für SMTP (E-Mail-Versand)

Mit dieser Option aktivieren Sie den Virenfilter (Auf „Ja setzen“) oder deaktivieren den Filter (Auf „Nein“ setzen). Bei einer Aktivierung wird eine Port-Redirection für SMTP-Verbindungen auf den SMTP-Proxy angelegt.

Scannen bis zur Grösse von (default=x MB)

Hier geben Sie die Maximalgröße der zu überprüfenden Dateien an. Wird diese Grenze überschritten, wird abhängig von der Einstellung „bei Überschreitung der Grössenbegrenzung“ eine Fehlermeldung an den E-Mail-Client zurückgegeben und die E-Mail nicht gesendet oder automatisch in den Durchlaßmodus geschaltet.

Wenn die Speicherkapazität des mGuard nicht ausreicht, um die Datei vollständig zu speichern oder zu dekomprimieren, wird eine entsprechende Fehlermeldung an den E-Mail-Client des Benutzers ausgegeben und ein Eintrag im Antivirus-Log vorgenommen. In diesem Fall haben Sie folgende Optionen:

- Sie können versuchen, das Versenden zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen
- Sie können den Virenfilter für den betreffenden Server kurzzeitig deaktivieren
- Sie können die Option für den automatischen Durchlaßmodus aktivieren.

Bitte beachten Sie, dass die Größe des Anhangs je nach Kodierung u.U. ein Vielfaches der ursprünglichen Datei sein kann.

Bei Überschreiten der Grössenbegrenzung

E-Mail ungescannt durchlassen

Diese Option bewirkt ein automatisches Umschalten des Virenfilters in den Durchlaßmodus, wenn die eingestellte Dateigröße überschritten wird.

☒ In diesem Fall wird nicht auf Viren überprüft!

E-Mail blockieren

Diese Option bewirkt die Ausgabe eines Fehlercodes an den E-Mail-Client und das Blockieren der E-Mail.

Liste der SMTP Server

Sie können die Server angeben, zu denen Datenverkehr gefiltert werden soll und für jede IP explizit angeben, ob der Antivirus-Schutz aktiviert werden soll oder nicht.

Beispiele:

Globale Aktivierung des Antivirus-Schutzes für SMTP:

	Server	Server Port	Scannen
☒	0.0.0.0/0	25	Scannen

Scan eines Subnetzes, Ausklammerung eines SMTP-Servers:

	Server	Server Port	Scannen
☒	192.168.2.5	25	Nicht Scannen
☒	192.168.2.0/24	25	Scannen

Scan für einen einzelnen SMTP-Server in einem Subnetz:

	Server	Server Port	Scannen
☒	192.168.2.5	25	Scannen
☒	192.168.2.0/24	25	Nicht Scannen



Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

- ☒ Der Regelsatz wird wie bei der Angabe der Firewallregeln von oben nach unten abgearbeitet, die Reihenfolge der Regeln ist also ausschlaggebend für das Ergebnis.
- ☒ Der Virenfilter kann parallel nur eine begrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen zu Mail-Servern und HTTP-Servern verarbeiten. Wird diese Zahl überschritten, dann wird jeder weitere Verbindungsversuch abgelehnt.

Bei den Angaben haben Sie folgende Möglichkeiten:

Server

0.0.0.0/0 bedeutet alle Adressen, d. h. der Datenverkehr zu allen SMTP-Servern wird gefiltert. Um einen Bereich anzugeben, benutzen Sie die CIDR-Schreibweise - siehe „CIDR (Classless InterDomain Routing)“ auf Seite 79.

- ☒ Da ein Verbindungswunsch zunächst durch den Proxy entgegengenommen wird, reagiert die Benutzersoftware bei einer Anfrage an einen nicht-existent Server (z.B. falsche IP-Adresse) so, als ob die Serververbindung aufgebaut wird, aber keine Daten gesendet werden. Durch die genaue Angabe der Serveradressen in der Liste wird dieses Verhalten verhindert, da der Proxy nur Anfragen an die in der Liste angegebenen Adressen entgegennimmt.

Server Port

Hier geben Sie bitte die Nummer des Ports für das SMTP-Protokoll an. Der SMTP-Standardport **25** ist bereits voreingestellt.

- ☒ Das Einschalten des SMTP Virenfilters öffnet die Firewall für die entspre-

chenden Ports unabhängig von zusätzlichen anderslautenden Firewall-Regeln.

Scannen

Scannen

Der Virenfilter ist für die in dieser Regel angegebenen Server aktiviert.

Nicht scannen


Der Virenfilter ist für die in dieser Regel angegebenen Server deaktiviert.

Antivirus → POP3-Einstellungen

Das POP3-Protokoll wird von Ihrem E-Mail-Client zum Empfang von E-Mails genutzt

Konfiguration des E-Mail-Clients

Der Virenfilter kann nur unverschlüsselte Daten auf Viren untersuchen. Deshalb sollten Sie Verschlüsselungsoptionen wie STLS oder SSL nicht aktivieren. Die verschlüsselte Authentifizierung mittels AUTH ist dagegen nutzbar, da die eigentliche Übertragung der E-Mail unverschlüsselt erfolgt.



Anti-Virus-Schutz für POP3 (E-Mail-Abholung)

Mit dieser Option aktivieren Sie den Virenfilter (Auf „Ja“ setzen) oder deaktivieren den Filter (Auf „Nein“ setzen). Bei einer Aktivierung wird eine Port-Redirection für POP3-Verbindungen auf den POP3-Proxy angelegt.

- ☒ Tip: Bei einer POP3-Verbindung werden durch die meisten E-Mail-Clients alle E-Mails über eine Verbindung abgerufen, so daß die neue Einstellung erst gilt, wenn die letzte Mail der aktuellen Verbindung von diesem Server abgerufen wurde. Um also während eines laufenden E-Mail-Transfers Einstellungen zu verändern, sollte der Transfer zunächst abgebrochen werden.

scannen bis zur Grösse von (default=x MB)

Hier geben Sie die Maximalgröße der zu überprüfenden Dateien an.

Wird diese Grenze überschritten, wird abhängig von der Einstellung „bei Überschreiten der Größenbegrenzung“ eine Fehlermeldung an den E-Mail-Client gesendet und die E-Mail nicht empfangen oder automatisch in den Durchlaßmodus geschaltet.

Wenn die Speicherkapazität des mGuard nicht ausreicht, um die Datei vollständig zu speichern oder zu dekomprimieren, wird eine entsprechende Fehlermeldung an den E-Mail Client des Benutzers ausgegeben und ein Eintrag im Antivirus-Log vorgenommen. In diesem Fall haben Sie folgende Optionen:

- Sie können versuchen, das Abholen der E-Mail zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen
- Sie können den Virenfilter für den betreffenden Server kurzzeitig

deaktivieren

- Sie können die Option für den automatischen Durchlaßmodus aktivieren.

Bitte beachten Sie, dass die Größe des Anhangs je nach Kodierung u.U. ein Vielfaches der ursprünglichen Datei sein kann.

bei Virusdetektion

Benachrichtigung per E-Mail

Erkennt der Virenfilter einen Virus, dann wird der Empfänger durch eine E-Mail benachrichtigt.

Fehlermeldung an den E-Mail Client

Erkennt der Virenfilter einen Virus, dann wird der Empfänger durch eine Fehlermeldung an den E-Mail-Client benachrichtigt.

- ☒ Ist für die E-Mail-Client-Software die Option „Gelesene E-Mails auf dem Server löschen“ aktiviert, so wird bei der Einstellung „Benachrichtigung per E-Mail“ die infizierte Mail auf dem Server gelöscht, da der E-Mail-Client davon ausgeht, daß die E-Mail erfolgreich übertragen wurde. Ist dies nicht gewünscht (wenn z.B. die infizierte E-Mail auf anderem Weg heruntergeladen werden soll), sollte ausschließlich die Option „Fehlermeldung an den E-Mail Client“ genutzt werden.

bei Überschreiten der Grössenbegrenzung

E-Mail ungescannt durchlassen

Diese Option bewirkt ein automatisches Umschalten des Virenfilters in den Durchlaßmodus, wenn die eingestellte Dateigröße überschritten wird.

- ☒ In diesem Fall findet keine Überprüfung auf Viren statt!

E-Mail blockieren

Diese Option bewirkt die Ausgabe eines Fehlercodes an den E-Mail-Client und das Blockieren der E-Mail.

Liste der POP3 Server

Sie können die Server auswählen, deren Datenverkehr gefiltert werden soll und für jede IP explizit angeben, ob der Antivirus-Schutz aktiviert werden soll oder nicht. Dadurch ist auch die Angabe von „trusted“ Servern möglich.

Beispiele:

Globale Aktivierung des Antivirus-Schutzes für POP3:

	Server	Server Port	Scannen
☒	0.0.0.0/0	110	Scannen

Scan eines Subnetzes, Ausklammerung eines „trusted“ POP3-Servers:

	Server	Server Port	Scannen
☒	192.168.2.5	110	Nicht Scannen
☒	192.168.2.0/24	110	Scannen

Scan eines einzelnen „untrusted“ POP3 Servers in einem Subnetz:

	Server	Server Port	Scannen
☒	192.168.2.5	110	Scannen
☒	192.168.2.0/24	110	Nicht Scannen

☞ Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

- ☒ Der Regelsatz wird wie bei der Angabe der Firewallregeln von oben nach unten abgearbeitet, die Reihenfolge der Regeln ist also ausschlaggebend für das Ergebnis.
- ☒ Der Virenfilter kann parallel nur eine begrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen zu Mail-Servern und HTTP-Servern verarbeiten. Wird diese Zahl überschritten, dann wird jeder weitere Verbindungsversuch abgelehnt.

Bei den Angaben haben Sie folgende Möglichkeiten:

Server

0.0.0.0/0 bedeutet alle Adressen, d. h. der Datenverkehr aller POP3-Server wird gefiltert. Um einen Bereich anzugeben, benutzen Sie die CIDR-Schreibweise - siehe „CIDR (Classless InterDomain Routing)“ auf Seite 79.

- ☒ Da ein Verbindungswunsch zunächst durch den Proxy entgegengenommen wird, reagiert die Benutzersoftware bei einer Anfrage an einen nicht-existent Server (z.B. falsche IP-Adresse) so, als ob die Serververbindung aufgebaut wird, aber keine Daten gesendet werden. Durch die genaue Angabe der Serveradressen in der Liste wird dieses Verhalten verhindert, da der Proxy nur Anfragen an die in der Liste angegebenen Adressen entgegennimmt.

Server Port

Hier geben Sie bitte die Nummer des Ports für das POP3-Protokoll an. Der POP3-Standardport **110** ist bereits voreingestellt.

- ☒ Das Einschalten des POP3 Virenfilters öffnet die Firewall für die entsprechenden Ports unabhängig von zusätzlichen anderslautenden Firewall-Regeln.

Scannen

Scannen

Der Virenfilter ist für die in dieser Regel angegebenen Server aktiviert.

Nicht scannen

Der Virenfilter ist für die in dieser Regel angegebenen Server deaktiviert.

Antivirus → HTTP-Einstellungen

Innominate mGuard
Security Technologies AG

Antivirus > HTTP Einstellungen

Anti-Virus-Schutz für HTTP:

scannen bis zur Grösse von (default=5MB):

bei Virusdetektion:

bei Überschreiten der Grössenbegrenzung:

Liste der HTTP Server:

Server	Server Port	Scannen
0.0.0.0/0	80	☒

OK

Bitte beachten Sie: Zusätzlich zur globalen Aktivierung des Virenschutzes für HTTP muss der zu scannende Adressbereich mit entsprechenden Firewallregeln freigeschaltet werden.

Powered by KASPERSKY ANTI-VIRUS

Das HTTP-Protokoll wird von Web-Browsern zur Übertragung von Webseiten genutzt, hat aber noch viele andere Anwendungen. So wird es z.B. auch zum Download von Dateien wie z.B. Software-Updates oder zur Initialisierung von Multimedia-Streams genutzt.

Die Weiterleitung einer übertragenen Datei erfolgt erst, nachdem sie komplett geladen und überprüft wurde. Deshalb kann es bei größeren Dateien oder einer langsamen Download-Geschwindigkeit zu Verzögerungen in der Reaktionszeit

der Benutzer-Software kommen.

☒ Um den Anti-Virus-Schutz für HTTP zu testen, bietet sich zunächst der ungefährliche Eicar-Testvirus an, der eigens für Testzwecke unter der Adresse http://www.eicar.org/anti_virus_test_file.htm heruntergeladen werden kann.

Anti-Virus-Schutz für HTTP

Mit dieser Option aktivieren Sie den Virenfilter (Auf „Ja setzen“) oder deaktivieren den Filter (Auf „Nein“ setzen). Bei einer Aktivierung wird eine Port-Redirection für SMTP-Verbindungen auf den HTTP-Proxy angelegt.

scannen bis zur Grösse von (default=x MB)

Hier geben Sie die Maximalgröße der zu überprüfenden Dateien an. Wird diese Grenze überschritten, wird eine Fehlermeldung an den Browser gesendet oder automatisch in den Durchlaßmodus geschaltet. Wenn die Speicherkapazität des mGuard nicht ausreicht, um die Datei vollständig zu speichern oder zu dekomprimieren, wird eine entsprechende Fehlermeldung an die Client-Software (Browser, Download-Manager) des Benutzers ausgegeben und ein Eintrag im Antivirus-Log vorgenommen. In diesem Fall haben Sie folgende Optionen:

- Sie können versuchen, den Download zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen
- Sie können den Virenfilter für den betreffenden Server kurzzeitig deaktivieren
- Sie können die Option für den automatischen Durchlaßmodus aktivieren.

bei Virusdetektion

Fehlermeldung an den Browser

Erkennt der Virenfilter einen Virus innerhalb eines Datentransfers vom HTTP-Server zum HTTP-Client, dann wird eine Fehlermeldung an den HTTP-Client gesendet. Die Darstellung dieser Fehlermeldung hängt vom jeweiligen HTTP-Client ab. Ein Webbrowser wird die Fehlermeldung in Form einer HTML-Seite darstellen. Ist eine innerhalb einer HTML-Seite nachgeladene Datei - z.B. eine Bilddatei - infiziert, so wird diese Datei im Browser nicht angezeigt. Wird ein Dateidownload per HTTP mittels Download-Manager vorgenommen, so wird die Fehlermeldung im Download-Manager angezeigt.

bei Überschreiten der Grössenbegrenzung

Daten ungescannt durchlassen

Diese Option bewirkt ein automatisches Umschalten des Virenfilters in den Durchlaßmodus, wenn die eingestellte Dateigröße überschritten wird.

☒ In diesem Fall wird nicht auf Viren überprüft!

Daten blockieren

Diese Option bewirkt den Abbruch des Downloads und die Ausgabe eines Fehlercodes an die Client-Software.

Liste der HTTP Server

Sie können die Server auswählen, deren Datenverkehr gefiltert werden soll und für jede IP explizit angeben, ob der Antivirus-Schutz aktiviert werden soll oder nicht. Dadurch ist auch die Angabe von „trusted“ Servern möglich.

Beispiele:

Globale Aktivierung des Antivirus-Schutzes für HTTP:

	Server	Server Port	Scannen
	0.0.0.0/0	80	Scannen

Scan eines Subnetzes, Ausklammerung eines „trusted“ HTTP-Servers:

	Server	Server Port	Scannen
	192.168.2.5	80	Nicht Scannen
	192.168.2.0/24	80	Scannen

Scan eines einzelnen „untrusted“ HTTP-Servers in einem Subnetz:

	Server	Server Port	Scannen
	192.168.2.5	80	Scannen
	192.168.2.0/24	80	Nicht Scannen



Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

- ☒ Um den Anti-Virus-Schutz für HTTP- bzw. „FTP over HTTP“-Datenverkehr über einen Proxy zu aktivieren, fügen Sie eine neue Zeile in die Liste der Server ein und ersetzen den voreingestellten Port 80 durch den Proxy Port, welcher in Ihrem Webbrowser eingestellt ist.
Gebräuchliche Proxy-Portnummern sind 3128 oder 8080.
- ☒ Der Regelsatz wird wie bei der Angabe der Firewallregeln von oben nach unten abgearbeitet, die Reihenfolge der Regeln ist also ausschlaggebend für das Ergebnis.
- ☒ Der Virenfilter kann parallel nur eine begrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen zu Mail-Servern und HTTP-Servern verarbeiten. Wird diese Zahl überschritten, dann wird jeder weitere Verbindungsversuch abgelehnt.

Bei den Angaben haben Sie folgende Möglichkeiten:

Server

0.0.0.0/0 bedeutet alle Adressen, d. h. der Datenverkehr aller HTTP-Server wird gefiltert. Um einen Bereich anzugeben, benutzen Sie die CIDR-Schreibweise - siehe „CIDR (Classless InterDomain Routing)“ auf Seite 79.

- ☒ Da ein Verbindungswunsch zunächst durch den Proxy entgegengenommen wird, reagiert die Benutzersoftware bei einer Anfrage an einen nicht-existent Server (z.B. falsche IP-Adresse) so, als ob die Serververbindung aufgebaut wird, aber keine Daten gesendet werden. Durch die genaue Angabe der Serveradressen in der Liste wird dieses Verhalten verhindert, da der Proxy nur Anfragen an die in der Liste angegebenen Adressen entgegennimmt.

Server Port

Hier geben Sie bitte die Nummer des Ports für das HTTP-Protokoll an. Der HTTP-Standardport **80** ist bereits voreingestellt.

- ☒ Das Einschalten des HTTP Virenfilters öffnet die Firewall für die entsprechenden Ports unabhängig von zusätzlichen anderslautenden Firewall-Regeln.

Scannen

Scannen

Der Virenfilter ist für die in dieser Regel angegebenen Server aktiviert.

Nicht scannen

Der Virenfilter ist für die in dieser Regel angegebenen Server deaktiviert.

Antivirus → Datenbank-Update

Innominate mGuard
► Netzwerk
► Firewall
▼ Antivirus
 SMTP Einstellungen
 POP3 Einstellungen
 HTTP Einstellungen
 Datenbank-Update
 Antivirus Status
 Lizenzanforderung
 Installiere Lizenz
 Virus Logs
 Update Logs
► VPN
► Dienste
► Zugang
► Features
► Support
► System

Antivirus > Datenbank-Update

Update-Intervall: Nie

AVP Update-Server Liste:

Protokoll	Serveradresse	Login	Passwort
☒ ftp://	downloads1.kaspersky-labs	anonymous	anonymous
☒ ftp://	downloads2.kaspersky-labs	anonymous	anonymous
☒ ftp://	downloads3.kaspersky-labs	anonymous	anonymous
☒ ftp://	downloads4.kaspersky-labs	anonymous	anonymous

Proxy Einstellungen für AVP Datenbank Updates:

HTTP Proxy Server	Port	Login	Passwort

FTP Proxy Server	Port	Login	Passwort

OK

Powered by KASPERSKY ANTI-VIRUS

Die Virensignaturdateien können durch einen einstellbaren Update-Server in einem nutzerdefinierten Intervall aktualisiert werden. Das Update geschieht parallel zur Nutzung des Antivirenfilters. Im Auslieferungszustand befinden sich keine Virensignaturen auf dem mGuard. Deshalb sollte nach dem Aktivieren des Antiviren-Schutzes mit der entsprechenden Lizenz auch das Update-Intervall eingestellt werden. Der Verlauf des Updates kann im Antivirus-Update-Log verfolgt werden.

Update-Intervall

Mit dieser Option wählen Sie das Aktualisierungsintervall der Signaturdateien. Die Größe der Datei beträgt z.Zt. etwa 3 MByte. Es werden nur die auf dem Update-Server aktualisierten Dateien nachgeladen.

AVP Update Server Liste:

Sie können die Server auswählen, von denen der Update der Virensignaturdatei geladen werden soll. Ein Standardserver ist bereits voreingetragen. Sie können bei Bedarf eigene Server angeben.

- ☒ Die Liste der Server wird priorisiert von oben nach unten abgearbeitet, bis ein verfügbarer Server gefunden wurde.

☞ Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

Bei den Angaben haben Sie folgende Möglichkeiten:

Protokoll

Der Update der Virensignaturdateien kann entweder per FTP oder HTTP erfolgen.

Server Adresse

FQDN oder IP-Adresse des Servers inklusive des vollen Pfadnamens des Verzeichnisses, in der sich die Signaturdateien befinden.

Login

Login für den Server. Beim Update mittels HTTP-Protokoll ist eine Angabe des Logins u.U. nicht erforderlich.

Passwort

Passwort für den Login. Beim Update mittels HTTP-Protokoll ist eine Angabe des Logins u.U. nicht erforderlich.

Proxy Einstellungen für AVP Datenbank Updates:

Wenn der mGuard hinter einer Firewall ist, die HTTP oder FTP Verbindungen nur über einen Proxy Server erlaubt, können in den folgenden Zeilen die entsprechenden Proxies angegeben werden.

☞ Damit der Proxy Server verwendet wird müssen die Felder **HTTP** bzw. **FTP Proxy Server** und **Port** ausgefüllt sein.

☞ Damit eine Authentifizierung beim Proxy Server erfolgt müssen die Felder **Login** und **Passwort** ausgefüllt sein.

HTTP/FTP Proxy Server

Die IP oder der Hostname des Proxyservers.

Port

Der zu der IP oder dem Hostnamen gehörende Port des Proxyservers.


Login

Der Login, falls der Proxy Server eine Authentifizierung verlangt.

Passwort

Das zum Login gehörende Passwort.

Antivirus → Antivirus Status



Innominate Security Technologies AG **mGuard Security Appliance**

Antivirus > Antivirus Status

Antiviren-Schutz Status	unten
Letztes Datenbank-Update	keine Datenbank installiert
Datenbank-Update Status	unten
Antiviruslizenz installiert	ja
Ablaufdatum	2004-11-30T23:59:59

Powered by **KASPERSKY ANTI-VIRUS**

Sie können die erfolgreiche Freischaltung des Virenfilters überprüfen. Unter diesem Menüpunkt finden Sie auch Informationen über das Ablaufdatum Ihrer Lizenz.

Antiviren-Schutz Status

Hier können Sie den Status der Scan-Engine überprüfen. Wenn die Überwachung für mindestens ein Protokoll aktiviert ist, wird hier der Status **up** angezeigt.

Letztes Datenbank-Update

Es wird der Tag angezeigt, an dem das letzte mal eine Änderung der Virensignaturen durchgeführt wurde.

Datenbank-Update Status

Hier wird angezeigt, ob die Datenbank-Aktualisierung aktiviert ist, ob gerade ein Datenbank-Update durchgeführt wird oder ob die Aktualisierung wegen einer abgelaufenen Antivirenlizenz gesperrt ist.

Antiviruslizenz installiert

Hier können Sie die Gültigkeit der installierten AVP-Lizenz überprüfen.

Ablaufdatum

Zeigt das Ablaufdatum der installierten AVP-Lizenz an.

Antivirus → Lizenzanforderung



Beim Kauf Ihrer Antivirus-Lizenz erhalten Sie einen Voucher, auf dem Sie ein Lizenz-Key und eine Lizenznummer finden. Um Ihren Virenfilter zu aktivieren, müssen Sie zunächst mit diesen Informationen Ihre Lizenzdatei anfordern. Dazu drücken Sie Abrufen im Menü **Antivirus->Lizenzanforderung**.

Sie gelangen dann auf eine Web-Seite, in deren Felder Sie die folgenden Informationen eingeben:

License Serial: Die Seriennummer, die auf Ihrem Voucher gedruckt ist

License Key: Der Lizenz-Key auf Ihrem Voucher

Flash Id: Wird automatisch vorausgefüllt


Email Address: Ihre E-Mail-Adresse für die Zustellung der Lizenzdatei

Nach erfolgreichem Ausfüllen des Formulars wird Ihnen die Lizenzdatei zugesendet.

Lizenzdatei installieren

Um die Lizenzdatei zu installieren, wählen Sie bitte die Datei im Menüpunkt **Antivirus->Installiere Lizenz** aus, um sie anschließend zu installieren.

Antivirus → Virus Logs



Das Virus-Log enthält folgende Meldungen des Virenfilters:

- Gefundene Viren mit Angabe von Details (Name des Virus, Name der Datei, bei einer E-Mail zusätzlich: Absender, Datum, Betreff)
- Warnungen bei automatischer Einschaltung des Durchlaßmodus, wenn die zu filternde Datei die eingestellte Dateigröße überschreitet und nicht gefiltert wurde.
- Start und Fehlerausgaben der Kaspersky-Scan-Engine und des Virenfilters

Fehlermeldungen

Virus Detection

Ein Virus wurde erkannt. Die Fehlermeldung umfaßt den Namen des Virus, den Absender der E-Mail, das Absendedatum und den Namen der infizierten Datei bzw. den Namen der komprimierten Archivdatei und des infizierten Bestandteils dieses Archivs.

Beispiel einer Virenmeldung:

mGuard detected a virus. The mail could not be delivered.

```
found Virus Email-Worm.Win32.NetSky.q /[From  
sick@example.com][Date Fri, 13 Aug 2004 11:33:53++0200]/  
about_you.zip/document.txt.exe  
[000012a7.000000077.000000000]  
Message Details:  
From: sick@example.com  
Subject: Private document  
Date: Fri, 13 Aug 2004 11:33:53 +0200
```

Exceeded maximum filesize

Die eingestellte Begrenzung der Dateigröße wurde überschritten.

Um die Datei trotzdem übertragen zu können, deaktivieren Sie für den Download den Virenfilter für den entsprechenden Server oder global. Alternativ können Sie den Durchlaßmodus (Menüpunkt: „bei Überschreiten der Größenbegrenzung) im jeweiligen Protokoll aktivieren.

☒ In beiden Fällen wird die übertragene Datei nicht nach Viren untersucht!

Temporary Virus Scanner Failure

Ein temporärer Fehler trat bei dem Versuch auf, eine Datei zu scannen. Eine Wiederholung der Übertragung zu einem späteren Zeitpunkt oder ein Update der Virensignaturdatei kann evtl. das Problem beheben.

Mögliche Fehlerursachen:

- Die Scan-Engine ist nicht in der Lage, die Datei zu bearbeiten
- Die Speicherkapazität des Innominate mGuard reicht nicht zur Dekompression der Datei aus
- Interner Fehler der Scan-Engine

Exceptional Virus Scanner Failure

Ein Kommunikationsproblem mit der Kaspersky-Scan-Engine trat auf. Genauere Angaben zum Problem finden Sie im Antivirus-Log.

Mögliche Fehlerursachen:

- Fehlgeschlagenes Signatur-Update durch fehlerhafte Angabe des Update-Servers (Menüpunkt Antivirus->Database Update)
- Ungültige oder veraltete Lizenz für den Virenfilter
- Beschädigtes oder fehlerhaftes Update der Virensignaturdatei

Update running

Der Virenfilter verfügt über keine Virensignaturen, der Download der Virensignaturen wurde bereits gestartet. Sie können den Fortschritt des Downloads im Menüpunkt Antivirus->Update Logs verfolgen.

Die Innominate AG behält sich vor, nach Ablauf Ihrer Antiviren-Lizenz im Zuge eines Software-Updates die Virensignaturen zu löschen, wenn aus Gründen der Speicherkapazität die Notwendigkeit dazu besteht. In diesem Fall erhalten Sie ebenfalls die Fehlermeldung "Update running" beim Versuch der Benutzung des Virenfilters. Deaktivieren Sie in diesem Fall bitte den Virenfilter für alle Protokolle, um weiterhin ihren Email-Client bzw. Webbrowser nutzen zu können.

Antivirus → Update Logs



```
Innominate mGuard
└─ Network
└─ Firewall
└─ Anti-Virus
  └─ SMTP Options
    └─ POP3 Options
      └─ HTTP Options
        └─ Database Update
          └─ Anti-Virus Status
            └─ License Request
              └─ Install Licenses
                └─ Virus Logs
                  └─ Update Logs
                    └─ VPN
                      └─ Services
                        └─ Access
                          └─ Features
                            └─ Support
                              └─ System

uptime 0 days 00:04:59.71677 kavu: kavusv : kavupdater supervisor startup check
uptime 0 days 00:05:01.82027 kavu: kavusv : kavupdater supervisor startup
uptime 0 days 00:05:01.93564 kavu: kavusv : error: Anti-Virus engine detected corrupt database
uptime 0 days 00:05:01.93571 kavu: kavusv : info: retrying in 30 seconds, 1. try
uptime 0 days 00:05:31.92983 kavu: kavusv : info: run scheduled retry
uptime 0 days 00:05:31.92989 kavu: kavusv : info: launching update process
uptime 0 days 00:05:31.92992 kavu: kavusv : info: available flash fs capacity for AVP update: 6701056 bytes
uptime 0 days 00:05:56.70855 kavu: kavu: Trying to update from server http://anonymous.anonymousdownloads.kav.innominate.cc
uptime 0 days 00:05:58.77258 kavu: kavu: Update queue: Need to update 97 files (summary size is 4211.98kb)
uptime 0 days 00:05:58.77258 kavu: kavu: File avp.set was downloaded successfully in 1 seconds (1.25Kb/s)
uptime 0 days 00:05:58.77276 kavu: kavu: File ca.arm was downloaded successfully in 1 seconds (9.81Kb/s)
uptime 0 days 00:05:58.77289 kavu: kavu: File daily.arm was downloaded successfully in 1 seconds (38.42Kb/s)
uptime 0 days 00:05:58.77296 kavu: kavu: File eicar.arm was downloaded successfully in 1 seconds (1.45Kb/s)
uptime 0 days 00:05:58.77304 kavu: kavu: File fa.arm was downloaded successfully in 1 seconds (7.79Kb/s)
uptime 0 days 00:05:58.77316 kavu: kavu: File gen001.arm was downloaded successfully in 1 seconds (14.63Kb/s)
uptime 0 days 00:05:58.77324 kavu: kavu: File gen002.arm was downloaded successfully in 1 seconds (17.09Kb/s)
uptime 0 days 00:05:58.77332 kavu: kavu: File gen003.arm was downloaded successfully in 1 seconds (5.67Kb/s)
uptime 0 days 00:05:58.77340 kavu: kavu: File gen004.arm was downloaded successfully in 1 seconds (8.83Kb/s)
uptime 0 days 00:05:58.77352 kavu: kavu: File gen999.arm was downloaded successfully in 1 seconds (4.39Kb/s)
```

Das Update-Log enthält Meldungen über den Start und Verlauf des Update-Prozesses der Virensignaturdateien.

5.9 Menü VPN

Voraussetzungen für eine VPN-Verbindung:


Generelle Voraussetzung für eine VPN-Verbindung ist, dass die IP-Adressen der VPN-Partner bekannt und zugänglich sind.

- Damit eine IPsec-Verbindung erfolgreich aufgebaut werden kann, muss die VPN-Gegenstelle IPsec mit folgender Konfiguration unterstützen:
 - Authentifizierung über Pre-Shared Key (PSK) oder X.509 Zertifikate
 - ESP
 - Diffie-Hellman Gruppe 2 oder 5
 - DES, 3DES oder AES encryption
 - MD5 oder SHA-1 Hash Algorithmen
 - Tunnel oder Transport Modus
 - Quick Mode
 - Main Mode
 - SA Lifetime (1 Sekunde bis 24 Stunden)

Ist die Gegenstelle ein Rechner unter Windows 2000, muss dazu das *Microsoft Windows 2000 High Encryption Pack* oder mindestens das *Service Pack 2* installiert sein.

- Befindet sich die Gegenstelle hinter einem NAT-Router, so muss die Gegenstelle NAT-T unterstützen. Oder aber der NAT-Router muss das IPsec-Protokoll kennen (IPsec/VPN Passthrough). In beiden Fällen sind aus technischen Gründen nur IPsec Tunnel-Verbindungen möglich.

VPN → Verbindungen



Listet die eingerichteten VPN-Verbindungen auf.

- ☞ Sie können jede einzelne Verbindung aktivieren (Aktiv = **Ja**) oder deaktivieren (Aktiv = **Nein**).

VPN-Verbindung löschen

- ☞ Klicken Sie neben dem betreffenden Eintrag **Löschen**.
Klicken Sie abschließend **OK**.

Neue VPN-Verbindung einrichten

- ☞ Klicken Sie **Neu**.
Geben Sie der Verbindung einen Namen und klicken Sie **Editieren**.
Machen Sie die gewünschten bzw. erforderlichen Einstellungen (s. u.).
Klicken Sie abschließend **OK**.

VPN-Verbindung bearbeiten

- ☞ Klicken Sie neben der betreffenden Verbindung die Schaltfläche **Editieren**.
Machen Sie die gewünschten bzw. erforderlichen Einstellungen (s. u.).
Klicken Sie abschließend **OK**.

VPN-Verbindung neu starten

- ☞ Klicken Sie auf **Neustart** um die bestehende Verbindung zu beenden und erneut aufzubauen.

Ein beliebiger Name für die VPN Verbindung		harlock					
Aktiv		☒ Ja					
Adresse des VPN Gateways der Gegenstelle (Eine IP Adresse, ein Hostname oder %any.)		%any					
Authentisierungsverfahren		X.509 Zertifikat Konfigurieren					
Verbindungstyp		Tunnel (Netz <-> Netz)					
Verbindungsinitiiierung (Wird im Stealth Modus ignoriert.)		Warte auf Gegenstelle.					
Weitere IKE Einstellungen		Konfigurieren					
Tunnel Einstellungen							
Die Adresse des lokalen Netzes		192.168.1.0					
Die dazugehörige Netzmaske		255.255.255.0					
Die virtuelle IP für den Client im Stealthmodus		10.151.0.0					
Die Adresse des gegenüberliegenden Netzes		10.151.0.0					
Die dazugehörige Netzmaske		255.255.255.0					
Firewall eingehend (ungesicherter Port)							
☒	Protokoll	Von IP	Von Port	Nach IP	Nach Port	Aktion	Log
☒	TCP	0.0.0.0/0	any	0.0.0.0/0	80	Abweisen	Ja
☒	Alle	0.0.0.0/0	any	0.0.0.0/0	any	Annehmen	Ja
Log-Einträge für unbekannte Verbindungsversuche							Ja
Firewall ausgehend (gesicherter Port)							
☒	Protokoll	Von IP	Von Port	Nach IP	Nach Port	Aktion	Log
☒	Alle	0.0.0.0/0	any	0.0.0.0/0	any	Annehmen	Nein
Log-Einträge für unbekannte Verbindungsversuche							Nein
Alle Verbindungen OK							

Hinweis: In Abhängigkeit von der Hardware und der Softwareversion werden einige Algorithmen durch Hardware oder Software realisiert, so dass sich deutliche Durchsatzunterschiede ereignen können.

Ein beliebiger Name für die VPN Verbindung

Sie können die Verbindung frei benennen bzw. umbenennen.

Aktiv

Legen Sie fest, ob die Verbindung aktiv (= Ja) sein soll oder nicht (= Nein).

Adresse des VPN Gateways der Gegenstelle



- Die Adresse des Übergangs zum privaten Netz, in dem sich der entfernte Kommunikationspartner befindet.
 - Falls der mGuard aktiv die Verbindung zur entfernten Gegenstelle initiieren und aufbauen soll oder sich im *Stealth*-Modus befindet, dann geben Sie hier die IP-Adresse der Gegenstelle an. Statt einer IP-Adresse können Sie auch einen Hostnamen (d. h. Domain Namen im URL-Format in der Form `vpn.example.com`) eingeben.
Falls der VPN Gateway der Gegenstelle keine feste und bekannte IP-Adresse hat, kann über die Inanspruchnahme des DynDNS-Service dennoch eine feste und bekannte Adresse simuliert werden. Siehe „Dienste ‡ DynDNS Registrierung“ auf Seite 59.
 - Falls der mGuard bereit sein soll, die Verbindung anzunehmen, die eine entfernte Gegenstelle mit beliebiger IP-Adresse aktiv zum lokalen mGuard initiiert und aufbaut, dann geben Sie an: **%any**
Dann kann eine entfernte Gegenstelle den lokalen mGuard „anrufen“, die ihre eigene IP-Adresse (vom Internet Service Provider) dynamisch zugewiesen erhält, d. h. eine wechselnde IP-Adresse hat. Nur wenn in diesem Szenario die entfernte „anrufende“ Gegenstelle auch eine feste und bekannte IP-Adresse hat, können Sie diese IP-Adresse angeben.
- ☒ **%any** kann nur zusammen mit dem Authentisierungsverfahren über X.509 Zertifikate verwendet werden.

Verbindungstyp

Es stehen zur Auswahl:

Tunnel (Netz ↔ Netz)

Transport (Host ↔ Host)

Transport (L2TP Microsoft Windows)

Transport (L2TP SSH Sentinel)

Tunnel (Netz ↔ Netz)

Dieser Verbindungstyp eignet sich in jedem Fall und ist der sicherste. In diesem Modus werden die zu übertragenden IP-Datagramme vollkommen verschlüsselt und mit einem neuen Header versehen zur VPN-Gateway der Gegenstelle, dem „Tunnelende“, gesendet. Dort werden die übertragenden Datagramme entschlüsselt und aus ihnen die ursprünglichen Datagramme wiederhergestellt. Diese werden dann zum Zielrechner weitergeleitet.

Transport (Host ↔ Host)

Bei diesem Verbindungstyp werden nur die Daten der IP-Pakete verschlüsselt. Die IP Header Informationen bleiben unverschlüsselt.

Transport (L2TP Microsoft Windows)

Transport (L2TP SSH Sentinel)

Ist beim entfernten Rechner der Verbindungstyp IPsec/L2TP aktiviert, dann setzen Sie den mGuard auch auf *Transport (L2TP Microsoft Windows)* für ältere Microsoft Windows Versionen bzw. *Transport (SSH Sentinel)* für den SSH Sentinel Client oder neuere Microsoft Windows Versionen oder Service Packs.

Innerhalb der IPsec-Transport-Verbindung schafft das L2TP/PPP Protokoll einen Tunnel. Dem extern angeschlossenen IPsec/L2TP-Rechner wird seine IP-Adresse vom mGuard dynamisch zugewiesen.

Aktivieren Sie dazu auch den L2TP-Server des mGuards.

☒ Bei Verwendung eines Microsoft Windows Clients setzen Sie *Perfect Forward Secrecy (PFS)* auf **Nein** (siehe unten).

☒ Sobald unter Windows die IPsec/L2TP-Verbindung gestartet wird, erscheint ein Dialogfeld, das nach Benutzername und Login fragt. Sie können dort beliebige Einträge machen, denn die Authentifizierung erfolgt bereits über die X.509 Zertifikate, so dass der mGuard diese Eingaben ignoriert.

Verbindungsinitiierung

Es gibt 2 Möglichkeiten:

- Starte die Verbindung zur Gegenstelle
- Warte auf Gegenstelle

Starte die Verbindung zur Gegenstelle

In diesem Fall initiiert der lokale mGuard die Verbindung zur Gegenstelle. Im Feld *Adresse des VPN Gateways der Gegenstelle* (s. o.) muss die feste IP-Adresse der Gegenstelle oder deren Domain Namen eingetragen sein.

Warte auf Gegenstelle

In diesem Fall ist der lokale mGuard bereit, die Verbindung anzunehmen, die eine entfernte Gegenstelle aktiv zum lokalen mGuard initiiert und aufbaut.

☒ Wenn Sie unter *Adresse des VPN Gateways der Gegenstelle* **%any** eingetragen haben, müssen Sie *Warte auf Gegenstelle* auswählen.

☒ Arbeitet der mGuard im *Stealth*-Modus, ist diese Einstellung wirkungslos. D. h. sie wird ignoriert und die Verbindung wird automatisch initiiert, wenn der mGuard bemerkt, dass die Verbindung genutzt werden soll.

Authentisierungsverfahren

Es gibt 2 Möglichkeiten:

- X.509 Zertifikat
- Pre-Shared Key

X.509 Zertifikat

Dieses Verfahren wird von den meisten neueren IPsec-Implementierungen unterstützt. Dabei verschlüsselt der mGuard die Authentifizierungs-Datagramme, die es zur Gegenstelle, dem „Tunnelnde“ sendet, mit dem öffentlichen Schlüssel (Dateiname *.cer oder *.pem) der Gegenstelle. (Diese *.cer- oder *.pem-Datei haben Sie vom Bediener der Gegenstelle erhalten, z. B. per Diskette oder per E-Mail).

Um diesen öffentlichen Schlüssel dem mGuard zur Verfügung zu stellen, gehen Sie wie folgt vor:

Voraussetzung:

Sie haben die *.cer- oder *.pem-Datei auf dem Rechner gespeichert.


1. Konfigurieren klicken.

Folge: Der Bildschirm VPN > Verbindungen > Verbindung xyz > X.509 Zertifikat erscheint. („xyz“ ist der jeweilige Name der Verbindung.)

2. Durchsuchen... klicken und die Datei selektieren.

3. Importieren klicken.

Nach dem Import wird der Inhalt des neuen Zertifikats angezeigt - siehe nachfolgende Abbildung. Eine Erläuterung der angezeigten Informationen finden Sie im Kapitel „VPN ≠ Maschinenzertifikat“ auf Seite 54.



4. Zurück klicken

Pre-Shared Secret Key (PSK)

Dieses Verfahren wird vor allem durch ältere IPsec Implementierungen unterstützt. Dabei authentifizieren sich beide Seiten des VPNs über den gleichen PSK.

Um den verabredeten Schlüssel dem mGuard zur Verfügung zu stellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Konfigurieren klicken.

Folge: Der nachfolgend abgebildete Bildschirm erscheint.



2. Ins Eingabefeld *Pre-Shared Secret Key (PSK)* die verabredete Zeichenfolge eintragen. Um eine mit 3DES vergleichbare Sicherheit zu erzielen, sollte die Zeichenfolge aus ca. 30 nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Klein- und Großbuchstaben sowie Ziffern bestehen.
3. **Zurück** klicken.


☞ *Pre-Shared Secret Key* kann nicht mit dynamischen (%any) IP-Adressen verwendet werden, nur feste IP-Adressen oder Hostnamen auf beiden Seiten werden unterstützt.

Weitere IKE Einstellungen

Klicken Sie hier auf **Konfigurieren** wenn Sie Änderungen an den Einstellungen der Verschlüsselungsalgorithmen, Lebensdauer von Schlüssel oder Dead Peer Detection (DPD) vornehmen wollen. Eine ausführliche Erläuterung finden Sie unter „Weitere IKE Einstellungen“ auf Seite 52.

Tunnel Einstellungen

Wenn der *Verbindungstyp* auf „Tunnel“ gesetzt ist, müssen die folgenden Angaben gemacht werden:



Die Adresse des lokalen Netzes

Die dazugehörige Netzmaske

Mit diesen beiden Angaben geben Sie die Adresse Netzes oder Computers an, das lokal an den mGuard angeschlossen ist.


Die Adresse des gegenüberliegenden Netzes

Die dazugehörige Netzmaske

Mit diesen beiden Angaben geben Sie die Adresse des Netzes oder Computers an, das sich hinter dem gegenüberliegenden VPN Gateway befindet.

☞ Die Adresse 0.0.0.0 mit der Netzmaske 0.0.0.0 gibt eine Default Route über das VPN an. Das heißt, dass sämtlicher Datenverkehr, für den keine anderen Tunnel oder Routen existieren, durch diesen VPN Tunnel geleitet werden soll.
Eine Default Route über das VPN sollte nur für einen Tunnel angegeben werden und kann im *Stealth* Modus nicht verwendet werden.

Die virtuelle IP für den Client im Stealth Modus



Im *Stealth*-Modus wird das lokale Netz des VPNs durch den mGuard simuliert. Innerhalb dieses *virtuellen* Netzes ist der Client unter einer *virtuellen* IP bekannt.

☒ Dieser Eintrag wird nur im *Stealth*-Modus benötigt.

Firewall eingehend, Firewall ausgehend

Während die unter dem Menüpunkt *Firewall* vorgenommenen Einstellungen sich nur auf Nicht-VPN-Verbindungen beziehen (siehe oben unter „Firewall ≠ Eingehend“ auf Seite 25), beziehen sich die Einstellungen hier ausschließlich auf die hier definierte VPN-Verbindung. Das bedeutet praktisch: Haben Sie mehrere VPN-Verbindungen definiert, können Sie für jede einzelne den Zugriff von außen oder von innen beschränken. Versuche, die Beschränkungen zu übergehen, können Sie ins Log protokollieren lassen.

☒ Gemäß werksseitiger Voreinstellung ist die VPN-Firewall so eingestellt, dass für diese VPN-Verbindung alles zugelassen ist.

Für jede einzelne VPN-Verbindung gelten aber unabhängig voneinander gleichwohl die erweiterten Firewall-Einstellungen, die weiter oben definiert und erläutert sind - siehe „Firewall ≠ Erweiterte Einstellungen“ auf Seite 30.

☒ Sind mehrere Firewall-Regeln gesetzt, werden diese in der Reihenfolge der Einträge von oben nach unten abgefragt, bis eine passende Regel gefunden wird. Diese wird dann angewandt. Sollten nachfolgend in der Regelliste weitere Regeln vorhanden sein, die auch passen würden, werden diese ignoriert.

☒ Im Stealth Modus ist in den Firewallregeln für den Client die wirkliche IP-Adresse zu verwenden oder aber auf 0.0.0.0/0 zu belassen, da nur ein Client durch den Tunnel angesprochen werden kann.

☞ Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

Bei den Angaben haben Sie folgende Möglichkeiten:

Protokoll

Alle bedeutet: TCP, UDP, ICMP und andere IP-Protokolle.

Von IP/Nach IP

0.0.0.0/0 bedeutet alle Adressen. Um einen Bereich anzugeben, benutzen Sie die CIDR-Schreibweise - siehe „CIDR (Classless InterDomain Routing)“ auf Seite 79.

Von Port/Nach Port

(wird nur ausgewertet bei den Protokollen TCP und UDP)

any bezeichnet jeden beliebigen Port.

startport:endport (z. B. 110:120) bezeichnet einen Portbereich.

Einzelne Ports können Sie entweder mit der Port-Nummer oder mit dem entsprechenden Servicenamen angeben: (z. B. 110 für pop3 oder pop3 für 110).

Aktion

Annehmen bedeutet, die Datenpakete dürfen passieren.

Abweisen bedeutet, die Datenpakete werden zurückgewiesen, so dass der Absender eine Information über die Zurückweisung erhält. (Im *Stealth*-Modus hat Abweisen dieselbe Wirkung wie Verwerfen (s. u.).)

Verwerfen bedeutet, die Datenpakete dürfen nicht passieren. Sie werden verschluckt, so dass der Absender keine Information erhält über deren Verbleib.

Log

Für jede einzelne Firewall-Regel können Sie festlegen, ob bei Greifen der Regel

☞ das Ereignis protokolliert werden soll - *Log* auf **Ja** setzen

☞ oder nicht - *Log* auf **Nein** setzen (werksseitige Voreinstellung).

Log-Einträge für unbekannte Verbindungsversuche

Damit werden alle Verbindungsversuche protokolliert, die nicht von den voranstehenden Regeln erfasst werden.

Weitere IKE Einstellungen

Innominate mGuard
Netzwerk
Firewall
Antivirus
VPN
Verbindungen
Maschinen Zertifikat
L2TP
IPsec Status
L2TP Status
VPN Logs
Dienste
Zugang
Features
Support
System

VPN > Verbindungen > Verbindung harlock > Weitere IKE Einstellungen

ISAKMP SA (Schlüsselaustausch)

Authentisierungsverfahren	X.509 Zertifikat	Konfigurieren
Verschlüsselungsalgorithmus	3DES-168	
Prüfsummenalgorithmus/Hash	Alle Algorithmen	
IPsec SA (Datenaustausch)		
Verschlüsselungsalgorithmus (IPsec SA: Data Exchange)	3DES-168	
Prüfsummenalgorithmus/Hash	Alle Algorithmen	
Perfect Forward Secrecy (PFS) (Die Gegenstelle muß den gleichen Eintrag haben und die Aktivierung ist aus Sicherheitsgründen empfohlen.)	Ja	
SA Lebensdauer		
ISAKMP SA Lebensdauer (Sekunden)	3600	
IPsec SA Lebensdauer (Sekunden)	28800	
Rekeymargin (Sekunden)	540	
Rekeyfuzz (Prozent)	100	
Keying Versuche (0 bedeutet 'unbegrenzt')	0	
Rekey	Ja	
Dead Peer Detection		
Action	Hold (Voreinstellung)	
Delay	30	
Timeout	120	

Zurück

ISAKMP SA (Schlüsselaustausch)

Verschlüsselungsalgorithmus

☞ Vereinbaren Sie mit dem Administrator der Gegenstelle, welches Verschlüsselungsverfahren verwendet werden soll.

3DES-168 ist das am häufigsten benutzte Verfahren und ist deshalb als Standard voreingestellt.

Grundsätzlich gilt Folgendes: Je mehr Bits ein Verschlüsselungsalgorithmus hat - angegeben durch die angefügte Zahl -, desto sicherer ist er. Das relativ neue Verfahren AES-256 gilt daher als am sichersten, ist aber noch nicht so verbreitet.

Der Verschlüsselungsvorgang ist um so zeitaufwendiger, je länger der Schlüssel ist. Dieser Gesichtspunkt spielt für den mGuard keine Rolle, weil er mit Hardware-basierter Verschlüsselungstechnik arbeitet. Jedoch könnte dieser Aspekt für die Gegenstelle eine Rolle spielen.

Der zur Auswahl stehende mit „Null“ bezeichnete Algorithmus beinhaltet keinerlei Verschlüsselung.

Prüfsummenalgorithmus/Hash

Lassen Sie die Einstellung auf *Alle Algorithmen* stehen. Dann spielt es keine Rolle, ob die Gegenstelle mit MD5 oder SHA-1 arbeitet.

IPsec SA (Datenaustausch)

Im Unterschied zu *ISAKMP SA (Schlüsselaustausch)* (s. o.) wird hier das Verfahren für den Datenaustausch festgelegt. Die können sich von denen des Schlüsselaustauschs unterscheiden, müssen aber nicht.

Verschlüsselungsalgorithmus

Siehe oben.

Prüfsummenalgorithmus/Hash

Siehe oben.

Perfect Forward Secrecy (PFS)

Verfahren zur zusätzlichen Steigerung der Sicherheit bei der Datenübertragung. Bei IPsec werden in bestimmten Intervallen die Schlüssel für den Datenaustausch erneuert. Mit PFS werden dabei mit der Gegenstelle neue Zufallszahlen ausgehandelt, anstatt sie aus zuvor verabredeten Zufallszahlen abzuleiten.

☞ Nur wenn die Gegenstelle PFS unterstützt, wählen Sie **Ja**.

Bei Auswahl des Verbindungstyps *Transport (L2TP Microsoft Windows)* setzen Sie *Perfect Forward Secrecy (PFS)* auf **Nein**.

SA Lebensdauer

Die Schlüssel einer IPsec Verbindung werden in bestimmten Abständen erneuert um die Kosten eines Angriffs auf eine IPsec Verbindung zu erhöhen.

ISAKMP SA Lebensdauer

Lebensdauer der für die ISAKMP SA vereinbarten Schlüssel in Sekunden. Die Werkseinstellung sind 3600 Sekunden (1 Stunde). Das erlaubte Maximum sind 28800 Sekunden (8 Stunden).

IPsec SA Lebensdauer

Lebensdauer der für die IPsec SA vereinbarten Schlüssel in Sekunden. Die Werkseinstellung sind 28800 Sekunden (8 Stunden). Das erlaubte Maximum sind 86400 Sekunden (24 Stunden).

Rekey Margin

Minimale Zeitspanne vor Ablauf der alten Schlüssel, innerhalb der ein neuer Schlüssel erzeugt werden soll. Die Werkseinstellung sind 540 Sekunden (9 Minuten).

Rekeyfuzz

Maximum in Prozent, um das *Rekey Margin* zufällig vergrößert werden soll. Dies dient dazu den Schlüsselaustausch auf Maschinen mit vielen VPN Verbindungen zu zeitversetzt stattfinden zu lassen. Die Werkseinstellung sind 100 Prozent.

Keying Versuche

Anzahl der Versuche, die unternommen werden sollen, neue Schlüssel mit der Gegenstelle zu vereinbaren.

Der Wert 0 bedeutet bei Verbindungen, die der mGuard initiieren soll, unendlich viele Versuche, ansonsten 5 Versuche.

Rekey

Wenn auf **Ja**, dann wird diese Seite versuchen einen neuen Schlüssel zu vereinbaren wenn der alte abläuft.

Dead Peer Detection

Wenn die Gegenstelle Dead Peer Detection (DPD) Protokoll unterstützt, können die jeweiligen Partner erkennen, ob die IPsec Verbindung noch gültig ist oder nicht und evtl. neu aufgebaut werden muss.

Ohne DPD muß je nach Konfiguration bis zum Ablauf der SA Lebensdauer gewartet werden oder die Verbindung manuell neu initiiert werden.

Action

Bei **Hold** (Halten) wird versucht die IPsec Verbindung neu aufzubauen wenn diese für tot erklärt wurde. Bei **Clear** (Löschen) wird nicht versucht die Verbindung erneut aufzubauen.

Die Werkseinstellung ist **Hold**.

Delay

Zeitspanne in Sekunden nach welcher DPD Keep Alive Anfragen gesendet werden sollen, die testen ob die Gegenstelle noch verfügbar ist.

Die Werkseinstellung sind 30 Sekunden.

Timeout

Zeitspanne in Sekunden, nach der die Gegenstelle die Verbindung für tot erklärt werden soll, wenn auf die Keep Alive Anfragen keine Antwort erfolgte.

Die Werkseinstellung sind 120 Sekunden.

VPN → Maschinen-zertifikat

Innominate Security Technologies AG

mGuard Security Appliance

VPN → Maschinen Zertifikat

Zertifikat

```
subject=
c=DE
ST=Berlin
l=Berlin
o=Innominate Security Technologies AG
ou=Support
cn=Test CA
emailAddress=nmhop@innominate.com

issuer=
c=DE
ST=Berlin
l=Berlin
o=Innominate Security Technologies AG
ou=Support
cn=Test CA
emailAddress=nmhop@innominate.com

MD5 Fingerprint=15:70:03:FC:DE:83:DB:0E:D2:9D:BF:60:C5:39:C9:7E
SHA1 Fingerprint=14:2c:45:AB:82:52:AE:2F:C5:0A:EF:20:10:AC:8D:AD:6D:88:D2:44
notBefore=Jul 2 15:27:04 2004 GMT
notAfter=Jul 30 15:27:04 2014 GMT
```

Neues Zertifikat

PKCS#12 Dateiname (*.p12):

Passwort:

Zertifikat

Zeigt das aktuell importierte X.509-Zertifikat an, mit dem sich der mGuard gegenüber anderen VPN-Gateways ausweist. Folgende Informationen werden angezeigt:

subject

Der Besitzer, auf den das Zertifikat ausgestellt ist.

issuer

Die Beglaubigungsstelle, die das Zertifikat unterschrieben hat.

C : Land (Country)

ST: Bundesland (State)

L : Stadt (Location)

O : Organisation

OU: Abteilung (Organisation Unit)

CN: Hostname, allgemeiner Name (Common Name)

MD5, SHA1 Fingerprint Fingerabdruck des Zertifikats, um diesen z. B. am Telefon mit einem anderen zu vergleichen. Windows zeigt an dieser Stelle den Fingerabdruck im SHA1-Format an.

notBefore, notAfter Gültigkeitszeitraum des Zertifikats. Wird vom mGuard mangels einer eingebauten Uhr ignoriert.

Die importierte Zertifikatsdatei (Dateinamen-Erweiterung *.p12 oder *.pfx) enthält neben den oben angegebenen Informationen die beiden Schlüssel, den öffentlichen zum Verschlüsseln, den privaten zum Entschlüsseln. Der zugehörige öffentliche Schlüssel kann an beliebig viele Verbindungspartner vergeben werden, so dass diese verschlüsselte Daten senden können.

In Abhängigkeit von der Gegenstelle muss das Zertifikat als .cer- oder .pem-Datei dem Bediener der entfernten Gegenstelle zur Verfügung gestellt werden - z. B. durch persönliche Übergabe oder per E-Mail. Wenn Ihnen kein sicherer Übertragungsweg zur Verfügung steht, sollten Sie anschließend den vom mGuard angezeigten Fingerabdruck über einen sicheren Weg vergleichen.

Es kann nur eine Zertifikats-Datei (PKCS#12-Datei) ins Gerät importiert werden.

Um ein (neues) Zertifikat zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

Neues Zertifikat

Voraussetzung:

Die Zertifikatsdatei (Dateiname = *.p12 oder *.pfx) ist generiert und auf dem angeschlossenen Rechner gespeichert.

1. **Durchsuchen...** klicken, um die Datei zu selektieren
2. In das Feld *Passwort* geben Sie das Passwort ein, mit dem der private Schlüssel der PKCS#12-Datei geschützt ist.
3. **Importieren** klicken.
4. Abschließend **OK** klicken.

Nach dem Import erhalten Sie eine Systemmeldung:

```
System Message
Ändere Systemkonfiguration:

Storing PKCS#12 file...
MAC verified OK
Parsed PKCS#12 file.
Stored certificate.
Stored private key.
002 forgetting secrets
002 loading secrets from "/etc/ipsec.secrets"
002 loaded private key file '/etc/ipsec.d/private/this-host.pem' (1675 bytes)
002 OpenPGP certificate file '/etc/pgpcert.pgp' not found
002 Changing to directory '/etc/ipsec.d/cacerts'
002 Warning: empty directory
002 Changing to directory '/etc/ipsec.d/crls'
002 Warning: empty directory

Systemkonfiguration umgeschrieben.
```

VPN → L2TP (nur mGuard smart enterprise)

- Innominate mGuard
 - Netzwerk
 - Firewall
 - Antivirus
 - VPN
 - Verbindungen
 - Maschinen Zertifikat
 - L2TP
 - IPsec Status
 - L2TP Status
 - VPN Logs
 - Dienste
 - Zugang
 - Features
 - Support
 - System

Innominate
Security Technologies AG

mGuard
Security Appliance

VPN > L2TP

Starte L2TP Server für IPsec/L2TP?

Ja

Lokale IP für L2TP Verbindungen

10.106.106.1

Zuweisung von IPs für L2TP Gegenstellen

von 10.106.106.2

bis 10.106.106.254

OK

Bitte beachten Sie: Diese Regeln gelten nicht im Stealthmodus.

Start L2TP Server für IPsec/L2TP? Ja / Nein

Wollen Sie IPsec/L2TP-Verbindungen ermöglichen, setzen Sie diesen Schalter auf **Ja**.

Über IPsec können dann zum mGuard L2TP Verbindungen aufgebaut werden, über welche den Clients dynamisch IP Adressen innerhalb des VPNs zugeteilt werden.

Lokale IP für L2TP Verbindungen

Nach dem obigen Screenshot teilt der mGuard der Gegenstelle mit, er habe die Adresse 10.106.106.1.

Zuweisung von IPs für L2TP Gegenstellen

Nach dem obigen Screenshot teilt der mGuard der Gegenstelle eine IP Adresse zwischen 10.106.106.2 und 10.106.106.254 mit.

VPN → IPsec Status



Nur Anzeige

- Innominate mGuard
 - Netzwerk
 - Firewall
 - Antivirus
 - VPN
 - Verbindungen
 - Maschinen Zertifikat
 - L2TP
 - IPsec Status**
 - L2TP Status
 - VPN Logs
 - Dienste
 - Zugang
 - Features
 - Support
 - System

VPN > IPsec Status

Name	Verbindung	ISAKMP Status	IPsec Status
harlock [2]	Gateway 10.1.0.152:4500	10.1.0.159:4500	
	Traffic 192.168.1.0/24 /	10.151.0.0/24 /	
harlock	ID C=DE, ST=Berlin, L=Berlin, O=Innominate Security Technologies AG, OU=Support, CN=test4, E=nhopfr@innominate.com	C=DE, ST=Berlin, L=Berlin, O=Innominate Security Technologies AG, OU=Support, CN=test5, E=nhopfr@innominate.com	10.1.0.159:4500 STATE_MAIN_R3 (sent MR3, ISAKMP SA established)
	Gateway 10.1.0.152	%any	
harlock	Traffic 192.168.1.0/24 /	10.151.0.0/24 /	
	ID C=DE, ST=Berlin, L=Berlin, O=Innominate Security Technologies AG, OU=Support, CN=test4, E=nhopfr@innominate.com	C=DE, ST=Berlin, L=Berlin, O=Innominate Security Technologies AG, OU=Support, CN=test5, E=nhopfr@innominate.com	10.1.0.159:4500 STATE_QUICK_R2 (IPsec SA established)

Aktualisieren

Informiert über den Status der IPsec-Verbindungen.

Links sind die Namen der VPN-Verbindungen aufgelistet, rechts daneben wird jeweils deren aktueller Status angezeigt.

GATEWAY

zeigt die IP Adressen der miteinander kommunizierenden VPN Gateways

TRAFFIC

bezeichnet Rechner bzw. Netze, die über die VPN-Gateways kommunizieren.

ID

bezeichnet den Distinguished Name (DN) eines X.509-Zertifikats.

ISAKMP Status

ISAKMP Status (Internet security association and key management protocol) ist mit „established“ angegeben, wenn die beiden beteiligten VPN-Gateways einen Kanal zum Schlüsselaustausch aufgebaut haben. In diesem Fall konnten sie einander kontaktieren, und alle Einträge bis einschließlich „ISAKMP SA“ auf der Konfigurationsseite der Verbindung waren korrekt.

IPsec Status

IPsec Status ist mit „established“ angegeben, wenn die IPsec-Verschlüsselung bei der Kommunikation aktiviert ist. In diesem Fall waren auch die Angaben unter „IPsec SA“ und „Tunnel-Einstellungen“ korrekt.

Bei Problemen empfiehlt es sich, in die VPN-Logs des Rechners zu schauen, zu dem die Verbindung aufgebaut wurde. Denn der initiiierende Rechner bekommt aus Sicherheitsgründen keine ausführlichen Fehlermeldungen zugesandt.

Falls angezeigt wird:

ISAKMP SA established, IPsec State: WAITING

Dann bedeutet das:

Die Authentifizierung war erfolgreich, jedoch stimmten die anderen Parameter nicht: Stimmt der Verbindungstyp (Tunnel, Transport) überein? Wenn Tunnel gewählt ist, stimmen die Netzbereiche auf beiden Seiten überein?

Falls angezeigt wird:


IPsec State: IPsec SA established

Dann bedeutet das:

Die VPN-Verbindung ist erfolgreich aufgebaut und kann genutzt werden. Sollte dies dennoch nicht der Fall sein, dann gibt es Probleme mit dem VPN-Gateway der Gegenstelle. In diesem Fall die Verbindung deaktivieren und wieder aktivieren, um die Verbindung erneut aufzubauen.

VPN → L2TP Status (nur mGuard smart enterprise)

Nur Anzeige




Informiert über den L2TP-Status, wenn dieser als Verbindungstyp gewählt ist. Siehe „VPN ≠ Verbindungen“ auf Seite 46.

Ist dieser Verbindungstyp nicht gewählt, sehen Sie die abgebildete Anzeige.

VPN → VPN Logs

Nur Anzeige



Listet alle VPN-Ereignisse auf.

Das Format entspricht dem unter Linux gebräuchlichen Format.

Es gibt spezielle Auswertungsprogramme, die Ihnen die Informationen aus den protokollierten Daten in einem besser lesbaren Format präsentieren.

5.10 Menü Dienste

Dienste → DNS

Innominate mGuard
► Netzwerk
► Firewall
► Antivirus
► VPN
▼ Dienste
 EDR
 DynDNS-Überwachung
 DynDNS-Registrierung
 DHCP
 NTP
 Remote Logging
► Zugang
► Features
► Support
► System

Dienste > DNS

Hostnamen Modus	Nutzer definiert (siehe unten)
Hostname	mausica
Domain Suchpfad	example.local
Im Stealth Modus werden nur die Einstellungen "Nutzer definiert" und "Root Nameserver" unterstützt. Andere Einstellungen werden ignoriert.	
Benutzte Nameserver	Root Nameserver
Nutzer definierte Nameserver	IP

OK

Soll der mGuard eine Verbindung zu einer Gegenstelle aufbauen (z. B. VPN-Gateway oder NTP-Server), muss ihm die IP-Adresse dieser Gegenstelle bekannt sein. Wird ihm die Adresse in Form eines Hostnamens angegeben (d. h. in der Form `www.example.com`), dann muss das Gerät auf einem Domain Name Server (DNS) nachschlagen, welche IP-Adresse sich hinter dem Hostnamen verbirgt. Wenn sich der mGuard nicht im *Stealth*-Modus befindet, können Sie die lokal angeschlossenen Clients so konfigurieren, dass sie den mGuard zur Auflösung von Hostnamen in IP-Adressen benutzen können. Siehe „IP-Konfiguration bei Windows-Clients“ auf Seite 62

Hostnamen Modus

Mit *Hostnamen Modus* und *Hostname* können Sie dem mGuard einen Namen geben. Dieser wird dann z. B. beim Einloggen per SSH angezeigt. Eine Namensgebung erleichtert die Administration mehrerer mGuards.

Nutzer definiert (siehe unten)

(Standard) Der im Feld *Hostname* eingetragene Name wird als Name für den mGuard gesetzt.

☒ Arbeitet der mGuard im *Stealth*-Modus, muss als *Hostnamen Modus* die Option *Nutzer definiert* gewählt werden.

Provider definiert (z. B. via DHCP)

Wenn der Netzwerkmodus ein externes Setzen des Hostnamens erlaubt wie z. B. bei DHCP, dann wird der vom Provider übermittelte Name für den mGuard gesetzt.

Hostname

Ist unter *Hostnamen Modus* die Option *Nutzer definiert* ausgewählt, dann tragen Sie hier den Namen ein, den der mGuard erhalten soll.

Sonst, d. h. wenn unter *Hostnamen Modus* die Option *Provider definiert* (z. B. via *DHCP*) ausgewählt ist, wird ein Eintrag in diesem Feld ignoriert.

Domain-Suchpfad

Erleichtert dem Benutzer die Eingabe eines Domain-Namens: Gibt der Benutzer den Domain-Name gekürzt ein, ergänzt der mGuard seine Eingabe um den angegebenen Domain-Suffix, der hier unter *Domain-Suchpfad* festgelegt wird.

Benutzte Nameserver

Möglichkeiten: *Root Nameserver* / *Provider definiert* / *Nutzer definiert*

Root Nameserver:

Anfragen werden an die Root-Nameserver im Internet gerichtet, deren IP-Adressen im mGuard gespeichert sind. Diese Adressen ändern sich selten.

Provider definiert (z. B. via PPPoE oder DHCP)

Es wird der Domain Name Server des Internet Service Providers benutzt, der den Zugang zum Internet zur Verfügung stellt. Wählen Sie diese Einstellung nur wenn der mGuard im *PPPoE*-, im *PPTP*-Modus oder im *Router*-Modus mit DHCP arbeitet.

Nutzer definiert (unten stehende Liste)

Ist diese Einstellung gewählt, nimmt der mGuard mit den Domain Name Servern Verbindung auf, die in der Liste *Nutzer definierte Nameserver* aufgeführt sind.

Nutzer definierter Nameserver

In dieser Liste können Sie die IP-Adressen von Domain Name Servern erfassen. Soll einer von diesen vom mGuard benutzt werden, wählen Sie unter **Benutzte Nameserver** die Option *Nutzer definiert (unten stehende Liste)* fest.



Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

Dienste → DynDNS Überwachung

Innominat mGuard
Netzwerk
Firewall
Antivirus
VPN
Dienste
DNS
DynDNS-Überwachung
DynDNS-Registrierung
DHCP
NTP
Remote Logging
Zugang
Features
Support
System

Dienste > DynDNS-Überwachung

Hostnamen von VPN Gegenstellen überwachen?

Abfrageintervall (Sekunden)

OK

Erläuterung zu DynDNS siehe unten: Dienste → DynDNS Registrierung.

Hostnamen von VPN Gegenstellen überwachen? Ja / Nein

Ist dem mGuard die Adresse einer VPN-Gegenstelle als Hostname angegeben (siehe „VPN ≠ Verbindungen“ auf Seite 46), und ist dieser Hostname bei einem DynDNS Service registriert, dann kann der mGuard regelmäßig überprüfen, ob beim betreffenden DynDNS eine Änderung erfolgt ist. Falls ja, wird die VPN-Verbindung zu der neuen IP-Adresse aufgebaut.

Abfrageintervall (Sekunden)

Standard: 300 (Sekunden)

Dienste → DynDNS Registrierung

Innominat mGuard
Netzwerk
Firewall
Antivirus
VPN
Dienste
DNS
DynDNS-Überwachung
DynDNS-Registrierung
DHCP
NTP
Remote Logging
Zugang
Features
Support
System

Dienste > DynDNS-Registrierung

Diesen mGuard bei einem DynDNS Server anmelden?

Meldeintervall (Sekunden)

DynDNS-Anbieter

DynDNS Server

DynDNS Login

DynDNS Passwort

DynDNS-Hostname

OK

Zum Aufbau von VPN-Verbindungen muss mindestens die IP-Adresse eines der Partner bekannt sein, damit diese miteinander Kontakt aufnehmen können. Diese Bedingung ist nicht erfüllt, wenn beide Teilnehmer ihre IP-Adressen dynamisch von ihrem Internet Service Provider zugewiesen bekommen. In diesem Fall kann aber ein DynDNS-Service wie z. B. DynDNS.org oder DNS4BIZ.com helfen. Bei einem DynDNS-Service wird die jeweils gültige IP-Adresse unter einem festen Namen registriert.

Sofern Sie für einen vom mGuard unterstützten DynDNS-Service registriert sind, können Sie in diesem Dialogfeld die entsprechenden Angaben machen.

Diesen mGuard bei einem DynDNS Server anmelden? Ja / Nein

Wählen Sie **Ja**, wenn Sie beim DynDNS-Anbieter entsprechend registriert sind und der mGuard den Service benutzen soll. Dann meldet der mGuard die aktuelle IP-Adresse, die dem eigenen Internet-Anschluss vom Internet Service Provider zugewiesen ist, an den DynDNS Service.

Meldeintervall (Sekunden)

Standard: 420 (Sekunden).

Immer wenn sich die IP-Adresse des eigenen Internet-Anschlusses ändert, informiert der mGuard den DynDNS Service über die neue IP-Adresse. Aus Zuverlässigkeitsgründen erfolgt diese Meldung zusätzlich in dem hier festgelegten Zeitintervall.

Bei einigen DynDNS Anbietern wie z.B. DynDNS.org hat diese Einstellung keine Wirkung, da dort ein zu häufiges Melden zur Löschung des Accounts führen kann.

DynDNS Anbieter

Die zur Auswahl gestellten Anbieter unterstützen das Protokoll, das auch der mGuard unterstützt.

Wählen Sie den Namen des Anbieters aus, bei dem Sie registriert sind, z. B. DynDNS.org

DynDNS Server

Name des Servers des oben ausgewählten DynDNS-Anbieters, z. B.: dyndns.org


DynDNS Login, DynDNS Passwort

Geben Sie hier den Benutzernamen und das Passwort ein, das Ihnen vom DynDNS-Anbieter zugeteilt worden ist.

DynDNS Hostname

Der für diesen mGuard gewählte Hostname beim DynDNS-Service - sofern Sie einen DynDNS-Dienst benutzen und oben die entsprechenden Angaben gemacht haben.

Dienste → DHCP



Innominate mGuard
Innominate Security Technologies AG

mGuard
Security Appliance

Dienste > DHCP

DHCP-Server Relay

DHCP Server Optionen

Dynamischen IP-Adresspool aktivieren Ja

DHCP-Lease-Dauer 14401

DHCP-Bereichsanfang 192.168.1.100

DHCP-Bereichsende 192.168.1.199

Lokale Netzmaske 255.255.255.0

Broadcast IP 192.168.1.255

Default Gateway 192.168.1.1

DNS-Server 10.0.0.254

WINS-Server 192.168.1.2

Statische Zuordnung MAC-Adresse des Clients IP-Adresse des Clients

DHCP Relay Optionen

DHCP Server zu denen weitergeleitet werden soll IP 10.1.0.254

Füge Relay Agent Information an Nein

OK

(DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol) Diese Funktion ordnet den lokal am mGuard angeschlossenen Clients automatisch die gebotene Netzwerk-konfiguration zu (IP-Adresse und Subnetzmaske).

DHCP-Server

Setzen Sie diesen Schalter auf **Server**, wenn der mGuard als eigenständiger DHCP Server arbeiten soll.

Setzen Sie ihn auf **Relay**, wenn der mGuard DHCP Anfragen an einen anderen DHCP Server weiterleiten soll.
Steht der Schalter auf **Deaktiviert**, beantwortet der mGuard keine DHCP Anfragen.

DHCP-Lease-Dauer

Zeit in Sekunden, für die eine dem Client zugeteilte Netzwerkkonfiguration gültig ist. Kurz vor Ablauf dieser Zeit sollte ein Client seinen Anspruch auf die ihm zugeteilte Konfiguration erneuern. Ansonsten wird diese anderen Rechnern zugeteilt.

Dynamischen IP-Adresspool aktivieren

Setzen Sie diesen Schalter auf **Ja**, wenn sie den durch DHCP-Bereichsanfang bzw. DHCP-Bereichsende gewählten IP-Adresspool verwenden wollen.

Setzen Sie diesen Schalter auf **Nein**, wenn nur statische Zuweisungen anhand der MAC-Adresse vorgenommen werden sollen (siehe unten).

Optionen:

Bei aktiviertem DHCP-Server und aktiviertem dynamischem IP-Adresspool können Sie die Netzwerkparameter angeben, die vom Client benutzt werden sollen:

DHCP-Bereichsanfang: Anfang und Ende des Adressbereichs, aus dem der DHCP-Server des mGuard den
DHCP-Bereichsende: lokal angeschlossenen Clients IP-Adressen zuweisen soll.

Lokale Netzmaske: Legt die Netzmaske die Clients fest.
Voreingestellt ist: 255.255.255.0

Broadcast IP: Legt die Broadcast IP des Clients fest.

Default-Gateway: Legt fest, welche IP-Adresse beim Client als Defaultgateway benutzt wird. In der Regel ist das die lokale IP-Adresse des mGuard.

DNS-Server: Legt fest, wo Clients über den Domain Name Service (DNS) Hostnamen in IP-Adressen auflösen lassen können.
Wenn der DNS-Dienst des mGuard genutzt werden soll, dessen lokale IP-Adresse.

WINS-Server: Legt fest, wo Clients über den Windows Internet Naming Service (WINS) Hostnamen in Adressen auflöst.

Statische Zuweisungen anhand der MAC-Adresse

Die MAC-Adresse Ihres Clients finden Sie wie folgt heraus:

Windows 95/98/ME: Starten Sie **winipcfg** in einer DOS-Box
Windows NT/2000/XP: Starten Sie **ipconfig /all** in einer Eingabeaufforderung. Die MAC-Adresse wird als „Physikalische Adresse“ angezeigt.

Linux: Rufen Sie in einer Shell **/sbin/ifconfig** oder **ip link show** auf .



Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

Bei den Angaben haben Sie folgende Möglichkeiten:

MAC-Adresse des Clients

Die MAC-Adresse (ohne Leerzeichen oder Bindestriche) des Clients.

IP-Adresse des Clients

Die statische IP des Clients, die der MAC-Adresse zugewiesen werden soll.

- ☒ Die statischen Zuweisungen haben Vorrang vor dem dynamischen IP-Adresspool.
- ☒ Statische Zuweisungen dürfen sich nicht mit dem dynamischen IP-Adresspool überlappen.
- ☒ Eine IP darf nicht in mehreren statischen Zuweisungen verwendet werden, ansonsten wird diese IP mehreren MAC-Adressen zugeordnet.
- ☒ Es sollte nur ein DHCP-Server pro Subnetz verwendet werden.

DHCP Server, zu denen weitergeleitet werden soll

Eine Liste von ein oder mehreren DHCP Servern, an welche DHCP Anfragen weitergeleitet werden sollen.

Füge Relay Agent Information an

Beim Weiterleiten können zusätzliche Informationen nach RFC 3046 für die DHCP Server angefügt werden, an welche weitergeleitet wird.

IP-Konfiguration bei Windows-Clients

Wenn Sie den DHCP-Server des mGuard starten, können Sie die lokal angeschlossenen Clients so konfigurieren, dass sie ihre IP-Adressen automatisch beziehen.

Dazu klicken Sie unter Windows XP **Start, Systemsteuerung, Netzwerkverbindungen**: Symbol des LAN-Adapters mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenü **Eigenschaften** klicken. Im Dialogfeld *Eigenschaften von LAN-Verbindung* lokales Netz auf der Registerkarte *Allgemein* unter „Diese Verbindung verwendet folgende Elemente“ den Eintrag **Internetprotokoll (TCP/IP)** markieren und dann die Schaltfläche **Eigenschaften** klicken.

Im Dialogfeld *Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)* die gebotenen Angaben bzw. Einstellungen machen.

Dienste → NTP

(NTP = Network Time Protocol, deutsch: Netzwerk Zeit Protokoll)

Aktuelle Systemzeit (UTC)

Anzeige der aktuellen Systemzeit in Universal Time Coordinates (UTC). Wenn die *NTP Zeitsynchronisation* noch nicht aktiviert ist (s. u.), und *Zeitmarken im Dateisystem* deaktiviert sind, beginnt die Uhr mit dem 1. Januar 2000.

Aktuelle Systemzeit (lokale Zeit)

Soll die eventuell abweichende aktuelle Ortszeit angezeigt werden, müssen Sie unter *Zeitzone in POSIX.1 Notation...* (s. u.) den entsprechenden Eintrag machen.

NTP Status

Anzeige des aktuellen NTP-Status

Aktiviere NTP Zeitsynchronisation: Ja / Nein

Sobald das NTP aktiviert ist, bezieht der mGuard die Zeit aus dem Internet und zeigt diese als aktuelle Systemzeit an. Die Synchronisation kann einige Sekunden dauern.

Nur wenn dieser Schalter auf **Ja** steht und unter *NTP Server zur Synchronisation* (s. u.) mindestens 1 Zeitserver angegeben ist, wird die aktuelle Systemzeit über das Internet bezogen.

NTP Server zur Synchronisation

Geben Sie hier einen oder mehrere Zeitserver an, von denen der mGuard die aktuelle Zeitangabe beziehen soll. Falls Sie mehrere Zeitserver angeben, verbindet sich der mGuard automatisch mit allen, um die aktuelle Zeit zu ermitteln.

☒ Wenn Sie statt einer IP-Adresse einen Hostnamen, z. B. pool.ntp.org, angeben, muss ein gültiger DNS-Server festgelegt sein - siehe „Dienste ≠ DNS“ auf Seite 58.

☒ Arbeitet der mGuard im *Router- PPPoE-* oder *PPTP-*Modus, stellt er auch den angeschlossenen Rechnern die NTP-Zeit zur Verfügung.

Zeitzone in POSIX.1 Notation...

Soll oben unter *Aktuelle Systemzeit* nicht die mittlere Greenwich-Zeit angezeigt werden sondern Ihre aktuelle Ortszeit (abweichend von der mittleren Greenwich-Zeit), dann tragen Sie hier ein, um wieviel Stunden bei Ihnen die Zeit voraus bzw. zurück ist.

Beispiele:

In Berlin ist die Uhrzeit der mittleren Greenwich-Zeit um 1 Stunde voraus.
Also tragen Sie ein: MEZ-1

Wichtig ist allein die Angabe -1, -2 oder +1 usw., weil nur sie ausgewertet wird; die davor stehenden Buchstaben nicht. Sie können „MEZ“ oder beliebig anders lauten.


Wünschen Sie die Anzeige der MEZ-Uhrzeit (= gültig für Deutschland) mit automatischer Umschaltung auf Sommer- bzw. Winterzeit geben Sie ein:
MEZ-1MESZ,M3.5.0,M10.5.0/3

Zeitmarke im Dateisystem (2h Auflösung): Ja / Nein

Ist dieser Schalter auf **Ja** gesetzt, schreibt der mGuard alle 2 Stunden die aktuelle Systemzeit in seinen Speicher.

Folge: Wird der mGuard aus- und wieder eingeschaltet, wird nach dem Einschalten eine Uhrzeit in diesem 2-Stunden-Zeitfenster angezeigt und nicht eine Uhrzeit am 1. Januar 2000.

Dienste → Remote Logging (nur mGuard enterprise)



Alle Log-Einträge finden standardmäßig im Arbeitsspeicher des mGuard statt. Ist der maximale Speicherplatz für diese Protokollierungen erschöpft, werden au-

tomatisch die ältesten Log-Einträge durch neue überschrieben. Zudem werden bei Ausschalten des mGuard alle Log-Einträge gelöscht.

Um das zu verhindern, ist es möglich, die Log-Einträge auf einen externen Rechner zu übertragen. Das liegt auch dann nahe, sollte eine zentrale Verwaltung der Protokollierungen erfolgen.

Aktiviere remote UDP Logging: Ja / Nein

Sollen alle Log-Einträge zum externen (unten angegebenen) Log Server übertragen werden, setzen Sie diesen Schalter auf **Ja**.

Log Server IP Adresse

Geben Sie die IP-Adresse des Log Servers an, zu dem die Log-Einträge per UDP übertragen werden sollen.


☒ Sie müssen eine IP-Adresse angeben, keinen Hostnamen! Hier wird eine Namensauflösung nicht unterstützt, weil sonst der Ausfall eines DNS-Servers nicht protokolliert werden könnte.

Log Server Port

Geben Sie den Port des Log Servers an, zu dem die Log-Einträge per UDP übertragen werden sollen. Standard: 514

5.11 Menü Zugang

Zugang →
Passworte



Der mGuard bietet 3 Stufen von Benutzerrechten. Um sich auf der entsprechenden Stufe anzumelden, muss der Benutzer das Passwort angeben, das der jeweiligen Berechtigungsstufe zugeordnet ist.

Berechtigungsstufe

Root	Bietet vollständige Rechte für alle Parameter des mGuard. Hintergrund: Nur diese Berechtigungsstufe erlaubt es, sich per SSH so mit dem Gerät zu verbinden, dass man das ganze System auf den Kopf stellen kann. Dann kann man es nur noch mit „Flashen“ der Firmware in seinen Auslieferungszustand zurückbringen (siehe „Flashen der Firmware“ auf Seite 82). Voreingestelltes Rootpasswort: root
Administrator	Bietet die Rechte für die Konfigurationsoptionen, die über die webbasierte Administratoroberfläche zugänglich sind. Voreingestellter Benutzername: admin Voreingestelltes Passwort: mGuard Der Benutzername admin kann nicht geändert werden.
Nutzer	Ist ein Nutzerpasswort festgelegt und aktiviert, dann muss der Benutzer nach jedem Neustart des mGuard bei Zugriff auf eine beliebige HTTP URL dieses Passwort angeben, damit VPN-Verbindungen möglich sind. Wollen Sie diese Option nutzen, legen Sie im entsprechenden Eingabefeld das Nutzerpasswort fest.

Rootpasswort

Werkseitig voreingestellt: **root**

Wollen Sie das Rootpasswort ändern, geben Sie ins Feld *Altes Passwort* das alte Passwort ein, in die beiden Felder darunter das neue gewünschte Passwort.

Administratorpasswort (Account: admin)

Werkseitig voreingestellt: **mGuard** (unveränderbarer Benutzername: admin)

Aktiviere Nutzerpasswort: Nein / Ja


Werkseitig ist Nutzer-Passwortschutz ausgeschaltet.

Ist unten ein Nutzerpasswort festgelegt, kann der Nutzer-Passwortschutz mit diesem Schalter aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Nutzerpasswort

Werkseitig ist kein Nutzerpasswort voreingestellt. Um eines festzulegen, geben Sie in beide Eingabefelder übereinstimmend das gewünschte Passwort ein.


Zugang → Sprache



Bitte wählen Sie eine Sprache aus

Ist in der Sprachauswahlliste (**Automatisch**) ausgewählt, übernimmt das Gerät die Spracheinstellung aus dem Browser des Rechners.

Zugang → HTTPS



Bei eingeschaltetem HTTPS Fernzugang kann der mGuard über seine webbasierte Administratoroberfläche von einem entfernten Rechner aus konfiguriert werden. Das heißt, auf dem entfernten Rechner wird der Browser benutzt, um den lokalen mGuard zu konfigurieren.

Standardmäßig ist diese Option ausgeschaltet.

WICHTIG: Wenn Sie Fernzugriff ermöglichen, achten Sie darauf, dass ein sicheres Root- und Administrator-Passwort festgelegt ist.

Um HTTPS Fernzugang zu ermöglichen, machen Sie nachfolgende Einstellungen:

Aktiviere HTTPS Fernzugang: Ja / Nein

Wollen Sie HTTPS Fernzugriff ermöglichen, setzen Sie diesen Schalter auf **Ja**.

☒ Achten Sie in diesem Fall darauf, die auf dieser Seite befindlichen Firewall-Regeln so zu setzen, dass von außen auf den mGuard zugegriffen werden kann.

Port für HTTPS-Verbindungen (nur Fernzugang)

Standard: 443

Sie können einen anderen Port festlegen.

Die entfernte Gegenstelle, die den Fernzugriff ausübt, muss bei der Adressenangabe hinter die IP-Adresse die Port-Nummer angeben, die hier festgelegt ist.

Beispiel:

Ist dieser mGuard über die Adresse 123.456.789.21 über das Internet zu erreichen, und ist für den Fernzugang die Port-Nummer 443 festgelegt, dann muss bei der entfernten Gegenstelle im Web-Browser diese Port-Nummer nicht hinter der Adresse angegeben werden.

Bei einer anderen Port-Nummer ist diese hinter der IP-Adresse anzugeben, z. B. wie folgt: <https://123.456.7890.21:442/>

Firewall-Regeln zu Freigabe des HTTPS-Zugriffs

Listet die eingerichteten Firewall-Regeln auf. Sie gelten für eingehende Datenpakete eines HTTP-Fernzugriffs.

☞ Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

Von IP

Geben Sie hier die Adresse des Rechners oder Netzes an, von dem der Fernzugang erlaubt ist.

Bei den Angaben haben Sie folgende Möglichkeiten:

- IP-Adresse: **0.0.0.0/0** bedeutet alle Adressen. Um einen Bereich anzugeben, benutzen Sie die CIDR-Schreibweise - siehe „CIDR (Classless InterDomain Routing)“ auf Seite 79

Interface

extern (fest vorgegeben).

Aktion

Möglichkeiten: *Annehmen* / *Abweisen* / *Verwerfen*

Annehmen bedeutet, die Datenpakete dürfen passieren.

Abweisen bedeutet, die Datenpakete werden zurückgewiesen, so dass der Absender eine Information über die Zurückweisung erhält. (Im *Stealth*-Modus hat *Abweisen* dieselbe Wirkung wie *Verwerfen* - s. u.)

Verwerfen bedeutet, die Datenpakete dürfen nicht passieren. Sie werden verschluckt, so dass der Absender keine Information erhält über deren Verbleib.

☒ Im *Stealth*-Modus ist *Abweisen* als Aktion nicht möglich.

Log

Für jede einzelne Firewall-Regel können Sie festlegen, ob bei Greifen der Regel

☞ das Ereignis protokolliert werden soll - *Log* auf **Ja** setzen

☞ oder nicht - *Log* auf **Nein** setzen (werksseitige Voreinstellung).

Zugang → SSH

Bei eingeschaltetem SSH Fernzugang kann der mGuard von einem entfernten Rechner aus über die Kommandozeile konfiguriert werden.

Standardmäßig ist diese Option ausgeschaltet.

WICHTIG: Wenn Sie Fernzugriff ermöglichen, achten Sie darauf, dass ein sicheres Root- und Administrator-Passwort festgelegt ist.

Um SSH Fernzugang zu ermöglichen, machen Sie folgende Einstellungen:

Aktiviere SSH Fernzugang: Ja / Nein

Wollen Sie SSH Fernzugriff ermöglichen, setzen Sie diesen Schalter auf **Ja**.

☒ Achten Sie in diesem Fall darauf, die auf dieser Seite befindlichen Firewall-Regeln so zu setzen, dass von außen auf den mGuard zugegriffen werden kann.

Port für SSH-Verbindungen (nur Fernzugang)

Standard: 22

Sie können einen anderen Port festlegen.

Beispiel:

Ist dieser mGuard über die Adresse 123.456.789.21 über das Internet zu erreichen, und ist für den Fernzugang die Port-Nummer 22 festgelegt, dann muss bei der entfernten Gegenstelle im SSH-Client (z. B. PuTTY oder OpenSSH) diese Port-Nummer evtl. nicht angegeben werden.

Bei einer anderen Port-Nummer (z. B. 22222) ist diese anzugeben, z. B.:
ssh -p 22222 123.456.789.21

Firewall-Regeln zu Freigabe des SSH-Zugriffs

Listet die eingerichteten Firewall-Regeln auf. Sie gelten für eingehende Datenpakete eines SSH-Fernzugriffs.

 Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

Von IP

Geben Sie hier die Adresse des Rechners oder Netzes an, von dem der Fernzugang erlaubt ist.

Bei den Angaben haben Sie folgende Möglichkeiten:

- IP-Adresse: **0.0.0.0/0** bedeutet alle Adressen. Um einen Bereich anzugeben, benutzen Sie die CIDR-Schreibweise - siehe „CIDR (Classless InterDomain Routing)“ auf Seite 79

Interface

extern (fest vorgegeben).

Aktion

Möglichkeiten: *Annehmen* / *Abweisen* / *Verwerfen*

Annehmen bedeutet, die Datenpakete dürfen passieren.

Abweisen bedeutet, die Datenpakete werden zurückgewiesen, so dass der Absender eine Information über die Zurückweisung erhält. (Im *Stealth*-Modus hat *Abweisen* dieselbe Wirkung wie *Verwerfen*.)

Verwerfen bedeutet, die Datenpakete dürfen nicht passieren. Sie werden verschluckt, so dass der Absender keine Information erhält über deren Verbleib.

☒ Im *Stealth*-Modus ist *Abweisen* als Aktion nicht möglich.

Log

Für jede einzelne Firewall-Regel können Sie festlegen, ob bei Greifen der Regel

 das Ereignis protokolliert werden soll - *Log* auf **Ja** setzen

 oder nicht - *Log* auf **Nein** setzen (werksseitige Voreinstellung).

Zugang → SNMP (nur mGuard smart enterprise)



Zugang > SNMP

Aktiviere SNMPv3	Nein
Aktiviere SNMPv1/v2	Nein
SNMPv1 und SNMPv2 read-write Community	private
SNMPv1 und SNMPv2 read-only Community	public
Port für SNMP-Verbindungen (gültig für externes Interface)	161

Firewallregeln zu Freigabe des SNMP Zugriffs:

Von IP	Interface	Aktion	Log
OK			

Diese Regeln gestatten es, SNMP zu aktivieren.

Wichtig: Setzen Sie sichere Passwörter für SNMPv3 bevor Sie Fernzugriff erlauben!

Bitte beachten Sie: Zusätzlich zur globalen Aktivierung SNMP muss der Adressbereich mit entsprechenden Firewallregeln freigeschaltet werden.

Bitte beachten Sie: Im Stealth Modus wird eingehender Verkehr auf dem angegebenen Port nicht mehr zum Client geleitet.

Bitte beachten Sie: Im Router Modus mit NAT bzw. Portforwarding hat die hier eingestellte Portnummer Priorität gegenüber Regeln zum Portforwarding.

Das SNMP (Simple Network Management Protokoll) wird vorzugsweise in komplexeren Netzwerken benutzt, um den Zustand und den Betrieb von Geräten zu überwachen.

Das SNMP gibt es in mehreren Entwicklungsstufen: SNMPv1/SNMPv2 und SNMPv3.

Die älteren Versionen SNMPv1/SNMPv2 benutzen keine Verschlüsselung und gelten als nicht sicher. Daher ist davon abzuraten, SNMPv1/SNMPv2 zu benutzen.

SNMPv3 ist unter dem Sicherheitsaspekt deutlich besser, wird aber noch nicht von allen Management-Konsolen unterstützt.

☒ SNMP-„Get“- oder „Walk“-Anfragen können länger als eine Sekunde dauern. Dieser Wert entspricht jedoch dem Standard-Timeout-Wert einiger SNMP-Management-Applikationen.

Bitte setzen Sie aus diesem Grund den Timeout-Wert Ihrer Management Applikation auf Werte zwischen 3 und 5 Sekunden, falls Timeout-Probleme auftreten sollten.

Aktiviere SNMPv3: Ja / Nein

Wollen Sie zulassen, dass der mGuard per SNMPv3 überwacht werden kann, setzen Sie diesen Schalter auf **Ja**.

Für den Zugang per SNMPv3 ist eine Authentifizierung mittels Login und Passwort notwendig. Die Werkseinstellungen für die Login-Parameter lauten:

Login: admin

Passwort: SnmpAdmin

Für die Authentifizierung wird MD5 unterstützt, für die Verschlüsselung DES. Die Login-Parameter für SNMPv3 können nur mittels SNMPv3 geändert werden.

Aktiviere SNMPv1/v2: Ja / Nein

Wollen Sie zulassen, dass der mGuard per SNMPv1/v2 überwacht werden kann, setzen Sie diesen Schalter auf **Ja**.

Zusätzlich müssen Sie die nachfolgenden Login-Daten angeben:

SNMPv1 und SNMPv2 read-write Community

SNMPv1 und SNMPv2 read-only Community

Geben Sie in diese Felder die erforderlichen Login-Daten ein.

Port für SNMP-Verbindungen (gültig für externes Interface)

Standard: 161

Firewall-Regeln zu Freigabe des SNMP-Zugriffs

Listet die eingerichteten Firewall-Regeln auf. Sie gelten für eingehende Datenpakete eines SNMP-Zugriffs.



Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten

mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

Von IP

Geben Sie hier die Adresse des Rechners oder Netzes an, von dem der Fernzugang erlaubt ist.

Bei den Angaben haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Von IP
0.0.0.0/0 bedeutet alle Adressen. Um einen Bereich anzugeben, benutzen Sie die CIDR-Schreibweise - siehe „CIDR (Classless InterDomain Routing)“ auf Seite 79.

Interface

extern (fest vorgegeben).

Aktion

Möglichkeiten: *Annehmen* / *Abweisen* / *Verwerfen*

Annehmen bedeutet, die Datenpakete dürfen passieren.

Abweisen bedeutet, die Datenpakete werden zurückgewiesen, so dass der Absender eine Information über die Zurückweisung erhält. (Im *Stealth*-Modus hat *Abweisen* dieselbe Wirkung wie *Verwerfen*.)

Verwerfen bedeutet, die Datenpakete dürfen nicht passieren. Sie werden verschluckt, so dass der Absender keine Information erhält über deren Verbleib.

☒ Im *Stealth*-Modus ist *Abweisen* als Aktion nicht möglich.

Log


Für jede einzelne Firewall-Regel können Sie festlegen, ob bei Greifen der Regel

- ☞ das Ereignis protokolliert werden soll - *Log* auf **Ja** setzen
- ☞ oder nicht - *Log* auf **Nein** setzen (werkseitige Voreinstellung).

5.12 Menü Features

Features → Installiere Update

Lesen Sie die
README-Datei!



Voraussetzung: Sie haben ein aktuelles Software-Paket entweder – lokal auf Ihrem Konfigurations-Rechner gespeichert haben ODER

– über einen entfernten Server zur Verfügung gestellt bekommen.

☒ Ob und auf welche Weise Sie an ein Software-Update gelangen können, erfragen Sie bei Ihrem Distributor.

☒ **Sie dürfen während des Updates auf keinen Fall die Stromversorgung des mGuard unterbrechen! Das Gerät könnte ansonsten beschädigt werden und nur noch durch den Hersteller reaktiviert werden.**

Haben Sie ein aktuelles Software-Update auf Ihrem Konfigurations-Rechner gespeichert, gehen Sie wie folgt vor:

1. **Durchsuchen...** klicken und dann die Datei selektieren.
2. **Installiere Pakete** klicken, um sie in das Gerät zu laden.

Dieser Vorgang kann je nach Größe des Updates mehrere Minuten dauern. Sollte nach dem System-Update ein Reboot erforderlich sein, wird das angezeigt.

- Wird Ihnen ein aktuelles Software-Update auf einem entfernten Server zur Verfügung gestellt, muss dessen Adresse festgelegt sein - siehe „Features ≠ Update Server“ auf Seite 71.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schreiben Sie den Dateinamen in das Eingabefeld.
2. **Installiere Package Set** klicken, um sie in das Gerät zu laden.

Dieser Vorgang kann je nach Größe des Updates mehrere Minuten dauern. Sollte nach dem System-Update ein Reboot erforderlich sein, wird das angezeigt.

Features → Update Server

Protokoll	Serveradresse	Login	Passwort
https://	update.innominat.com	anonymous	

Wird Ihnen ein Software-Update (siehe „Features ≠ Installiere Update“ auf Seite 70) des mGuard auf einem entfernten Server zur Verfügung gestellt, dann geben Sie hier dessen Adresse an.

Protokoll

Der Update der Virensignaturdateien kann entweder per HTTP oder HTTPS erfolgen.

Serveradresse

FQDN oder IP-Adresse des Servers, auf dem sich die Updatedateien befinden, z.B. „123.456.789.21“ oder „update.example.com“.

Login

Login für den Server. Beim Update mittels HTTP-Protokoll ist eine Angabe des Logins u.U. nicht erforderlich.

Passwort

Passwort für den Login. Beim Update mittels HTTP-Protokoll ist eine Angabe des Logins u.U. nicht erforderlich.

☞ Das Einfügen, Verschieben und Löschen von Zeilen ist unter „Arbeiten mit Tabellen“ auf Seite 16 beschrieben.

Features → Installiere Lizenz

Dateiname Browse...
Installiere Lizenzdatei

Voraussetzung: Sie haben von Ihrem Distributor eine Lizenzdatei für den mGuard erworben und haben diese Datei auf dem Konfigurations-Rechner ge-

Features → Hardware- information

Nur Anzeige

Innominate mGuard
► Netzwerk
► Firewall
► Antivirus
► VPN
► Dienste
► Zugang
► Features
▼ Features Update
Update Server
Installiere Lizenz
Softwareinformation
Lizenzanforderung
Hardwareinformation
► Support
► System



Features > Hardwareinformation

Hardware	Innominate mGuard
CPU	IXScale-IXP4xx/IXC11xx rev 1 (v5b)
CPU Familie	IXP4XX
CPU Stepping	80
CPU Kernfrequenz	533 MHz
Systemtemperatur	N/A
Systemlaufzeit	49 min
Anwendungsspeicher	63220 kB
MAC 1	00:0c:be:01:01:0a
MAC 2	00:0c:be:01:01:0b
MAC 3	N/A
MAC 4	N/A
Produktname	Innominate mGuard
OEM Name	Innominate
OEM Seriennummer	123TEST8
Fertigung	A-01
Herstellungsdatum	Thu Jul 15 15:40:20 UTC 2004
Seriennummer	SVP: SS 137412
Bootloader bei Fertigung	
Hardware Version	000007dc
Rescue System bei Fertigung	0.2.0.default
Software Version bei Fertigung	2.0.0.default
Version Parametersatz	2

Für erfahrene Systemadministratoren / Support.

5.13 Menü Support

Support → Snapshot



Diese Funktion dient für Support-Zwecke des Innominat Support.

Erstellt eine komprimierte Datei (im tar-Format), in der alle aktuellen Konfigurations-Einstellungen und Log-Einträge erfasst sind, die zur Fehlerdiagnose relevant sein könnten. (Diese Datei enthält keine privaten Informationen wie z. B. das private Maschinen-Zertifikat oder die Passwörter. Eventuell benutzte Pre-Shared Keys von VPN-Verbindungen sind jedoch in den Snapshots enthalten.)

Um einen Snapshot zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie **Herunterladen**.
2. Speichern Sie die Datei unter dem Namen *snapshot.tar.gz*

Stellen Sie die Datei dem Support zur Verfügung, wenn dieser danach fragt.

Support → Status

Nur Anzeige

Support > Status	
Netzwerk Modus	router-static (up)
Externe IP	10.1.0.152
Default Gateway	10.1.0.254
VPN (Total/Used/Up)	3 / 2 / 1
VPN Nutzeranmeldung	N/A
DynDNS Anmeldung	(none)
HTTPS Fernzugang	yes
SSH Fernzugang	yes
NTP Status	(disabled)
Softwareversion	2.2.0-beta01+ default
Systemlaufzeit	52 min
Sprache	auto

Zeigt eine Zusammenfassung verschiedener Statusinformationen für Support-Zwecke:

Netzwerk-Modus:

Betriebsart des mGuard: *Stealth*, *Router*, *PPPoE* oder *PPTP*

Externe IP:



Die IP-Adresse des mGuard an seinem Anschluss für das externe Netz (WAN bzw. Internet).
Im *Stealth*-Modus übernimmt der mGuard die Adresse des lokal angeschlossenen Rechners für diese Schnittstelle.


Default Gateway:

Hier wird die IP-Adresse angezeigt, über die der mGuard versucht ihm unbekannte Netze zu erreichen. Im *Stealth*-Modus oder falls die in der Konfiguration angegebene IP nicht erreichbar ist steht hier „(none)“.

VPN (Total / Used / Up):	Möglichkeiten: <i>Total / Used / Up</i> <i>Total</i> : Insgesamt eingerichtete VPN-Verbindungen <i>Used</i> : Benutzte VPN-Verbindungen <i>Up</i> : Gegenwärtig aktive VPN-Verbindungen
VPN Nutzeranmeldung:	Möglichkeiten: <i>N / A</i> : Nicht verfügbar (not available) <i>not logged in</i> : VPN gesperrt <i>logged in</i> : VPN freigeschaltet
DynDNS Anmeldung:	Möglichkeiten: <i>none</i> / <i>Angabe des DynDNS-Server</i> / <i>failure</i> / <i>trying</i> <i>none</i> : Kein DynDNS-Server angegeben <i>Angabe des DynDNS-Server</i> : Adresse des DynDNS-Servers, den der mGuard zum Registrieren seiner IP benutzt. <i>failure</i> : Der mGuard versucht vergeblich, eine Verbindung zum DynDNS-Server herzustellen. <i>trying</i> : Der mGuard versucht gerade, eine Verbindung zum DynDNS-Server herzustellen.
HTTPS Fernzugang:	Möglichkeiten: <i>no</i> / <i>yes</i>
SSH Fernzugang:	Möglichkeiten: <i>no</i> / <i>yes</i>
NTP Status:	Möglichkeiten: <i>synchronized</i> / <i>not synchronized</i> <i>synchronized</i> : Über das Network Time Protokoll empfängt der mGuard von einem Zeitserver die aktuelle Uhrzeit (Greenwich-Zeit). <i>not synchronized</i> : Der mGuard ist mit keinem Zeitserver verbunden und kann deshalb nicht die aktuelle Uhrzeit liefern.
Softwareversion:	Version der im mGuard installierten Software
Systemlaufzeit:	Laufzeit seit dem letzten Startvorgang des mGuard.
Sprache:	Aktuell eingestellte Sprache

5.14 Menü System

System → Konfigurations- profile



Sie haben die Möglichkeit, die Einstellungen des mGuard als Konfigurations-Profil unter einem beliebigen Namen im mGuard zu speichern. Sie können mehrere solcher Konfigurations-Profile anlegen, so dass Sie nach Bedarf zwischen verschiedenen Profilen wechseln können, z.B. wenn der mGuard in unterschiedlichen Umgebungen eingesetzt wird.

Darüber hinaus können Sie Konfigurations-Profile als Dateien auf ihrem Konfigurations-Rechner abspeichern. Umgekehrt besteht die Möglichkeit, eine so erzeugte Konfigurationsdatei in den mGuard zu laden und zu aktivieren.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, jederzeit die Werkseinstellung (wieder) in Kraft zu setzen.

☒ Beim Abspeichern eines Konfigurations-Profils werden Passwörter nicht mitgespeichert.

Aktuelle Konfiguration als Konfigurations-Profil im mGuard speichern

1. In Feld *Name des neuen Profils* den gewünschten Namen eintragen
2. Die Schaltfläche **Speichere aktuelle Konfiguration als Profil** klicken.

Ein im mGuard gespeichertes Konfigurations-Profil anzeigen / aktivieren / löschen

Konfigurations-Profil anzeigen:

Den Namen des Konfigurations-Profils anklicken.

Konfigurations-Profil aktivieren:

Rechts neben dem Namen des betreffenden Konfigurations-Profils die Schaltfläche **Wiederherstellen** klicken.

Konfigurations-Profil löschen:

Rechts neben dem Namen des betreffenden Konfigurations-Profils die Schaltfläche **Löschen** klicken. Das Profil **Werkseinstellung** kann nicht gelöscht werden.

Konfigurations-Profil als Datei auf dem Konfigurationsrechner speichern

1. Rechts neben dem Namen des betreffenden Konfigurations-Profils die Schaltfläche **Download** klicken.
2. Legen Sie im angezeigten Dialogfeld den Dateinamen und Ordner fest, unter bzw. in dem das Konfigurations-Profil als Datei gespeichert wird.
(Sie können die Datei beliebig benennen.)

Konfigurations-Profil vom Konfigurationsrechner auf den mGuard laden

Voraussetzung: Sie haben nach dem oben beschriebenen Verfahren ein Konfigurations-Profil als Datei auf dem Konfigurations-Rechner gespeichert.

1. In Feld *Name des neuen Profils* den Namen eintragen, den das einzuladende Konfigurations-Profil erhalten soll.
2. Die Schaltfläche **Durchsuchen** klicken und dann die Datei selektieren.
3. Die Schaltfläche **Hochladen einer Konfiguration als Profil** klicken.
Folge: Die hochgeladene Konfiguration erscheint in der Liste der Konfigurations-Profile.

Soll das hochgeladene Konfigurations-Profil aktiviert werden, klicken Sie neben dem Namen auf **Wiederherstellen**.

- ☒ Wenn das Wiederherstellen einen Wechsel zwischen dem Stealth-Modus und einem der anderen Netzwerk-Modi beinhaltet, wird der mGuard neu gestartet.

System → Konfiguration holen

Innominate mGuard

System > Konfiguration holen

Schedule	Nie
Server	config.example.com
Login	anonymous
Passwort	
Server Zertifikat	Kein Zertifikat installiert. Browse... Importieren

OK

Der mGuard kann sich in einstellbaren Zeitintervallen eine neue Konfiguration von einem HTTPS Server holen. Wenn sich die neue Konfiguration von der zuletzt geholten Konfiguration unterscheidet, wird diese automatisch aktiviert.

Schedule

Intervall, in welchem nach neuen Konfigurationen auf dem Server gesucht werden soll.

Server

IP oder Hostname des Servers, welcher die Konfigurationen bereitstellt.

Login

Login auf dem HTTPS Server.

Passwort

Passwort auf dem HTTPS Server.

Server Zertifikat

Das Zertifikat, welches den HTTPS Server, von dem die Konfiguration geholt wird, beglaubigt. Mit ihm soll verhindert werden, dass nicht autorisierte Konfigurationen auf dem mGuard installiert werden.

- ☒ Der Name der Konfigurationsdatei auf dem HTTPS Server ist die Seriennummer des mGuards inklusive der Endung „.atv“.

- ☒ Wenn die hinterlegten Konfigurationsprofile auch den privaten VPN Schlüssel für die VPN Verbindung oder VPN Verbindungen mit PSK enthalten: Dann sollte das Passwort aus mindestens 30 zufälligen Groß- und Kleinbuchstaben, sowie Ziffern bestehen, um unerlaubten Zugriff auf diese zu verhindern.

Der HTTPS Server sollte weiterhin über den angegebenen Login nebst Passwort nur Zugriff auf die Konfiguration dieses einen mGuard ermöglichen. Ansonsten könnten sich die Nutzer anderer mGuards bzw. eines komprimierten mGuards Zugriff auf diese anderen Konfigurationen verschaffen.

System → Neustart

Innominate mGuard

System > Neustart

mGuard neu starten

Hinweis: Bitte geben Sie mGuard etwa 30 Sekunden für den Neustart.

Reboot


Ein Neustart (= Reboot) ist erforderlich im Fehlerfall. Außerdem kann es erforder-

derlich sein nach einem Software-Update.

Am Ende des Neustarts erscheint eine Meldung, dass man mit der Konfiguration fortfahren kann.

Ein Reboot kann auch durch aus- und wieder einschalten bewirkt werden.

Svstem → Logs Nur Anzeige



```
uptime 0 days 00:00:05.06535 main: listening on /dev/log, starting
uptime 0 days 00:00:05.55185 sshd[160]: Server listening on 0.0.0.0 port 22
uptime 0 days 00:00:05.78021 klogd: ip_conntrack version 2.1 (512 buckets, 4096 max) - 328 bytes per conntrack
uptime 0 days 00:00:05.78144 root: Using /Packages/linux-0-4.5.26.default/modules/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack
uptime 0 days 00:00:05.81565 root: Using /Packages/linux-0-4.5.26.default/modules/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack
uptime 0 days 00:00:05.87689 klogd: ctnetlink v0.12: registering with nfnetlink
uptime 0 days 00:00:05.88867 root: Using /Packages/linux-0-4.5.26.default/modules/kernel/net/ipv4/netfilter/nfnetlink
uptime 0 days 00:00:05.95806 root: Using /Packages/linux-0-4.5.26.default/modules/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack
uptime 0 days 00:00:06.01076 root: Using /Packages/linux-0-4.5.26.default/modules/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack
uptime 0 days 00:00:06.09804 root: Using /Packages/linux-0-4.5.26.default/modules/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack
uptime 0 days 00:00:06.15574 root: Using /Packages/linux-0-4.5.26.default/modules/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack
uptime 0 days 00:00:06.24618 root: Using /Packages/linux-0-4.5.26.default/modules/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack
uptime 0 days 00:00:06.36977 root: Using /Packages/linux-0-4.5.26.default/modules/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack
uptime 0 days 00:00:06.33226 root: Using /Packages/linux-0-4.5.26.default/modules/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack
uptime 0 days 00:00:06.41499 root: Using /Packages/linux-0-4.5.26.default/modules/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack
uptime 0 days 00:00:06.44046 root: Using /Packages/linux-0-4.5.26.default/modules/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack
uptime 0 days 00:00:06.46494 root: Using /Packages/linux-0-4.5.26.default/modules/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack
```

Zeigt alle aufgezeichneten Log-Einträge (Gesamtlog).

Das Format entspricht dem unter Linux gebräuchlichen Format.

Es gibt spezielle Auswertungsprogramme, die Ihnen die Informationen aus den protokollierten Daten in einem besser lesbaren Format präsentieren.

Sie können die Log-Einträge auf einen externen Server übertragen. Siehe „Dienste & Remote Logging (nur mGuard enterprise)“ auf Seite 63.

5.15 CIDR (Classless InterDomain Routing)

IP Netzmasken und CIDR sind Notationen, die mehrere IP-Adressen zu einem Adressraum zusammenfassen. Dabei wird ein Bereich von aufeinander folgenden Adressen als ein Netzwerk behandelt.

Um dem mGuard einen Bereich von IP-Adressen anzugeben, z. B. bei der Konfiguration der Firewall, kann es erforderlich sein, den Adressraum in der CIDR-Schreibweise anzugeben. Die nachfolgende Tabelle zeigt links die IP-Netzmaske, ganz rechts die entsprechende CIDR-Schreibweise.


IP-Netzmaske	binär				CIDR
255.255.255.255	11111111	11111111	11111111	11111111	32
255.255.255.254	11111111	11111111	11111111	11111110	31
255.255.255.252	11111111	11111111	11111111	11111100	30
255.255.255.248	11111111	11111111	11111111	11111000	29
255.255.255.240	11111111	11111111	11111111	11110000	28
255.255.255.224	11111111	11111111	11111111	11100000	27
255.255.255.192	11111111	11111111	11111111	11000000	26
255.255.255.128	11111111	11111111	11111111	10000000	25
255.255.255.0	11111111	11111111	11111111	00000000	24
255.255.254.0	11111111	11111111	11111110	00000000	23
255.255.252.0	11111111	11111111	11111100	00000000	22
255.255.248.0	11111111	11111111	11111000	00000000	21
255.255.240.0	11111111	11111111	11110000	00000000	20
255.255.224.0	11111111	11111111	11100000	00000000	19
255.255.192.0	11111111	11111111	11000000	00000000	18
255.255.128.0	11111111	11111111	10000000	00000000	17
255.255.0.0	11111111	11111111	00000000	00000000	16
255.254.0.0	11111111	11111110	00000000	00000000	15
255.252.0.0	11111111	11111100	00000000	00000000	14
255.248.0.0	11111111	11111000	00000000	00000000	13
255.240.0.0	11111111	11110000	00000000	00000000	12
255.224.0.0	11111111	11100000	00000000	00000000	11
255.192.0.0	11111111	11000000	00000000	00000000	10
255.128.0.0	11111111	10000000	00000000	00000000	9
255.0.0.0	11111111	00000000	00000000	00000000	8
254.0.0.0	11111110	00000000	00000000	00000000	7
252.0.0.0	11111100	00000000	00000000	00000000	6
248.0.0.0	11111000	00000000	00000000	00000000	5
240.0.0.0	11110000	00000000	00000000	00000000	4
224.0.0.0	11100000	00000000	00000000	00000000	3
192.0.0.0	11000000	00000000	00000000	00000000	2
128.0.0.0	10000000	00000000	00000000	00000000	1
0.0.0.0	00000000	00000000	00000000	00000000	0

Beispiel: 192.168.1.0 / 255.255.255.0 entspricht im CIDR: 192.168.1.0/24

5.16 Netzwerk-Beispielskizze

Die nachfolgende Skizze zeigt, wie in einem lokalen Netzwerk mit Subnetzen die

IP-Adressen verteilt sein könnten, welche Netzwerk-Adressen daraus resultieren und wie die Angabe einer zusätzlichen internen Route lauten könnte.



Netz A

Rechner	A1	A2	A3	A4	A5
IP-Adresse	192.168.11.3	192.168.11.4	192.168.11.5	192.168.11.6	192.168.11.7
Netzwerk-Maske	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0

Netz B

Rechner	B1	B2	B3	B4
IP-Adresse	192.168.15.2	192.168.15.3	192.168.15.4	192.168.15.5
Netzwerk-Maske	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0

Netz C

Rechner	C1	C2	C3	C4
IP-Adresse	192.168.27.1	192.168.27.2	192.168.27.3	192.168.27.4
Netzwerk-Maske	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0

Zusätzliche interne Routen:
Netzwerk:
192.168.15.0/24
Gateway:
192.168.11.2

Netzwerk:
192.168.27.0/24
Gateway:
192.168.11.2

6 Die Rescue-Taste für Neustart, Recovery-Prozedur und Flashen der Firmware

Die Rescue-Taste wird benutzt, um das Gerät in einen der folgenden Zustände zu bringen:

6.1 Neustart durchführen



- Ziel** Das Gerät neu starten mit den konfigurierten Einstellungen.
- Aktion:** **Rescue-Taste** für ca. 1,5 Sekunden drücken, z. B. mit einer aufgebogenen Büroklammer, bis die mittlere LED in Rot aufleuchtet.
ODER
Die Stromzufuhr vorübergehend unterbrechen.

6.2 Recovery-Prozedur ausführen



- Ziel** Der mGuard soll in den Netzwerk-Modus (= Betriebsart) **Stealth** zurückgeschaltet werden, so dass er für Konfigurationszwecke wieder erreichbar ist unter folgender Adresse: **https://1.1.1.1/**
- ☒ Die konfigurierten Einstellungen für VPN-Verbindungen und Firewall bleiben erhalten, ebenso Passwörter.

Mögliche Gründe zum Ausführen der Recovery-Prozedur:

- Der mGuard befindet sich im Router- oder PPPoE-Modus und
- die Geräteadresse des mGuard ist konfiguriert worden abweichend von der Standardeinstellung und
 - Sie kennen die aktuelle IP-Adresse des Gerätes nicht.

- Aktion:**
1. Die **Rescue-Taste** langsam 6-mal drücken.
Folge:
Nach ca. 2 Sekunden antwortet der mGuard:
Die mittlere LED blinkt 6-mal in Rot.
 2. Innerhalb der nächsten 60 Sekunden erneut die **Rescue-Taste** 6 mal drücken.
Folge:
Das Gerät vollzieht einen Neustart und schaltet sich dabei auf den *Stealth*-Modus. Es ist dann wieder unter folgender Adresse zu erreichen:
https://1.1.1.1/

6.3 Flashen der Firmware



Ziel Die gesamte Software des mGuard soll neu ins Gerät geladen werden.

☒ **Alle konfigurierten Einstellungen werden gelöscht.** Der mGuard wird in den Auslieferungszustand versetzt.

Mögliche Gründe zum Flashen der Firmware:

- Das Administrator- und Root-Passwort sind verloren gegangen.

Aktion: Gehen Sie wie folgt vor:

☒ **Sie dürfen während der gesamten Flash-Prozedur auf keinen Fall die Stromversorgung des mGuard unterbrechen! Das Gerät könnte ansonsten beschädigt werden und nur noch durch den Hersteller reaktiviert werden.**

Voraussetzungen:

- Sie haben die Software des mGuard von der mGuard-CD kopiert oder vom Innominate-Support bezogen und auf dem Konfigurations-Rechner gespeichert.
- DHCP- und TFTP-Server sind auf einem gemeinsamen Rechner installiert - siehe „Voraussetzungen zum Flashen der Firmware: DHCP- und TFTP-Server“ auf Seite 83.

1. **Rescue-Taste** gedrückt halten, bis der *Recovery-Status* wie folgt eintritt:

Der mGuard wird neu gestartet (nach ca. 1,5 Sekunden), nach weiteren ca. 1,5 Sekunden gelangt der mGuard in den *Recovery-Status*: Alle LEDs leuchten in Grün.



2. Spätestens 1 Sekunde nach Eintritt des *Recovery-Status* die **Rescue-Taste** loslassen.
(Falls Sie die **Rescue-Taste** nicht loslassen, wird der mGuard neu gestartet.)
Folge:
Der mGuard startet das Recovery-System: Er sucht über die Schnittstelle für den lokal angeschlossenen Rechner bzw. das lokal angeschlossene Netzwerks nach dem DHCP-Server, um von diesem eine IP-Adresse zu beziehen.
- Statusanzeige: Die mittlere LED (Heartbeat) blinkt.
Vom TFTP-Server wird die Datei `install.p7s` geladen. Diese enthält die elektronisch unterschriebene Kontrollprozedur für den Installationsvorgang. Nur von Innominate unterschriebene Dateien werden geladen.
Die Kontrollprozedur löscht nun den Flashspeicher und bereitet die Neuinstallation der Software vor.
- Statusanzeige: Die 3 grünen LEDs bilden ein Lauflicht.
Vom TFTP-Server die Software `jffs2.img.p7s` heruntergeladen und in den Flashspeicher geschrieben. Diese Datei enthält das eigentliche mGuard-Betriebssystem und ist elektronisch signiert. Nur von Innominate signierte Dateien werden akzeptiert.
Dieser Vorgang dauert ca. 3 bis 5 Minuten.
- Statusanzeige: Die mittlere LED (Heartbeat) leuchtet kontinuierlich.
Die neue Software wird entpackt und konfiguriert. Das dauert ca. 5 Minuten.

Sobald die Prozedur beendet ist, blinken alle 3 LEDs gleichzeitig in Grün durchgehend.

3. Starten Sie den mGuard neu.

Drücken Sie dazu kurz die **Rescue-Taste**.

ODER

Unterbrechen Sie seine Stromversorgung und schließen Sie ihn dann wieder an (per USB-Kabel, das ausschließlich zur Stromversorgung dient).

Folge:

Der mGuard befindet sich im Auslieferungs-Zustand. Konfigurieren Sie ihn neu - siehe „Lokale Konfigurationsverbindung herstellen“ auf Seite 14.

Voraussetzungen zum Flashen der Firmware: DHCP- und TFTP-Server

Zum „Flashen“ der Firmware muss auf dem lokal angeschlossenen Rechner bzw. Netzwerk-Rechner ein DHCP- und TFTP-Server installiert sein.

(DHCP = **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol; TFTP = **T**rivial **F**ile **T**ransfer **P**rotocol)

Installieren Sie den DHCP- und TFTP-Server, falls notwendig (siehe unten).

☒ Falls Sie einen zweiten DHCP-Server in einem Netzwerk installieren, könnte dadurch die Konfiguration des gesamten Netzwerks beeinflusst werden!


6.3.1 DHCP- und TFTP-Server unter Windows bzw. Linux installieren

Unter Windows: Installieren Sie das Programm, das sich auf der CD befindet. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



1. Ist der Windows-Rechner an einem Netzwerk angeschlossen, trennen Sie ihn von diesem.
2. Kopieren Sie die Software in einen beliebigen leeren Ordner des Windows-Rechners. Starten Sie das Programm TFTP32.EXE
3. Die festzulegende Host-IP lautet: **192.168.10.1**. Das muss auch die Adresse für die Netzwerkkarte sein.

Klicken Sie die Schaltfläche **Browse**, um auf den Ordner zu wechseln, wo die mGuard-Imagedateien gespeichert sind: *install.p7s*, *jffs2.img.p7s*

Die Image-Dateien befinden sich auch auf der CD, die zum Lieferumfang gehört.



4. Wechseln Sie auf die Registerkarte Tftp Server bzw. DHCP Server und klicken Sie dann die Schaltfläche Settings, um im dann angezeigten Dialogfeld die Parameter wie folgt zu setzen:



Unter Linux

Alle aktuellen Linux-Distributionen enthalten DHCP- und TFTP-Server. Installieren Sie die entsprechenden Pakete gemäß der Anleitung der jeweiligen Distribution.

Konfigurieren Sie den DHCP-Server, indem Sie in der Datei **/etc/dhcp** folgende Einstellungen vornehmen:

```
subnet 192.168.134.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.134.100 192.168.134.119;  
    option routers 192.168.134.1;  
    option subnet-mask 255.255.255.0;  
    option broadcast-address 192.168.134.255;}
```

Diese Beispiel-Konfiguration stellt 20 IP-Adressen (.100 bis .119) bereit. Es wird angenommen, dass der DHCP-Server die Adresse 192.168.134.1 hat (Einstellungen für ISC DHCP 2.0).

Der benötigte TFTP-Server wird in folgender Datei konfiguriert:

/etc/inetd.conf

Fügen Sie in diese Datei die entsprechende Zeile ein oder setzen Sie die notwendigen Parameter für den TFTP-Service. (Verzeichnis für Daten ist: **/tftpboot**)

```
tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd -s /tftpboot/
```

Starten Sie dann den inetd-Prozess neu, um die Konfigurationsänderungen zu übernehmen.

Sollten Sie einen anderen Mechanismus verwenden, z. B. xinetd, dann informieren Sie sich bitte in der entsprechenden Dokumentation.

7 Glossar

Asymmetrische Verschlüsselung

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung werden Daten mit einem Schlüssel verschlüsselt und mit einem zweiten Schlüssel wieder entschlüsselt. Beide Schlüssel eignen sich zum Ver- und Entschlüsseln. Einer der Schlüssel wird von seinem Eigentümer geheim gehalten (Privater Schlüssel/Private Key), der andere wird der Öffentlichkeit (Öffentlicher Schlüssel/Public Key), d. h. möglichen Kommunikationspartnern, gegeben.

Eine mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselte Nachricht kann nur von dem Empfänger entschlüsselt und gelesen werden, der den zugehörigen privaten Schlüssel hat. Eine mit dem privaten Schlüssel verschlüsselte Nachricht kann von jedem Empfänger entschlüsselt werden, der den zugehörigen öffentlichen Schlüssel hat. Die Verschlüsselung mit dem privaten Schlüssel zeigt, daß die Nachricht tatsächlich vom Eigentümer des zugehörigen öffentlichen Schlüssels stammt. Daher spricht man auch von digitaler Signatur, Unterschrift.

Assymetrische Verschlüsselungsverfahren wie RSA sind jedoch langsam und anfällig für bestimmte Angriffe, weshalb sie oft mit einem symmetrischen Verfahren kombiniert werden (→ symmetrische Verschlüsselung). Andererseits sind Konzepte möglich, die die aufwendige Administrierbarkeit von symmetrischen Schlüsseln vermeiden.

DES / 3DES

Der von IBM stammende und von der NSA überprüfte symmetrische Verschlüsselungsalgorithmus (→ symmetrische Verschlüsselung) DES wurde 1977 vom amerikanischen National Bureau of Standards, dem Vorgänger des heutigen National Institute of Standards and Technology (NIST), als Standard für amerikanische Regierungsinstitutionen festgelegt. Da es sich hierbei um den ersten standardisierten Verschlüsselungsalgorithmus überhaupt handelte, setzte er sich auch schnell in der Industrie und somit außerhalb Amerikas durch. DES arbeitet mit einer Schlüssellänge von 56Bit, die heute aufgrund der seit 1977 gestiegenen Rechenleistung der Computer als nicht mehr sicher gilt. 3DES ist eine Variante von DES. Es arbeitet mit 3 mal größeren Schlüsseln, die also 168 Bit lang sind. Sie gilt heute noch als sicher und ist unter anderem auch Teil des IPsec-Standards.

AES

Das NIST (National Institute of Standards and Technology) entwickelt in Zusammenarbeit mit Industrie-Unternehmen seit Jahren den AES-Verschlüsselungsstandard. Diese → symmetrische Verschlüsselung soll den bisherigen DES-Standard ablösen. Der AES-Standard spezifiziert drei verschiedene Schlüsselgrößen mit 128, 192 und 256 Bit.

1997 hatte die NIST die Initiative zu AES gestartet und ihre Bedingungen für den Algorithmus bekannt gegeben. Von den vorgeschlagenen Verschlüsselungsalgorithmen hat die NIST fünf Algorithmen in die engere Wahl gezogen; und zwar die Algorithmen MARS, RC6, Rijndael, Serpent und Twofish. Im Oktober 2000 hat man sich für Rijndael als Verschlüsselungsalgorithmus entschieden.

Client / Server

In einer Client-Server-Umgebung ist ein Server ein Programm oder Rechner, das vom Client-Programm oder Client-Rechner Anfragen entgegennimmt und beantwortet.

Bei Datenkommunikation bezeichnet man auch den Rechner als Client, der eine Verbindung zu einem Server (oder Host) herstellt. D. h. der Client ist der anrufende Rechner, der Server (oder Host) der angerufene.

Datagramm

Bei IP Übertragungsprotokollen werden Daten in Form von Datenpaketen, den sog. IP-Datagrammen, versendet. Ein IP-Datagramm hat folgenden Aufbau:

IP-Header	TCP, UDP, ESP etc. Header	Daten (Payload)
-----------	---------------------------	-----------------

Der IP-Header enthält:

- die IP-Adresse des Absenders (source IP-address)
- die IP-Adresse des Empfängers (destination IP-address)
- die Protokollnummer des Protokoll der nächst höheren Protokollschicht (nach dem OSI-Schichtenmodell)
- die IP-Header Prüfsumme (Checksum) zur Überprüfung der Integrität des Headers beim Empfang.

Der TCP-/UDP-Header enthält folgende Informationen:

- Port des Absenders (source port)
- Port des Empfängers (destination port)
- eine Prüfsumme über den TCP-Header und ein paar Informationen aus dem IP-Header (u. a. Quell- und Ziel-IP-Adresse)

DynDNS-Anbieter

Auch *Dynamic DNS-Anbieter*. Jeder Rechner, der mit dem Internet verbunden ist, hat eine IP-Adresse (IP = Internet Protocol) Eine IP-Adresse besteht aus 4 maximal dreistelligen Nummern, jeweils durch einem Punkt getrennt. Ist der Rechner über die Telefonleitung per Modem, per ISDN oder auch per ADSL online, wird ihm vom Internet Service Provider dynamisch eine IP-Adresse zugeordnet, d. h. die Adresse wechselt von Sitzung zu Sitzung. Auch wenn der Rechner (z. B. bei einer Flatrate) über 24 Stunden ununterbrochen online ist, wird die IP-Adresse zwischendurch gewechselt.

Soll ein lokaler Rechner über das Internet erreichbar sein, muss er eine Adresse haben, die der entfernten Gegenstelle bekannt sein muss. Nur so kann diese die Verbindung zum lokalen Rechner aufbauen. Wenn die Adresse des lokalen Rechners aber ständig wechselt, ist das nicht möglich. Es sei denn, der Betreiber des lokalen Rechners hat ein Account bei einem DynamicDNS-Anbieter (DNS = Domain Name Server).

Dann kann er bei diesem einen Hostnamen festlegen, unter dem der Rechner künftig erreichbar sein soll, z. B.: www.example.com. Zudem stellt der DynamicDNS-Anbieter ein kleines Programm zur Verfügung, das auf dem betreffenden Rechner installiert und ausgeführt werden muss. Bei jeder Internet-Sitzung des lokalen Rechners teilt dieses Tool dem DynamicDNS-Anbieter mit, welche IP-Adresse der Rechner zurzeit hat. Dessen Domain Name Server registriert die aktuelle Zuordnung Hostname - IP-Adresse und teilt diese anderen Domain Name Servern im Internet mit.

Wenn jetzt ein entfernte Rechner eine Verbindung herstellen will zum lokalen Rechner, der beim DynamicDNS-Anbieter registriert ist, benutzt der entfernte Rechner den Hostnamen des lokalen Rechners als Adresse. Dadurch wird eine Verbindung hergestellt zum zuständigen DNS (Domain Name Server), um dort die IP-Adresse nachzuschlagen, die diesem Hostnamen zurzeit zugeordnet ist. Die IP-Adresse wird zurückübertragen zum entfernten Rechner und jetzt von diesem als Zieladresse benutzt. Diese führt jetzt genau zum gewünschten lokalen Rechner.

Allen Internetadressen liegt im Grunde dieses Verfahren zu Grunde: Zunächst wird eine Verbindung zum DNS hergestellt, um die diesem Hostnamen zugeordnete IP-Adresse zu ermitteln. Ist das geschehen, wird mit dieser „nachgeschlagenen“ IP-Adresse die Verbindung zur gewünschten Gegenstelle, eine beliebige Internetpräsenz, aufgebaut.

IP-Adresse

Jeder Host oder Router im Internet / Intranet hat eine eindeutige IP-Adresse (IP = Internet Protocol). Die IP-Adresse ist 32 Bit (= 4 Byte) lang und wird geschrieben als 4 Zahlen (jeweils im Bereich 0 bis 255), die durch einen Punkt voneinander getrennt sind.

Eine IP-Adresse besteht aus 2 Teilen: die Netzwerk-Adresse und die Host-Adresse.

Netzwerk-Adresse	Host-Adresse
------------------	--------------

Alle Hosts eines Netzes haben dieselbe Netzwerk-Adresse, aber unterschiedliche Host-Adressen. Je nach Größe des jeweiligen Netzes - man unterscheidet Netze der Kategorie Class A, B und C - sind die beiden Adressanteile unterschiedlich groß:

	1. Byte	2. Byte	3. Byte	4. Byte
Class A	Netz-Adr.	Host-Adr.		
Class B	Netz-Adr.		Host-Adr.	
Class C	Netz-Adr.			Host-Adr.

Ob eine IP-Adresse ein Gerät in einem Netz der Kategorie Class A, B oder C bezeichnet, ist am ersten Byte der IP-Adresse erkennbar. Folgendes ist festgelegt:

	Wert des 1. Byte	Bytes für die Netzadresse	Bytes für die Host-Adresse
Class A	1 - 126	1	3
Class B	128 - 191	2	2
Class C	192 - 223	3	1

Rein rechnerisch kann es nur maximal 126 Class A Netze auf der Welt geben, jedes dieser Netze kann maximal $256 \times 256 \times 256$ Hosts umfassen (3 Bytes Adressraum). Class B Netze können 64×256 mal vorkommen und können jeweils bis zu 65.536 Hosts enthalten (2 Bytes Adressraum: 256×256). Class C Netze können $32 \times 256 \times 256$ mal vorkommen und können jeweils bis zu 256 Hosts enthalten (1 Byte Adressraum).

Subnetz-Maske

Einem Unternehmens-Netzwerk mit Zugang zum Internet wird normalerweise nur eine einzige IP-Adresse offiziell zugeteilt, z. B. 123.456.789.21. Bei dieser Beispiel-Adresse ist am 1. Byte erkennbar, dass es sich bei diesem Unternehmens-Netzwerk um ein Class B Netz handelt, d. h. die letzten 2 Byte können frei zur Host-Adressierung verwendet werden. Das ergibt rein rechnerisch einen Adressraum von 65.536 möglichen Hosts (256×256).

Ein so riesiges Netz macht wenig Sinn. Hier entsteht der Bedarf, Subnetze zu bilden. Dazu dient die Subnetz-Maske. Diese ist wie eine IP-Adresse ein 4 Byte langes Feld. Den Bytes, die die Netz-Adresse repräsentieren, ist jeweils der Wert 255 zugewiesen. Das dient vor allem dazu, sich aus dem Host-Adressenbereich einen Teil zu „borgen“, um diesen zur Adressierung von Subnetzen zu benutzen. So kann beim Class B Netz (2 Byte für Netzwerk-Adresse, 2 Byte für Host-Adresse) mit Hilfe der Subnetz-Maske 255.255.255.0 das 3. Byte, das eigentlich für Host-Adressierung vorgesehen war, jetzt für Subnetz-Adressierung verwenden.

det werden. Rein rechnerisch können so 256 Subnetze mit jeweils 256 Hosts entstehen.

IPsec

IP Security (IPsec) ist ein Standard, der es ermöglicht, bei IP-Datagrammen (→ Datagramm) die Authentizität des Absenders, die Vertraulichkeit und die Integrität der Daten durch Verschlüsselung zu wahren. Die Bestandteile von IPsec sind der Authentication Header (AH), die Encapsulating-Security-Payload (ESP), die Security Association (SA) und der Internet Key Exchange (IKE). Zu Beginn der Kommunikation klären die an der Kommunikation beteiligten Rechner das benutzte Verfahren und dessen Implikationen wie z. B. *Transport Mode* oder *Tunnel Mode*.

Im *Transport Mode* wird in jedes IP-Datagramm zwischen IP-Header und TCP- bzw. UDP-Header ein IPsec-Header eingesetzt. Da dadurch der IP-Header unverändert bleibt, ist dieser Modus nur für eine Host- zu-Host-Verbindung geeignet.

Im *Tunnel Mode* wird dem gesamten IP-Datagramm ein IPsec-Header und ein neuer IP-Header vorangestellt. D. h. das ursprüngliche Datagramm wird insgesamt verschlüsselt in der Payload des neuen Datagramms untergebracht.

Der *Tunnel Mode* findet beim VPN Anwendung: Die Geräte an den Tunnelenden sorgen für die Ver- bzw. Entschlüsselung der Datagramme, auf der Tunnelstrecke, d. h. auf dem Übertragungsweg über ein öffentliches Netz bleiben die eigentlichen Datagramme vollständig geschützt.

NAT (Network Address Translation)

Bei der Network Address Translation (NAT) - oft auch als *IP-Masquerading* bezeichnet - wird hinter einem einzigen Gerät, dem sog. NAT-Router, ein ganzes Netzwerk „versteckt“. Die internen Rechner im lokalen Netz bleiben mit ihren IP-Adressen verborgen, wenn Sie nach außen über die NAT-Router kommunizieren. Für die Kommunikationspartner außen erscheint nur der NAT-Router mit seiner eigenen IP-Adresse.

Damit interne Rechner dennoch direkt mit externen Rechnern (im Internet) kommunizieren können, muss der NAT-Router die IP-Datagramme verändern, die von internen Rechnern nach außen und von außen zu einem internen Rechner gehen.

Wird ein IP-Datagramm aus dem internen Netz nach außen versendet, verändert der NAT-Router den UDP- bzw. TCP-Header des Datagramms. Er tauscht die Quell-IP-Adresse und den Quell-Port aus gegen die eigene offizielle IP-Adresse und einen eigenen, bisher unbenutzten Port. Dazu führt er eine Tabelle, die die Zuordnung der ursprünglichen mit den neuen Werten herstellt.

Beim Empfang eines Antwort-Datagramms erkennt der NAT-Router anhand des angegebenen Zielports, dass das Datagramm eigentlich für einen internen Rechner bestimmt ist. Mit Hilfe der Tabelle tauscht der NAT-Router die Ziel-IP-Adresse und den Ziel-Port aus und schickt das Datagramm weiter ins interne Netz.

Port-Nummer

Bei den Protokollen UDP und TCP wird jedem Teilnehmer eine Portnummer zugeordnet. Über sie ist es möglich zwischen zwei Rechnern mehrere UDP oder TCP Verbindungen zu unterscheiden und somit gleichzeitig zu nutzen.

Bestimmte Portnummern sind für spezielle Zwecke reserviert. Zum Beispiel werden in der Regel HTTP Verbindungen zu TCP Port 80 oder POP3 Verbindungen zu TCP Port 110 aufgebaut.

PPPoE

Akronym für **P**oint-to-**P**oint **P**rotocol **o**ver **E**thernet. Basiert auf den Standards PPP und Ethernet. PPPoE ist eine Spezifikation, um Benutzer per Ethernet mit dem Internet zu verbinden über ein gemeinsam benutztes Breitbandmedium wie

	DSL, Wireless LAN oder Kabel-Modem.
PPTP	Akronym für P oint-to- P oint T unneling P rotocol. Entwickelt von Microsoft, U.S. Robotics und anderen wurde dieses Protokoll entwickelt, um zwischen zwei VPN-Knoten (→ VPN) über ein öffentliches Netz sicher Daten zu übertragen.
X.509 Zertifikat	Eine Art „Siegel“, welches die Echtheit eines öffentlichen Schlüssels (→ asymmetrische Verschlüsselung) und zugehöriger Daten belegt. Damit der Benutzer eines zum Verschlüsseln dienenden öffentlichen Schlüssels sichergehen kann, dass der ihm übermittelte öffentliche Schlüssel wirklich von seinem tatsächlichen Aussteller und damit der Instanz stammt, die die zu versendenden Daten erhalten soll, gibt es die Möglichkeit der Zertifizierung. Diese Beglaubigung der Echtheit des öffentlichen Schlüssels und die damit verbundene Verknüpfung der Identität des Ausstellers mit seinem Schlüssel übernimmt eine zertifizierende Stelle (<i>Certification Authority</i> - CA). Dies geschieht nach den Regeln der CA, indem der Aussteller des öffentlichen Schlüssels beispielsweise persönlich zu erscheinen hat. Nach erfolgreicher Überprüfung signiert die CA den öffentliche Schlüssel mit ihrer (digitalen) Unterschrift, ihrer Signatur. Es entsteht ein Zertifikat. Ein X.509(v3) Zertifikat beinhaltet also einen öffentlichen Schlüssel, Informationen über den Schlüsseleigentümer (angegeben als Distinguished Name (DN)), erlaubte Verwendungszwecke usw. und die Signatur der CA. Die Signatur entsteht wie folgt: Aus der Bitfolge des öffentlichen Schlüssels, den Daten über seinen Inhaber und aus weiteren Daten erzeugt die CA eine individuelle Bitfolge, die bis zu 160 Bit lang sein kann, den sog. HASH-Wert. Diesen verschlüsselt die CA mit ihrem privaten Schlüssel und fügt ihn dem Zertifikat hinzu. Durch die Verschlüsselung mit dem privaten Schlüssel der CA ist die Echtheit belegt, d. h. die verschlüsselte HASH-Zeichenfolge ist die digitale Unterschrift der CA, ihre Signatur. Sollten die Daten des Zertifikats missbräuchlich geändert werden, stimmt dieser HASH-Wert nicht mehr, das Zertifikat ist dann wertlos. Der HASH-Wert wird auch als Fingerabdruck bezeichnet. Da er mit dem privaten Schlüssel der CA verschlüsselt ist, kann jeder, der den zugehörigen öffentlichen Schlüssel besitzt, die Bitfolge entschlüsseln und damit die Echtheit dieses Fingerabdrucks bzw. dieser Unterschrift überprüfen. Durch die Heranziehung von Beglaubigungsstellen ist es möglich, dass nicht jeder Schlüsseleigentümer den anderen kennen muss, sondern nur die benutzte Beglaubigungsstelle. Die zusätzlichen Informationen zu dem Schlüssel vereinfachen zudem die Administrierbarkeit des Schlüssels. X.509 Zertifikate kommen z.B. bei Email Verschlüsselung mittels S/MIME oder IPsec zum Einsatz.
Protokoll, Übertragungsprotokoll	Geräte, die miteinander kommunizieren, müssen dieselben Regeln dazu verwenden. Sie müssen dieselbe „Sprache sprechen“. Solche Regeln und Standards bezeichnet man als Protokoll bzw. Übertragungsprotokoll. Oft benutzte Protokolle sind z. B. IP, TCP, PPP, HTTP oder SMTP.
Service Provider	Anbieter, Firma, Institution, die Nutzern den Zugang zum Internet oder zu einem Online-Dienst verschafft.
Spoofing, Antispoofing	In der Internet-Terminologie bedeutet Spoofing die Angabe einer falschen Adresse. Durch die falsche Internet-Adresse täuscht jemand vor, ein autorisierter Benutzer zu sein. Unter Anti-Spoofing versteht man Mechanismen, die Spoofing entdecken oder verhindern.

Symmetrische Verschlüsselung

Bei der symmetrischen Verschlüsselung werden Daten mit dem gleichen Schlüssel ver- und entschlüsselt. Beispiele für symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen sind DES und AES. Sie sind schnell, jedoch bei steigender Nutzerzahl nur aufwendig administrierbar.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)

Netzwerkprotokolle, die für die Verbindung zweier Rechner im Internet verwendet werden.

IP ist das Basisprotokoll.

UDP baut auf IP auf und verschickt einzelne Pakete. Diese können beim Empfänger in einer anderen Reihenfolge als der abgeschickten ankommen, oder sie können sogar verloren gehen.

TCP dient zur Sicherung der Verbindung und sorgt beispielsweise dafür, dass die Datenpakete in der richtigen Reihenfolge an die Anwendung weitergegeben werden.

UDP und TCP bringen zusätzlich zu den IP-Adressen Port-Nummern zwischen 1 und 65535 mit, über die die unterschiedlichen Dienste unterschieden werden.

Auf UDP und TCP bauen eine Reihe weiterer Protokolle auf, z. B. HTTP (Hyper Text Transfer Protokoll), HTTPS (Secure Hyper Text Transfer Protokoll), SMTP (Simple Mail Transfer Protokoll), POP3 (Post Office Protokoll, Version 3), DNS (Domain Name Service).

ICMP baut auf IP auf und enthält Kontrollnachrichten.

SMTP ist ein auf TCP basierendes E-Mail-Protokoll.

IKE ist ein auf UDP basierendes IPsec-Protokoll.

ESP ist ein auf IP basierendes IPsec-Protokoll.

Auf einem Windows-PC übernimmt die WINSOCK.DLL (oder WSOCK32.DLL) die Abwicklung der beiden Protokolle.

(→ Datagramm)

VPN (Virtuelles Privates Netzwerk)

Ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) schließt mehrere voneinander getrennte private Netzwerke (Teilnetze) über ein öffentliches Netz, z. B. das Internet, zu einem gemeinsamen Netzwerk zusammen. Durch Verwendung kryptographischer Protokolle wird dabei die Vertraulichkeit und Authentizität gewahrt. Ein VPN bietet somit eine kostengünstige Alternative gegenüber Standleitungen, wenn es darum geht, ein überregionales Firmennetz aufzubauen.

8 Technische Daten

CPU	Intel IXP 42x mit 266 MHz (bzw. 533 MHz mGuard smart enterprise XL)
Speicher	16 MB Flash, 32 MB SDRAM (bzw. 64 MB SDRAM mGuard smart enterprise)
LAN u. WAN Schnittstellen	Ethernet IEEE 802 10/100 Mbps RJ45
Stromversorgung	Via USB-Schnittstelle (5 V, 500 mA) oder durch externes Netzteil (110 - 230 V)
Betriebssystem	Innominate Embedded Linux
Funktionsüberwachung	Watchdog und optische Anzeige
Umwelt	Relative Luftfeuchtigkeit: max 90 %
	Temperatur: 0° bis 40°C



Notes on CE identification

This device complies with the regulations of the following European directive: 89/336/EEC Council Directive on the harmonization of the legal regulations of member states on electromagnetic compatibility (amended by Directives 91/263/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC).

The EU declaration of conformity is kept available for the responsible authorities in accordance with the above-mentioned EU directives at:

Innominate Security Technologies AG
Albert-Einstein-Str. 14
D-12489 Berlin
Telephone ++49 (0)30 6392-3300

The product can be used in the residential sphere (residential sphere, business and trade sphere and small companies) and in the industrial sphere.

- Interference proof:
EN 61000-6-2:2001
- Emitted immunity:
EN 55022:1998
+ A1 2000
+ A2 2003, Class A

FCC Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.